Volga K50 (Руководство по эксплуатации Volga K50 (2026 (K50))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 24.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/volga/k50/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель выключателя стоп-сигналов — 5 А	EF01, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель блока управления коробкой передач — 15 А	EF02, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель реле звукового сигнала/реле переднего стеклоочистителя/реле вентилятора отопителя — 5 А	EF04, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель блока управления двигателем — 5 А	EF05, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель звукового сигнала — 20 А	EF07, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель блока управления ETC/блока управления подвеской — 5 А	EF09, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель цепи питания реле зажигания — 5 А	EF11, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель системы помощи при парковке/фронтальной камеры — 5 А	EF12, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель блока управления системой пассивной безопасности — 5 А	EF13, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель корректора света фар левой и правой блок-фар — 5 А	EF14, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель датчика положения педали акселератора — 5 А	EF15, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель левой блок-фары — 20 А	EF26, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель правой блок-фары — 20 А	EF27, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель катушек зажигания — 15 А	EF34, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель кислородного датчика — 15 А	EF35, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель блока управления двигателем — 20 А	EF36, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 159
Предохранитель	Предохранитель клапана сброса давления воздуха/клапана продувки адсорбера/электромагнитного клапана масляного насоса двигателя/электромагнитного клапана фазорегуляторов — 10 А	EF37, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель левой блок-фары — 30 А	EF45, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель правой блок-фары — 30 А	EF46, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель блока управления тормозной системой/главного контроллера управления динамикой автомобиля — 60 А	EF48, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель главного контроллера управления динамикой автомобиля — 40 А	EF49A, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель электродвигателя переднего стеклоочистителя — 30 А	EF52, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель блока управления системой бесключевого доступа — 30 А	EF53, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель блока управления исполнительным устройством коробки передач — 20 А	EF56B, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель электродвигателя стартера — 30 А	EF57, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель блока управления исполнительным устройством коробки передач — 20 А	EF58B, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель обогрева ветрового стекла — 40 А	EF59, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель вентилятора отопителя — 40 А	EF60, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель обогрева ветрового стекла — 40 А	EF61, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель модуля управления вентилятором — 80 А	EF63B, блок в моторном отсеке	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель бортового мультимедийного дисплея/дисплея переднего пассажира — 10 А	CF05, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель информационного дисплея водителя — 5 А	CF06, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель блока управления демпфированием амортизаторов — 10 А	CF07, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель комбинированного переключателя/внутреннего коммуникационного модуля Bluetooth и NFC — 5 А	CF08, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель главного контроллера системы активной безопасности — 5 А	CF09, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель электронного селектора передач/переключателя режимов движения/блока переключателей центральной консоли — 5 А	CF10, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель модуля антенны системы телематики и связи/радиочастотной антенны/датчика дождя и освещенности/контроллера системы экстренного вызова — 5 А	CF11, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель переключателя регулировки угла наклона спинки левого сиденья второго ряда — 15 А	CF12, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель переключателя регулировки угла наклона спинки правого сиденья второго ряда — 15 А	CF13, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель контроллера заднего сиденья — 30 А	CF14, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель сиденья переднего пассажира — 30 А	CF15, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель сиденья водителя — 30 А	CF16, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель модуля рулевого колеса — 15 А	CF17, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель левой блок-фары — 20 А	CF19, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель контроллера видеорегистратора — 5 А	CF20, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель правой блок-фары — 20 А	CF21, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель диагностического модуля OBD/блока ETC — 10 А	CF26, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель катушки реле — 5 А	CF28, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель блока ETC/контроллера видеорегистратора — 5 A	CF29, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель заднего левого бокового радара/заднего правого бокового радара — 5 A	CF32, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель блока управления аудиосистемой — 30 A	CF39, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель модуля предотвращения защемления — 30 A	CF40, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель модуля предотвращения защемления — 30 A	CF42, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель блока электропривода двери багажного отделения — 30 A	CF43, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель цепи питания главного блока управления электрооборудованием кузова — 30 A	CF44, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель цепи питания центрального замка главного блока управления электрооборудованием кузова — 30 A	CF45, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель цепи питания главного блока управления электрооборудованием кузова — 30 A	CF46, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель бортовой информационно-развлекательной системы — 25 A	CF47, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель электрообогревателя заднего стекла — 30 A	CF48, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель цепи питания главного блока управления электрооборудованием кузова — 30 A	CF49, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель блока управления масляным насосом — 20 А	CF54B, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель электродвигателя заднего стеклоочистителя — 15 А	CF56, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель электронного блока управления дифференциалом — 15 А	CF59, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель электрической розетки — 15 А	CF63, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель питания заднего USB-разъема — 10 А	CF65, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель питания правого переднего USB-разъема/левого переднего USB-разъема — 10 А	CF68, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 162
Предохранитель	Предохранитель переключателя управления электроприводом двери багажного отделения/фоновой подсветки/переключателя переднего левого электрического стеклоподъемника/... — 7,5 А	CF69, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 163
Предохранитель	Предохранитель задней панели управления кондиционером — 5 А	CF70, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 163
Предохранитель	Предохранитель панорамного люка — 30 А	CF71, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 163
Предохранитель	Предохранитель проекционного дисплея* — 5 А	CF72, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 163
Предохранитель	Предохранитель модуля беспроводной зарядки — 15 А	CF74A, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 163
Предохранитель	Предохранитель беспроводного зарядного устройства для телефона — 5 А	CF74B, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 163

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель блока управления массажем водительского сиденья — 10 А	CF76, блок в салоне	Руководство Volga K50 (2026 (K50)), стр. 163