



Volvo S40 (Руководство по эксплуатации Volvo S40 (2012 (Volvo S40))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/volvo/s40/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок реле/предохранителей в моторном отсеке	—	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 237
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 237
Где находится блок	в пассажирском отделении	—	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 237
Где находится блок	Блок реле/предохранителей в салоне, под перчаточным ящиком	—	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 242
Где находится блок	под бардачком, 50 позиций	—	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 242
Предохранитель	Цепь вентилятора охлаждения — 50 А	Предохранитель 1, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	Вентилятор вентиляции — 40 А	Предохранитель 10, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	Омыватели фар — 20 А	Предохранитель 11, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	Обогрев заднего стекла — 30 А	Предохранитель 12, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	Проводка прицепа — 40 А	Предохранитель 14, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	Информационно-развлекательная система — 30 А	Предохранитель 16, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	Стеклоочистители ветрового стекла — 30 А	Предохранитель 17, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Цепь гидроусилителя руля — 80 А	Предохранитель 2, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	Звуковой сигнал — 15 А	Предохранитель 20, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	Насос ABS — 40 А	Предохранитель 7, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	электромагнитный исполнительный механизм стартера — 30 А	предохранитель 13, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	питание блока предохранителей в пассажирском отделении — 40 А	предохранитель 18, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	топливный дополнительный отопитель, отопитель салона* — 20 А	предохранитель 21, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	питание блока предохранителей в пассажирском отделении — 60 А	предохранитель 3, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	питание блока предохранителей в пассажирском отделении — 60 А	предохранитель 4, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	PTC-элемент, подогрев воздуха* — 80 А	предохранитель 5, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	70 А	предохранитель 6, блок в моторном отсеке, свечи накаливания (5-цил. дизель)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	60 А	предохранитель 6, блок в моторном отсеке, свечи накаливания (DRIVE)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	клапаны ABS — 20 А	предохранитель 8, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	функции двигателя — 30 А	предохранитель 9, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 239
Предохранитель	Выключатель зажигания — 15 А	Предохранитель 26, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 240

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Компрессор кондиционера — 10 А	Предохранитель 27, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 240
Предохранитель	Передние противотуманные фары, дневные ходовые огни (DRL)* — 15 А	Предохранитель 29, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 240
Предохранитель	15 А	предохранитель 23, блок в моторном отсеке, блок управления КПП (4-цил.)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 240
Предохранитель	10 А	предохранитель 23, блок в моторном отсеке, блок управления двигателем (5-цил. бензин), блок управления КПП (5-цил.)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 240
Предохранитель	обогрев топливного фильтра (5-цил. дизель), РТС-элемент, маслоотделитель (5-цил. дизель) — 20 А	предохранитель 24, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 240
Предохранитель	центральный электронный модуль (CEM) (Start/Stop) — 10 А	предохранитель 25, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 240
Предохранитель	насос охлаждающей жидкости (Start/Stop) — 10 А	предохранитель 30, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 240
Предохранитель	регулятор напряжения, генератор (4-цил. бензин) — 10 А	предохранитель 31, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 240
Предохранитель	вакуумный насос (5-цил. бензин), катушка реле, реле, вакуумный насос (5-цил. бензин), блок управления двигателем (5-цил. дизель), обогрев топливного фильтра (DRIVE) — 20 А	предохранитель 33, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 240
Предохранитель	блок управления двигателем (бензин, DRIVE), датчик положения педали акселератора (5-цил. дизель), лямбда-зонд (5-цил. дизель) — 10 А	предохранитель 36, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 240
Предохранитель	125 А — блок распределения электроэнергии в моторном отсеке	Блок в салоне, предохранитель 11M/1 (Start/Stop)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 241

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — датчик контроля АКБ	Блок в салоне, предохранитель 11М/2 (Start/Stop)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 241
Предохранитель	15 А — телематика*, аудиосистема, RTI*, Bluetooth*	Блок в салоне, предохранитель 43	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	10 А — система SRS, блок управления двигателем (5-цил., DRIVE)	Блок в салоне, предохранитель 44	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	5 А — освещение салона, перчаточный ящик и плафон	Блок в салоне, предохранитель 46	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	5 А — освещение салона, дистанционный открыватель ворот гаража*	Блок в салоне, предохранитель 47	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	10 А — система SRS	Блок в салоне, предохранитель 49	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	10 А — PTC-элемент, подогреватель воздуха*, катушка реле, реле обогреваемого топливного фильтра (5-цил. дизель), AWD	Блок в салоне, предохранитель 51	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	5 А — блок управления трансмиссией, система ABS	Блок в салоне, предохранитель 52	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	10 А — электроусилитель руля	Блок в салоне, предохранитель 53	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	10 А — парковочная помощь*, ксенон*	Блок в салоне, предохранитель 54	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	20 А — блок управления Keyless*	Блок в салоне, предохранитель 55	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	10 А — приёмник дистанционного управления, сирена*	Блок в салоне, предохранитель 56	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	15 А — обогрев сиденья (сторона пассажира)	Блок в салоне, предохранитель 61	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	Электрическая розетка, салон — 15 А	Предохранитель 45, блок в салоне	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Омыватель — 15 А	Предохранитель 48, блок в салоне	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	Диагностический разъём (DLC), выключатель стоп-сигнала — 15 А	Предохранитель 57, блок в салоне	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	Дальний свет, правый, катушка реле, дополнительные фары* — 7.5 А	Предохранитель 58, блок в салоне	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	Дальний свет, левый — 7.5 А	Предохранитель 59, блок в салоне	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	Обогрев сиденья (сторона водителя) — 15 А	Предохранитель 60, блок в салоне	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	Люк в крыше* — 20 А	Предохранитель 62, блок в салоне	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 243
Предохранитель	20 А — питание задней правой двери	Блок в салоне, предохранитель 63	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	5 А — аудио, инфотейнмент	Блок в салоне, предохранитель 65	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	10 А — аудио, инфотейнмент, климат-контроль	Блок в салоне, предохранитель 66	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	5 А — климат-контроль, датчик дождя, кнопки BLIS*, парковочная помощь*, DRIVE	Блок в салоне, предохранитель 69	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	5 А — люк*, потолочная консоль освещения салона, напоминание о заднем ремне безопасности, затемнение внутр. зеркала*	Блок в салоне, предохранитель 73	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	15 А — розетка багажного отделения, блок управления, аксессуары*	Блок в салоне, предохранитель 77	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	5 А — фонарь заднего хода, затемнение внутр. зеркала (сигнал)	Блок в салоне, предохранитель 79	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	20 А — питание задней левой двери	Блок в салоне, предохранитель 81	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 А — питание передней правой двери	Блок в салоне, предохранитель 82	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	25 А — питание передней левой двери	Блок в салоне, предохранитель 83	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	25 А — электрорегулировка сиденья, пассажир	Блок в салоне, предохранитель 84	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	5 А — освещение салона, освещение багажника, электросиденья, указатель уровня топлива (2.0F)	Блок в салоне, предохранитель 86	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	Круиз-контроль — 5 А	Предохранитель 68, блок в салоне	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	Топливный насос — 15 А	Предохранитель 74, блок в салоне	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244
Предохранитель	Электропривод сиденья, водитель — 25 А	Предохранитель 85, блок в салоне	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 244