



Volvo S80 (Руководство по эксплуатации Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/volvo/s80/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей расположен за обивкой с левой стороны багажного отделения	—	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 194
Предохранитель	20 A	Моторный отсек: ABS valves	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	50 A	Моторный отсек: Cooling fan	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	60 A	Моторный отсек: Cooling fan	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	15/10 A	Моторный отсек: EVAP, Lambda-sond, Injection бензин/дизель	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	10/15 A	Моторный отсек: Engine Control Module (ECM) бензин/дизель	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	70 A	Моторный отсек: Glow plugs diesel	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	10 A	Моторный отсек: Headlamp levelling (Active Bi-Xenon, Bi-Xenon)	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	15 A	Моторный отсек: Headlamp washers	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20/10 A	Моторный отсек: Ignition coils (бензин)/Glow system (дизель)	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	100 A	Моторный отсек: PTC Air preheater*	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	25 A	Моторный отсек: Parking heater*	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	60 A	Моторный отсек: Primary fuse CEM KL30A	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	60 A	Моторный отсек: Primary fuse CEM KL30B	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	60 A	Моторный отсек: Primary fuse RIBA KL30	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	50 A	Моторный отсек: Primary fuse RIBD KL30	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	5 A	Моторный отсек: Radar, ACC control module*	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	20 A	Моторный отсек: Vacuum pump IST	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	40 A	Моторный отсек: Ventilation fan	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	30 A	Моторный отсек: Windscreen wipers	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	15 A — звуковой сигнал	моторный отсек, предохранитель 5	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — блок управления двигателем (ЕСМ)	моторный отсек, предохранитель 6	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	15 А — блок управления автоматической коробкой передач*	моторный отсек, предохранитель 7	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 192
Предохранитель	7.5 А	Под перчаточным ящиком: Accelerator pedal, air heater (PTC), Heated seats*	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	5 А — датчик дождя	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 1	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	15 А — передние противотуманные фары*	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 11	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	15 А — омыватели ветрового стекла	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 12	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	10 А — адаптивный круиз-контроль АСС*	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 13	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	7,5 А — освещение крыши, панель управления двери водителя/электрорегулировка пассажирского сиденья*	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 14	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	5 А — информационный дисплей	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 15	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	5 А — электрорегулировка сиденья водителя*	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 16	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	15 А — убирающийся подголовник, задний*	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 17	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А — тормоза ABS, электрический стояночный тормоз	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 3	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	7,5 А — педаль газа*, воздушный отопитель (PTC), обогрев сидений*	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 4	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	7,5 А — модуль рулевого колеса	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 6	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	20 А — люк*	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 8	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	7,5 А — фонари заднего хода	блок под перчаточным ящиком, предохранитель 9	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 193
Предохранитель	40 А	Багажное отделение, модуль А (чёрный): Trailer socket 1*	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 194
Предохранитель	15 А	Багажное отделение, модуль А (чёрный): Trailer socket 2*	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 194
Предохранитель	15 А	Модуль А (чёрный), багажное отделение: предохранитель 15 А — розетка 12 В багажного отделения, холодильник*	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 194
Предохранитель	15 А	Модуль А (чёрный), багажное отделение: предохранитель 15 А — розетка прицепа 2*	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 194
Предохранитель	25 А	Модуль А (чёрный), багажное отделение: предохранитель 25 А — панель управления двери водителя	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 194
Предохранитель	40 А	Модуль А (чёрный), багажное отделение: предохранитель 40 А — розетка прицепа 1*	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 194
Предохранитель	10 А	Модуль В (белый), багажное отделение: предохранитель 10 А — блок управления AWD	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 194

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А	Модуль В (белый), багажное отделение: предохранитель 15 А – блок управления Four C*	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 194
Предохранитель	5 А	Модуль В (белый), багажное отделение: предохранитель 5 А – парковочный ассистент*	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 194