Acura Integra (Руководство по эксплуатации Acura Integra (2023 (Integra))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/acura/integra/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Рядом с аккумулятором; расположение предохранителей показано на крышке блока	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 707
Где находится блок	рядом с АКБ (под капотом)	моторный отсек	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 707
Где находится блок	Под панелью приборов; расположение предохранителей показано на этикетке под рулевой колонкой	внутренний блок предохранителей	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 709
Где находится блок	под панелью приборов	салон	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 709
Предохранитель	BATTERY — 125 A	моторный отсек, предохранитель № 1	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	WASHER — 15 A	моторный отсек, предохранитель № 17	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	HORN — 15 A	моторный отсек, предохранитель № 18	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	EPS — 70 A	моторный отсек, предохранитель № 5 (EPS)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	WIPER — 30 A	моторный отсек, предохранитель № 5 (стеклоочистители)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	30 A A	предохранитель DC/DC2 (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	70 A A	предохранитель EPS (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 A A	предохранитель F/BOX MAIN2 (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	40 A A	предохранитель F/BOX OPTION2 (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	40 A A	предохранитель HTR MTR (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	30 A A	предохранитель R/M1 (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	30 A A	предохранитель R/M2 (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	30 A A	предохранитель RR DEFROSTER (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 15 FR FOG (моторный отсек), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 16 MG CLUTCH (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	15 A A	предохранитель № 19 BACK UP (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	15 A A	предохранитель № 20 AUDIO (моторный отсек), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	15 A A	предохранитель № 22 DBW (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	15 A A	предохранитель № 25 IGP (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	15 A A	предохранитель № 26 TCU (моторный отсек), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	15 A A	предохранитель № 27 LCM L (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	15 A A	предохранитель № 28 INJ (моторный отсек), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 29 STOP (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	15 A A	предохранитель № 30 LCM R (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	15 A A	предохранитель № 31 IG COIL (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	15 A A	предохранитель № 33 HAZARD (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	30 A A	предохранитель № 37 BACKUP2 (моторный отсек), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 40 VBACT (моторный отсек), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	7.5 A A	предохранитель № 42 IG1 MON2 (моторный отсек), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	30 A A	предохранитель № 7 IG MAIN2 (моторный отсек)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	30 A A	предохранитель № 9 EVP (моторный отсек), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 708
Предохранитель	10 A A	предохранитель A BACKUP2 MAIN (доп. блок предохранителей салона), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель D VST 1 (доп. блок салона), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель F EOP (доп. блок салона), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель H VST 2 (доп. блок салона), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 1 P/W DR (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 10 DOOR LOCK (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 11 METER (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 12 OPTION3 (ST CUT) (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 14 OPTION6 (VB SOL) (салон), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 16 SUNROOF (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 2 P/W AS (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 22 SMART (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 23 DR DOOR LOCK (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 25 IMG (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 26 SRS (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 27 ST CUT RLY (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 28 OPTION5 (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	15 A A	предохранитель № 29 FUEL PUMP (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 3 P/W RR R (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 30 L SIDE DOOR UNLOCK (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 31 R SIDE DOOR UNLOCK (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 39 R SIDE DOOR LOCK (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 4 P/W RR L (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 40 P/SEAT REC / RR HI (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 41 P/SEAT SLIDE / FR HI (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	7.5 A A	предохранитель № 42 BACK LT (салон), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 44 DRL (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 45 ACC (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 47 L SIDE DOOR LOCK (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 48 H/SEAT (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 49 AS P/SEAT REC (салон), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 5 OPTION (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 50 P/LUMBAR DR* (салон), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 52 RR H/SEAT (салон), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 53 AS P/SEAT SLI (салон), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 54 OPTION1 / FUEL LID (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A A	предохранитель № 55 AUDIO AMP (салон), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	30 A A	предохранитель № 56 ADS (салон), не на всех моделях	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 6 SRS (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	10 A A	предохранитель № 7 T/G MTR / TRUNK ACT (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	20 A A	предохранитель № 9 FR ACC SOCKET (салон)	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710
Предохранитель	A/C — 10 A	салон, предохранитель № 43	Руководство Acura Integra (2023 (Integra)), стр. 710