Aston Martin DB9 (Руководство по эксплуатации Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/aston-martin/db9/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Моторный отсек — со стороны пассажира; салон — в ногах у пассажира; багажник — левая сторона багажника	—	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 240
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке — со стороны пассажира	—	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 240
Где находится блок	Блок предохранителей в салоне — со стороны ног пассажира	—	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 240
Где находится блок	Блок предохранителей в багажнике — левая сторона багажника	—	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 240
Предохранитель	10A — Keep alive power PCM (Bank B)	Блок в моторном отсеке, F1	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	10A — муфта кондиционера	Блок в моторном отсеке, F10	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	15A — звуковой сигнал	Блок в моторном отсеке, F11	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	10A — постоянное питание PCM (банк A)	Блок в моторном отсеке, F12	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	20A — форсунки 1-6 / датчик массового расхода воздуха (MAF) (банк A)	Блок в моторном отсеке, F13	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	10A — клапан управления парами топлива (VMV) (банк A)	Блок в моторном отсеке, F14	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	25A — соленоид стартера	Блок в моторном отсеке, F15	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	15A — катушки зажигания 1-6 / подавляющие соленоиды (банк A)	Блок в моторном отсеке, F16	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — соленоид открывания перчаточного ящика	Блок в моторном отсеке, F17	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	15A — датчики кислорода (HEGO) / датчик контроля катализатора (CMS) (банк A)	Блок в моторном отсеке, F18	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	30A — модуль ABS / питание от АКБ	Блок в моторном отсеке, F19	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	10A — противоугонная система слежения (опция) / часы	Блок в моторном отсеке, F2	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	30A — модуль ABS / питание от АКБ	Блок в моторном отсеке, F20	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	30A — обогрев лобового стекла	Блок в моторном отсеке, F21	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	10A — модуль вентилятора охлаждения	Блок в моторном отсеке, F3	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	20A — управление двигателем (PCM A)	Блок в моторном отсеке, F4	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	20A — управление двигателем (PCM B)	Блок в моторном отсеке, F5	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	15A — датчики кислорода (HEGO) / датчик контроля катализатора (CMS) (банк B)	Блок в моторном отсеке, F6	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	15A — катушки зажигания 7-12 / подавляющие соленоиды (банк B)	Блок в моторном отсеке, F7	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	10A — датчик уровня охлаждающей жидкости (банк B)	Блок в моторном отсеке, F8	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	20A — форсунки 7-12 / датчик массового расхода воздуха (MAF) (банк B)	Блок в моторном отсеке, F9	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F1 — 10A — Keep alive power PCM (Bank B)	Моторный отсек, предохранитель F1	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F10 — 10A — Муфта кондиционера	Моторный отсек, предохранитель F10	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F11 — 15A — Звуковой сигнал	Моторный отсек, предохранитель F11	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F12 — 10A — Keep alive power PCM (Bank A)	Моторный отсек, предохранитель F12	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F13 — 20A — Форсунки 1-6 / датчик массового расхода воздуха (MAF) (банк A)	Моторный отсек, предохранитель F13	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F14 — 10A — Клапан управления парами топлива (VMV) (банк A)	Моторный отсек, предохранитель F14	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F15 — 25A — Соленоид стартера	Моторный отсек, предохранитель F15	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F16 — 15A — Катушки 1-6 / подавляющие соленоиды (банк A)	Моторный отсек, предохранитель F16	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F17 — 5A — Соленоид открывания перчаточного ящика	Моторный отсек, предохранитель F17	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F18 — 15A — Датчики кислорода (HEGO) / датчик контроля катализатора (CMS) (банк A)	Моторный отсек, предохранитель F18	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F19 — 30A — Модуль ABS / питание от АКБ	Моторный отсек, предохранитель F19	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F2 — 10A — Система отслеживания угона (опция) / часы	Моторный отсек, предохранитель F2	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F20 — 30A — Модуль ABS / питание от АКБ	Моторный отсек, предохранитель F20	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F21 — 30A — Обогрев лобового стекла	Моторный отсек, предохранитель F21	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F3 — 10A — Модуль вентилятора охлаждения	Моторный отсек, предохранитель F3	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F4 — 20A — Управление двигателем (PCM A)	Моторный отсек, предохранитель F4	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F5 — 20A — Управление двигателем (PCM B)	Моторный отсек, предохранитель F5	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F6 — 15A — Датчики кислорода (HEGO) / датчик контроля катализатора (CMS) (банк B)	Моторный отсек, предохранитель F6	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F7 — 15A — Катушки 7-12 / подавляющие соленоиды (банк B)	Моторный отсек, предохранитель F7	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F8 — 10A — Датчик уровня охлаждающей жидкости (банк B)	Моторный отсек, предохранитель F8	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	F9 — 20A — Форсунки 7-12 / датчик массового расхода воздуха (MAF) (банк B)	Моторный отсек, предохранитель F9	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 241
Предохранитель	5A — контрольная лампа генератора	Блок в моторном отсеке, F24	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	20A — насос омывателя фар	Блок в моторном отсеке, F26	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	10A — модуль ABS, датчик угла поворота руля / считыватель ключа зажигания	Блок в моторном отсеке, F28	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	5A — контроль состояния АКБ	Блок в моторном отсеке, F30	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	30A — обогрев лобового стекла	Блок в моторном отсеке, F31	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	30A — электродвигатель стеклоочистителя (медленно)	Блок в моторном отсеке, F32	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	30A — электродвигатель стеклоочистителя (быстро)	Блок в моторном отсеке, F33	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	20A — электродвигатель вентилятора отопителя	Блок в моторном отсеке, F34	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	60A — модуль вентилятора охлаждения	Блок в моторном отсеке, F35	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F24 — 5A — Контрольная лампа генератора	Моторный отсек, предохранитель F24	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F26 — 20A — Насос омывателя фар	Моторный отсек, предохранитель F26	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F28 — 10A — Модуль ABS, датчик угла поворота руля / считыватель ключа зажигания	Моторный отсек, предохранитель F28	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F30 — 5A — Опрос АКБ	Моторный отсек, предохранитель F30	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F31 — 30A — Обогрев лобового стекла	Моторный отсек, предохранитель F31	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F32 — 30A — Электродвигатель стеклоочистителя (медленно)	Моторный отсек, предохранитель F32	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F33 — 30A — Электродвигатель стеклоочистителя (быстро)	Моторный отсек, предохранитель F33	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F34 — 20A — Электродвигатель вентилятора отопителя	Моторный отсек, предохранитель F34	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F35 — 60A — Модуль вентилятора охлаждения	Моторный отсек, предохранитель F35	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F43 — 10A — Дисплей мультимедийного модуля / телефон в салоне (опция) / GPS-тюнер (не Ближний Восток) / медиаплеер	Салон, предохранитель F43	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F44 — 10A — Модуль подушки безопасности	Салон, предохранитель F44	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F45 — 15A — Розетка аксессуаров и подсветка	Салон, предохранитель F45	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F46 — 5A — Складные дуги безопасности (Volante) / выключатель складной крыши (Volante) / информация водителя / главный выключатель ламп / реле перчаточного ящика / главный выключатель замков / выключатель отключения АКБ	Салон, предохранитель F46	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F47 — 5A — Плафоны освещения салона (передние / в ногах / задние) / плафоны багажника	Салон, предохранитель F47	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F48 — 15A — Реле и насос омывателя лобового стекла	Салон, предохранитель F48	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F49 — 10A — Модуль подушки безопасности	Салон, предохранитель F49	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F51 — 10A — Диагностические входы / переключатели центральной консоли	Салон, предохранитель F51	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F52 — 5A — Кнопка запуска	Салон, предохранитель F52	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F53 — 10A — Модуль корректора фар / модуль усилителя руля	Салон, предохранитель F53	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F54 — 10A — Блок предохранителей в моторном отсеке, блок предохранителей в багажнике	Салон, предохранитель F54	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F56 — 10A — Модуль центральной консоли / модуль звукового оповещения / выключатель аварийной сигнализации	Салон, предохранитель F56	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F57 — 15A — Диагностические разъёмы / выключатель педали тормоза	Салон, предохранитель F57	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F58 — 10A — Дальний свет (правый)	Салон, предохранитель F58	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F59 — 10A — Дальний свет (левый)	Салон, предохранитель F59	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	F60 — 15A — Обогрев сиденья водителя	Салон, предохранитель F60	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	10A — дисплей мультимедийного модуля / телефон в автомобиле (опция) / GPS-тюнер (не Ближний Восток) / медиаплеер	Салонный блок, F43	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	10A — модуль подушки безопасности	Салонный блок, F44	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	15A — розетка аксессуаров и подсветка	Салонный блок, F45	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	5A — разворачивающиеся дуги безопасности (Volante) / выключатель складной крыши (Volante) / информация водителя / главный выключатель ламп / реле перчаточного ящика / главный выключатель замков / выключатель отключения АКБ	Салонный блок, F46	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	5A — плафоны салона (передние / в ногах / задние) / плафоны багажника	Салонный блок, F47	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	15A — реле и насос омывателя лобового стекла	Салонный блок, F48	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	10A — модуль подушки безопасности	Салонный блок, F49	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	10A — диагностические входы / выключатели центральной консоли	Салонный блок, F51	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	5A — кнопка запуска	Салонный блок, F52	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A — модуль корректора фар / модуль усилителя руля	Салонный блок, F53	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	10A — блок предохранителей в моторном отсеке, блок предохранителей в багажнике	Салонный блок, F54	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	10A — модуль центральной консоли / модуль звукового сигнала / выключатель аварийной сигнализации	Салонный блок, F56	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	15A — диагностические разъёмы / выключатель педали тормоза	Салонный блок, F57	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	10A — дальний свет (правый)	Салонный блок, F58	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	10A — дальний свет (левый)	Салонный блок, F59	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	15A — обогрев сиденья водителя	Салонный блок, F60	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 242
Предохранитель	40A — питание салонного блока предохранителей	Отдельные салонные предохранители, F1	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	30A — питание салонного блока предохранителей	Отдельные салонные предохранители, F2	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	40A — питание салонного блока предохранителей	Отдельные салонные предохранители, F4	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F1 — 40A — Питание блока предохранителей салона	Салон, отдельные предохранители, F1	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F2 — 30A — Питание блока предохранителей салона	Салон, отдельные предохранители, F2	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F4 — 40A — Питание блока предохранителей салона	Салон, отдельные предохранители, F4	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F61 — 15A — Обогрев сиденья пассажира	Салон, предохранитель F61	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F62 — 20A — Модуль кондиционера	Салон, предохранитель F62	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F64 — 5A — Модуль приёмника AM / FM / приёмник мониторинга дорожной обстановки (TMC)	Салон, предохранитель F64	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F65 — 5A — Медиаплеер / мультимедийный модуль и дисплей / антенные усилители / аудиоусилитель	Салон, предохранитель F65	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F66 — 10A — Модуль центральной консоли / модуль управления информационно-развлекательной системой	Салон, предохранитель F66	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F69 — 5A — Модуль складной крыши (Volante)	Салон, предохранитель F69	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F74 — 15A — Топливный насос	Салон, предохранитель F74	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F77 — 15A — Силовая розетка в багажнике	Салон, предохранитель F77	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F79 — 5A — Лампы заднего хода / модуль парковочного ассистента	Салон, предохранитель F79	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F80 — 5A — Выключатель отключения АКБ	Салон, предохранитель F80	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F81 — 20A — Замок зажигания	Салон, предохранитель F81	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F82 — 25A — Модуль двери пассажира	Салон, предохранитель F82	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F83 — 25A — Модуль двери водителя	Салон, предохранитель F83	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F84 — 30A — Электропривод и блок выключателей сиденья пассажира	Салон, предохранитель F84	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F85 — 30A — Электропривод и блок выключателей сиденья водителя	Салон, предохранитель F85	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F86 — 5A — Кнопка запуска / сиденья водителя и пассажира	Салон, предохранитель F86	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	15A — обогрев сиденья пассажира	Салонный блок, F61	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	20A — модуль кондиционера	Салонный блок, F62	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	5A — модуль приёмника AM/FM / приёмник контроля дорожной обстановки (TMC)	Салонный блок, F64	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	5A — медиаплеер / мультимедийный модуль и дисплей / усилители антенн / аудиоусилитель	Салонный блок, F65	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	10A — модуль центральной консоли / модуль управления информационно-развлекательной системой	Салонный блок, F66	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	5A — модуль складной крыши (Volante)	Салонный блок, F69	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	15A — топливный насос	Салонный блок, F74	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	15A — выход питания багажника	Салонный блок, F77	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	5A — лампы заднего хода / модуль парковочного ассистента	Салонный блок, F79	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	5A — выключатель отключения АКБ	Салонный блок, F80	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	20A — замок зажигания	Салонный блок, F81	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	25A — модуль двери пассажира	Салонный блок, F82	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A — модуль двери водителя	Салонный блок, F83	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	30A — электропривод и блок выключателей сиденья пассажира	Салонный блок, F84	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	30A — электропривод и блок выключателей сиденья водителя	Салонный блок, F85	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	5A — кнопка запуска / сиденья водителя и пассажира	Салонный блок, F86	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 243
Предохранитель	F1 — 5A — Электродвигатели замка крышки багажника (Volante)	Багажник, предохранитель F1	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F10 — 30A — Модуль складной крыши (Volante)	Багажник, предохранитель F10	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F12 — 20A — Модуль управления коробкой передач (АКП)	Багажник, предохранитель F12	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F13 — 10A — Система контроля давления в шинах	Багажник, предохранитель F13	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F14 — 5A — Модуль заднего парковочного ассистента	Багажник, предохранитель F14	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F15 — 5A — Модуль управления коробкой передач (АКП)	Багажник, предохранитель F15	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F16 — 30A — Насос складной крыши (Volante)	Багажник, предохранитель F16	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F18 — 30A — Аудиоусилитель	Багажник, предохранитель F18	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F20 — 10A — Клапан вентиляции адсорбера	Багажник, предохранитель F20	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F22 — 20A — Перепускной клапан выпускной системы и вакуумный насос	Багажник, предохранитель F22	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F3 — 30A — Обогрев заднего стекла	Багажник, предохранитель F3	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F6 — 20A — Электродвигатель бокового стекла заднего RH (Volante)	Багажник, предохранитель F6	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F7 — 5A — Питание выключателя отключения АКБ (BDS)	Багажник, предохранитель F7	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F8 — 30A — Модуль топливного насоса (банк B) / система отслеживания угона (опция)	Багажник, предохранитель F8	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	F9 — 30A — Модуль топливного насоса (банк A)	Багажник, предохранитель F9	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	5A — электродвигатели замка крышки багажника (Volante)	Блок в багажнике, F1	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	30A — модуль складной крыши (Volante)	Блок в багажнике, F10	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	20A — модуль управления коробкой передач (автоматическая)	Блок в багажнике, F12	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	10A — система контроля давления в шинах	Блок в багажнике, F13	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	5A — модуль заднего парковочного ассистента	Блок в багажнике, F14	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	5A — модуль управления коробкой передач (автоматическая)	Блок в багажнике, F15	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	30A — насос складной крыши (Volante)	Блок в багажнике, F16	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	30A — аудиоусилитель	Блок в багажнике, F18	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	10A — клапан вентиляции адсорбера	Блок в багажнике, F20	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	20A — перепускной клапан выпускной системы и вакуумный насос	Блок в багажнике, F22	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A — обогрев заднего стекла	Блок в багажнике, F3	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	20A — электродвигатель стекла задней четверти правый (Volante)	Блок в багажнике, F6	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	5A — питание выключателя отключения АКБ (BDS)	Блок в багажнике, F7	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	30A — модуль топливного насоса (банк B) / противоугонная система слежения (опция)	Блок в багажнике, F8	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244
Предохранитель	30A — модуль топливного насоса (банк A)	Блок в багажнике, F9	Руководство Aston Martin DB9 (2006 (DB9, DB9 Volante)), стр. 244