Ford Five Hundred (Руководство по эксплуатации Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ford/five-hundred/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Под панелью приборов слева от рулевого колеса	—	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 188
Где находится блок	в моторном отсеке	блок распределения питания (Power Distribution Box)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)): стр. 190; стр. 190
Предохранитель	20A — дальний свет фар	F1, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	7.5A — зеркала и модуль памяти	F10, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	20A — аудиосистема, семейная развлекательная система (FES)	F11, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	10A — фонари заднего хода, электрохромное зеркало, система парктроника (RSS), защита цепи буксировки прицепа	F12, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	7.5A — аудиосистема	F13, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	7.5A — катушка реле стартера, PCM	F14, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	10A — задержанное питание аксессуаров (логика мотора окна водителя, люк, аудиосистема, подсветка выключателя замка двери водителя)	F15, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	10A — индикатор обогрева заднего стекла, обогрев зеркал	F16, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — плафоны освещения салона (вежливость и по запросу), задержанное питание аксессуаров (электростеклоподъёмники и люк)	F2, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	25A — доступ/охранная система (актуаторы замков дверей с электроприводом, актуатор замка крышки багажника, соленоид крышки багажника)	F3, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	15A — выключатель регулируемой педали	F4, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	20A — звуковые сигналы	F5, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	20A — аудиосистема (сабвуфер)	F6, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	7.5A — питание/энергонезависимая память (KAM): щиток приборов и модуль управления силовым агрегатом (PCM), климат-контроль, аналоговые часы	F7, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	15A — габаритные огни, боковые указатели, защита при буксировке прицепа	F8, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	20A — прикуриватель, диагностический разъём (DLC)	F9, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 189
Предохранитель	30A (автоматический выключатель) — задержанное питание аксессуаров (окно переднего пассажира, окна задних пассажиров [через выключатель], подсветка выключателей)	C1, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 190
Предохранитель	30A — обогрев заднего стекла	F17, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 190

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A — катушка реле PCM, блокировка переключения передач тормозом (BSI), модуль иммобилайзера (PATS), катушка реле топлива, стоп-сигналы, центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL)	F18, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 190
Предохранитель	10A — модуль ABS/противобуксовочной системы, модуль полного привода (AWD), RSS, модули обогрева сидений	F19, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 190
Предохранитель	7.5A — щиток приборов, климат-контроль	F20, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 190
Предохранитель	7.5A — модуль управления системой пассивной безопасности (RCM)	F21, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 190
Предохранитель	7.5A — электрохромное зеркало, модуль компаса	F22, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 190
Предохранитель	7.5A — катушка реле стеклоочистителей, катушка реле вентилятора, логика щитка приборов	F23, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 190
Предохранитель	7.5A — датчик классификации пассажиров (OCS), отключение подушки безопасности пассажира (PAD)	F24, блок предохранителей в салоне	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 190
Предохранитель	80A — SJB, предохранители SJB 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 12	1, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 191
Предохранитель	50A — реле стеклоочистителей RUN/ACC к PDB, предохранители PDB 37 и 38	4, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 191
Предохранитель	20A — люк	6, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 191
Предохранитель	60A — вентилятор охлаждения двигателя	8, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 191

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A — антиблокировочная тормозная система (ABS) (мотор)	10, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	30A — стартер	11, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	30A — реле модуля управления силовым агрегатом (PCM)	12, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	20A — ABS (клапаны)	13, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	15A — модуль противобуксовочной системы (TCM)	16, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	20A — розетка (консоль)	17, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	10A — генератор	18, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	40A — питание логики SJB, твердотельные устройства SJB	19, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	40A — обогрев заднего стекла	21, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	30A — электродвигатели сиденья переднего пассажира	22, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	30A — модули обогрева сидений	23, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	15A — противотуманные фары	24, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	10A — реле муфты кондиционера, муфта компрессора кондиционера	25, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	15A — топливное реле (модуль управления топливным насосом, топливный насос)	28, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	80A — питание SJB, SJB (автоматический выключатель, предохранители 6, 7, 9, 10, 11 и 15)	29, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	30A — электродвигатель окна водителя	30, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	30A — электродвигатели сиденья водителя, модуль памяти	33, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	30A — замок зажигания (к SJB)	34, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 192
Предохранитель	40A — электродвигатель вентилятора переднего кондиционера	36, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Предохранитель	30A — передние стеклоочистители, передний омыватель	37, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Предохранитель	5A — обогреваемый клапан системы вентиляции картера (PCV)	38, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Предохранитель	10A — TCM, EVMV, клапан продувки адсорбера, ESM, нагреватели датчиков кислорода, муфта кондиционера	40, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Предохранитель	15A — PCM, форсунки, катушки зажигания, датчик массового расхода воздуха (MAF)	41, блок силовых предохранителей (моторный отсек)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Реле	реле противотуманных фар	48, блок силовых предохранителей (PDB), реле 1/2 ISO	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Реле	Противотуманные фары	48, блок силовых предохранителей (моторный отсек), реле 1/2 ISO	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Реле	реле муфты кондиционера	51, блок силовых предохранителей (PDB), реле 1/2 ISO	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Реле	Муфта кондиционера	51, блок силовых предохранителей (моторный отсек), реле 1/2 ISO	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Реле	реле модуля управления топливным насосом, топливного насоса	53, блок силовых предохранителей (PDB), реле 1/2 ISO	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Модуль управления топливным насосом, топливный насос	53, блок силовых предохранителей (моторный отсек), реле 1/2 ISO	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Реле	Реле PCM, предохранители PDB 40 и 41	55, блок силовых предохранителей (моторный отсек), полное реле ISO	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Реле	соленоид стартера	блок распределения питания, реле 56 (Full ISO)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)): стр. 193; стр. 193
Реле	Электромагнитный тяговый реле стартера	56, блок силовых предохранителей (моторный отсек), полное реле ISO	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Реле	мотор вентилятора переднего кондиционера	блок распределения питания, реле 57 (Full ISO)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)): стр. 193; стр. 193
Реле	Электродвигатель вентилятора переднего кондиционера	57, блок силовых предохранителей (моторный отсек), полное реле ISO	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Реле	Стеклоочистители	58, блок силовых предохранителей (моторный отсек), сильноточное реле	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Реле	PCM	60, блок силовых предохранителей (моторный отсек), диод 1A	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Реле	PCM	61, блок силовых предохранителей (моторный отсек), диод 1A	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193
Реле	PCM	блок распределения питания, диоды 60 и 61 (1A)	Руководство Ford Five Hundred (2005 (Five Hundred)), стр. 193