Honda Crosstour (Руководство по эксплуатации Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 22.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/honda/crosstour/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,3 л	—	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 340
Топливный бак	70,0 л	—	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 406
Размер шин	225/65R17 102T	EX	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 364
Размер шин	T155/90D17 101M	запасная шина (для 225/60R18)	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Размер шин	T155/90D16 110M	запасная шина (для 225/65R17)	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Размер шин	225/65R17 102T	передние/задние, вариант 1	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Размер шин	225/60R18 100H	передние/задние, вариант 2	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Размер шин	225/65R17 102T	передние/задние, комплектация 1 (225/65R17)	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Размер шин	225/60R18 100H	передние/задние, комплектация 2 (225/60R18)	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Размер дисков	17 x 6 1/2J	EX	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 369
Давление в шинах, перед	2,2 бар (220 кПа)	—	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Давление в шинах, перед	230 кПа (2,3 кгс/см²)	шины 225/60R18, передние и задние, холодные	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	220 кПа	—	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 434
Давление в шинах, перед	230 кПа	—	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 434
Давление в шинах, зад	420 кПа	компактное запасное колесо	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 376
Давление в шинах, зад	230 кПа (2,3 кгс/см²)	шины 225/60R18, передние и задние, холодные	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Давление в шинах, зад	220 кПа (2,2 кгс/см²)	шины 225/65R17, передние и задние, холодные	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Давление в шинах, зад	220 кПа	—	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 434
Давление в шинах, зад	230 кПа	—	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 434
Давление при полной загрузке	420 кПа	компактное запасное колесо	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 376
Давление при полной загрузке	420 кПа (4,2 кгс/см²)	запасная шина	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Момент затяжки колёс	108 Н·м	—	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 381
АКБ, ёмкость	72 А·ч (при 20-часовом разряде)	—	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
АКБ, ёмкость	72 AH/20 HR А·ч	АКБ 12 В	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
АКБ, ёмкость	60 AH/5 HR А·ч	АКБ 12 В (второй указанный вариант)	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Свечи зажигания	SXU22HCR11	DENSO	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 406
Свечи зажигания	ILZKR7B11	NGK	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 406

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	55 Вт, H11	—	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Лампа дальнего света	60 Вт, HB3	—	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Лампа ПТФ	55 Вт, H11	—	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Лампа ПТФ	55 W Вт	передние противотуманные фары	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт	стоп-сигнал/задний габарит	Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407