Hyundai ix20 (Руководство по эксплуатации Hyundai ix20 (2010 (ix20))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/hyundai/ix20/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	один блок в панели со стороны водителя, второй (или третий) в моторном отсеке рядом с АКБ	—	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 373
Где находится блок	в панели со стороны водителя	внутренний блок предохранителей	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)): стр. 373; стр. 373
Где находится блок	в моторном отсеке рядом с АКБ	блок предохранителей моторного отсека	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)): стр. 373; стр. 373
Предохранитель	10A — OUTSIDE MIRROR HEATED — обогрев наружного зеркала	Внутренний блок (Inner fuse panel), предохранитель 10A OUTSIDE MIRROR HEATED	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378
Предохранитель	15A — SAFETY POWER WINDOW — безопасный стеклоподъёмник (водитель)	Внутренний блок (Inner fuse panel), предохранитель 15A SAFETY POWER WINDOW	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378
Предохранитель	20A — DOOR LOCK — блокировка/разблокировка дверей	Внутренний блок (Inner fuse panel), предохранитель 20A DOOR LOCK	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378
Предохранитель	25A — POWER WINDOW — левый стеклоподъёмник	Внутренний блок (Inner fuse panel), предохранитель 25A POWER WINDOW	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378
Предохранитель	20A A	Внутренний блок предохранителей, DOOR LOCK	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378
Предохранитель	10A A	Внутренний блок предохранителей, OUTSIDE MIRROR HEATED	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378
Предохранитель	25A A	Внутренний блок предохранителей, POWER WINDOW (левое)	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378
Предохранитель	15A A	Внутренний блок предохранителей, SAFETY POWER WINDOW	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378
Предохранитель	20A	Внутренний блок, предохранитель DOOR LOCK	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	Внутренний блок, предохранитель OUTSIDE MIRROR HEATED	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378
Предохранитель	10A	Внутренний блок, предохранитель POWER DISTRIBUTION MODULE (PDM 2)	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378
Предохранитель	25A	Внутренний блок, предохранитель POWER WINDOW (левый)	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378
Предохранитель	15A	Внутренний блок, предохранитель SAFETY POWER WINDOW	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 378
Предохранитель	125A/150A	Блок моторного отсека, предохранитель ALTERNATOR	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	30A	Блок моторного отсека, предохранитель FUEL FILTER HEATER (дизель)	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	50A	Блок моторного отсека, предохранитель IGNITION	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	30A	Блок моторного отсека, предохранитель IGNITION (IG1, Accessory)	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	40A	Блок моторного отсека, предохранитель REAR HEAT RAYS JOIN GLASS	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	125A/150A A	Блок предохранителей моторного отсека, ALTERNATOR	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	40A A	Блок предохранителей моторного отсека, ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS, ESP)	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	30A A	Блок предохранителей моторного отсека, FUEL FILTER HEATER (дизель)	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	50A A	Блок предохранителей моторного отсека, IGNITION	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	125A/150A — ALTERNATOR — генератор	Моторный отсек (Engine compartment fuse panel), предохранитель 125A/150A ALTERNATOR	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A — ELECTRONIC (ENGINE) CONTROL UNIT — главное реле, ECU 4 10A, ECU 1 20A, ECU 3 10A, Sensor 1 10A, Sensor 2 10A, форсунка 15A	Моторный отсек (Engine compartment fuse panel), предохранитель 30A ELECTRONIC (ENGINE) CONTROL UNIT	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	30A — FUEL FILTER HEATER — обогреватель топливного фильтра (дизель)	Моторный отсек (Engine compartment fuse panel), предохранитель 30A FUEL FILTER HEATER	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	30A — IGNITION — замок зажигания (IG1, Accessory)	Моторный отсек (Engine compartment fuse panel), предохранитель 30A IGNITION	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	40A — BLOWER — мотор вентилятора	Моторный отсек (Engine compartment fuse panel), предохранитель 40A BLOWER	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	40A — REAR HEAT RAYS JOIN GLASS — I/P Junction (реле обогрева заднего стекла, обогрев зеркал 10A)	Моторный отсек (Engine compartment fuse panel), предохранитель 40A REAR HEAT RAYS JOIN GLASS	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	50A — BATTERY — I/P Junction (стоп-сигнал 15A, реле задних фонарей, плафон салона, фонарь багажника 10A, задние фонари LH/RH 10A)	Моторный отсек (Engine compartment fuse panel), предохранитель 50A BATTERY	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	50A — BATTERY — I/P Junction (аварийная сигнализация 15A, реле стеклоподъёмников, стеклоподъёмники LH 25A / RH 25A, безопасный стеклоподъёмник 15A, люк 20A, PDM 2 10A, обогрев 15A, складывание 10A, PDM1 25A, замки дверей 20A)	Моторный отсек (Engine compartment fuse panel), предохранитель 50A BATTERY	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	50A — IGNITION — Sol стартера, IGN_SW	Моторный отсек (Engine compartment fuse panel), предохранитель 50A IGNITION	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	80A — MOTOR DRIVEN POWER STEERING — MDPS (электроусилитель руля)	Моторный отсек (Engine compartment fuse panel), предохранитель 80A MOTOR DRIVEN POWER STEERING	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 381
Предохранитель	10A	Блок моторного отсека, предохранитель SENSOR 1	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 382

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A A	Блок предохранителей моторного отсека, SENSOR 1	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 382
Предохранитель	10A A	Блок предохранителей моторного отсека, SENSOR 2	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 382
Предохранитель	10A — SENSOR 1 — реле кондиционера, выключатель стоп-сигнала, реле вентилятора (высокая/низкая)	Моторный отсек (Engine compartment fuse panel), предохранитель 10A SENSOR 1	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 382
Предохранитель	10A — SENSOR 2 — реле кондиционера, выключатель стоп-сигнала, реле вентилятора (высокая/низкая)	Моторный отсек (Engine compartment fuse panel), предохранитель 10A SENSOR 2	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 382
Предохранитель	50A	Блок моторного отсека (только дизель), предохранитель PTC HTR 1	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 383
Предохранитель	50A	Блок моторного отсека (только дизель), предохранитель PTC HTR 2	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 383
Предохранитель	50A	Блок моторного отсека (только дизель), предохранитель PTC HTR 3	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 383
Предохранитель	50A A	Блок предохранителей моторного отсека (только дизель), PTC HTR 1	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 383
Предохранитель	50A A	Блок предохранителей моторного отсека (только дизель), PTC HTR 2	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 383
Предохранитель	50A A	Блок предохранителей моторного отсека (только дизель), PTC HTR 3	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 383
Предохранитель	80A — GLOW — свечи накаливания	Моторный отсек, только дизельный двигатель (Engine compartment fuse panel Diesel engine only), предохранитель GLOW	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 383
Предохранитель	50A — PTC HTR 1 — PTC-нагреватель 1	Моторный отсек, только дизельный двигатель (Engine compartment fuse panel Diesel engine only), предохранитель PTC HTR 1	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 383

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50A — PTC HTR 2 — PTC-нагреватель 2	Моторный отсек, только дизельный двигатель (Engine compartment fuse panel Diesel engine only), предохранитель PTC HTR 2	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 383
Предохранитель	50A — PTC HTR 3 — PTC-нагреватель 3	Моторный отсек, только дизельный двигатель (Engine compartment fuse panel Diesel engine only), предохранитель PTC HTR 3	Руководство Hyundai ix20 (2010 (ix20)), стр. 383