Jaguar X-type (Руководство по эксплуатации Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/jaguar/x-type/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	два блока: в салоне (за панелью приборов слева) и в моторном отсеке (слева рядом с АКБ)	—	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 188
Где находится блок	Два блока предохранителей: в салоне и в моторном отсеке	—	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 188
Где находится блок	Слева рядом с аккумулятором	Моторный отсек	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 188; стр. 188
Где находится блок	в моторном отсеке слева, рядом с АКБ	моторный отсек	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 188; стр. 188
Где находится блок	за приборной панелью слева	блок в салоне	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 188
Где находится блок	в моторном отсеке слева рядом с АКБ	моторный отсек	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 188; стр. 188
Где находится блок	за панелью приборов слева от автомобиля	блок предохранителей в салоне	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 188
Где находится блок	За панелью приборов слева	Салон	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 189
Где находится блок	1 — блок предохранителей в моторном отсеке; 2 — блок предохранителей в салоне (пассажирском отсеке)	—	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 190

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке	блок 1	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 190
Где находится блок	В салоне (для пассажиров)	блок 2	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 190
Где находится блок	блок предохранителей салона (пассажирского отсека)	—	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	10 А — правая фара дальнего света	Моторный отсек, F1	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 190; стр. 190
Предохранитель	15 А — катушки зажигания (только бензин)	Моторный отсек, F10	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 190; стр. 190
Предохранитель	15 А — блок управления автоматической коробкой передач	Моторный отсек, F11	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 190; стр. 190
Предохранитель	7,5 А — катушка реле дополнительного обогревателя (только дизель)	Моторный отсек, F12	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 190; стр. 190
Предохранитель	5 А — антиблокировочная система (ABS), система динамической стабилизации (DSC)	Моторный отсек, F13	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 190
Предохранитель	30 А — обогрев лобового стекла, левая сторона	Моторный отсек, F14	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 190; стр. 190
Предохранитель	15 А — передние противотуманные фары, главный переключатель ламп	Моторный отсек, F2	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 190
Предохранитель	20 А — звуковые сигналы (только дизель)	Моторный отсек, F3	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 190; стр. 190
Предохранитель	10 А — левая фара дальнего света	Моторный отсек, F4	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 190; стр. 190

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — муфта компрессора кондиционера	Моторный отсек, F5	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 190; стр. 190
Предохранитель	7,5 А — генератор (только бензин)	Моторный отсек, F6	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 190; стр. 190
Предохранитель	5 А — катушка реле жидкостного подогревателя (только дизель)	Моторный отсек, F7	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 190; стр. 190
Предохранитель	30 А — переключатель стеклоочистителей	Моторный отсек, F8	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 190
Предохранитель	30 А — переключатель стеклоочистителей, насос омывателя ветрового стекла, мотор стеклоочистителя	Моторный отсек, F9	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 190
Предохранитель	5 А — антиблокировочная система тормозов (ABS), система динамической стабилизации (DSC)	моторный отсек, F13	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 190
Предохранитель	15 А — передние противотуманные фары, главный выключатель ламп	моторный отсек, F2	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 190
Предохранитель	30 А — переключатель стеклоочистителя	моторный отсек, F8	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 190
Предохранитель	30 А — переключатель стеклоочистителя, насос омывателя ветрового стекла, мотор стеклоочистителя	моторный отсек, F9	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 190
Предохранитель	10 А	F18, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191; стр. 191
Предохранитель	10 А	F19, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191; стр. 191

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	F29, дизель без HID-фар, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191; стр. 191
Предохранитель	20 A	F29, дизель с HID-фарами и все бензиновые, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191; стр. 191
Предохранитель	10 A	F30, дизель без HID-фар, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191; стр. 191
Предохранитель	20 A	F30, дизель с HID-фарами и все бензиновые, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191; стр. 191
Предохранитель	30 A — обогрев лобового стекла, правая сторона	Моторный отсек, F15	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191
Предохранитель	5 A — управление скоростью вентиляторов радиатора	Моторный отсек, F16	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191
Предохранитель	10 A — топливные форсунки (бензин); рециркуляция отработавших газов, управление турбокомпрессором с изменяемой геометрией (дизель)	Моторный отсек, F17	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191
Предохранитель	10 A — клапан продувки адсорбера, расходомер воздуха, клапан настройки впускного коллектора, клапан закрытия адсорбера, вакуумный модуль (бензин); модуль круиз-контроля (2,0 л бензин); катушка реле свечей накаливания (дизель)	Моторный отсек, F18	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — блок управления двигателем (ECM) (бензин); реле мотора дроссельной заслонки (2,5 л и 3,0 л); реле топливного насоса (2,0 л бензин)	Моторный отсек, F19	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	30 А (бензин) / 7,5 А (дизель) — нагреватели кислородных датчиков B (бензин); клапан впускного коллектора (дизель)	Моторный отсек, F20	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	30 А (бензин) / 15 А (дизель) — нагреватели кислородных датчиков A (бензин); расходомер воздуха, блок управления двигателем (ECM) (дизель)	Моторный отсек, F21	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	60 А — свечи накаливания (только дизель; замену должен выполнять только дилер/авторизованный сервис Jaguar)	Моторный отсек, F22	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	30 А — насос омывателя фар	Моторный отсек, F24	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	15 А — транзитное реле, вакуумный модуль, звуковой сигнализатор с резервным питанием от АКБ	Моторный отсек, F27	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	15 А — жидкостный подогреватель (только дизель)	Моторный отсек, F31	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191
Предохранитель	15 А — блок управления автоматической коробкой передач	Моторный отсек, F32	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191
Предохранитель	30 А — втягивающее реле стартера	Моторный отсек, F34	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	5 А — катушка реле зажигания	Моторный отсек, F35	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 191; стр. 191

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — блок управления двигателем (ECM) (бензин); реле дроссельного мотора (2,5 л и 3,0 л); реле топливного насоса (2,0 л бензин)	моторный отсек, F19	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	30 А — нагреватели датчиков кислорода B (только бензин)	моторный отсек, F20, бензин	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	30 А — нагреватели датчиков кислорода A (только бензин)	моторный отсек, F21, бензин	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	60 А — свечи накаливания (только дизель; заменяется только дилером/уполномоченным сервисом)	моторный отсек, F22	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	30 А — насос power wash	моторный отсек, F24	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	15 А — транзитное реле, вакуумный модуль, аккумуляторный звуковой сигнализатор	моторный отсек, F27	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	10 А (дизель без HID) / 20 А (дизель с HID и все бензиновые) — левая фара ближнего света, главный выключатель ламп (автосвет), корректор фар, приборная панель	моторный отсек, F29	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	10 — левая фара ближнего света, главный переключатель ламп (автоматические фары), корректор фар, приборный щиток A	моторный отсек, F29, дизель без HID-фар	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	20 — левая фара ближнего света, главный переключатель ламп (автоматические фары), корректор фар, приборный щиток A	моторный отсек, F29, дизель с HID-фарами и все бензиновые	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А (дизель без HID) / 20 А (дизель с HID и все бензиновые) — правая фара ближнего света	моторный отсек, F30	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	10 — правая фара ближнего света А	моторный отсек, F30, дизель без HID-фар	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	20 — правая фара ближнего света А	моторный отсек, F30, дизель с HID-фарами и все бензиновые	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	30 А — соленоид стартера	моторный отсек, F34	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 191
Предохранитель	5 А (бензин) / 7,5 А (дизель) — блок управления двигателем; датчик АКБ на генератор (только дизель)	Моторный отсек, F36	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 192
Предохранитель	20 А (бензин) / 30 А (дизель) — звуковые сигналы (бензин); дополнительный обогреватель (дизель)	Моторный отсек, F38	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 192
Предохранитель	5 А — блок управления двигателем	моторный отсек, F36, бензин	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 192
Предохранитель	7,5 А — блок управления двигателем; сигнал батареи к генератору (только дизель)	моторный отсек, F36, дизель	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 192
Предохранитель	20 А — звуковые сигналы (только бензин)	моторный отсек, F38, бензин	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 192
Предохранитель	30 А — вспомогательный обогреватель (только дизель)	моторный отсек, F38, дизель	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 192
Предохранитель	20 А — левые (передний и задний) моторы электростеклоподъёмников	Салон, F11	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — VICS (Япония), JaguarVoice	Салон, F12	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 193; стр. 193
Предохранитель	10 А — обогрев дверных зеркал	Салон, F15	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	30 А — моторы регулировки сиденья водителя	Салон, F16	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	20 А — модуль управления и реле топливного насоса	Салон, F17	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	15 А — задняя розетка для аксессуаров (только Estate)	Салон, F18	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	30 А — модуль фаркопа; задняя розетка для аксессуаров (только Estate)	Салон, F19	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	10 А — щиток приборов, автоматически затемняющееся зеркало, выключатель фонарей заднего хода, фонари заднего хода	Салон, F2	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	30 А — блок усилителя Premium ICE	Салон, F20	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	20 А — правые (передний и задний) моторы электростеклоподъёмников	Салон, F21	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	15 А — модуль замков дверей	Салон, F22	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 193; стр. 193
Предохранитель	20 А — насос омывателя заднего стекла (только Estate)	Салон, F23	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — насос омывателя ветрового стекла	Салон, F24	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	5 А — бортовая диагностика	Салон, F25	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 193; стр. 193
Предохранитель	10 А — выключатель сцепления круиз-контроля МКПП, поворотный переключатель	Салон, F26	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 193; стр. 193
Предохранитель	5 А — сенсорный экран	Салон, F27	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 193; стр. 193
Предохранитель	15 А — передняя и задняя розетки для аксессуаров	Салон, F28	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	7,5 А — задние противотуманные фонари	Салон, F29	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 193; стр. 193
Предохранитель	30 А — моторы регулировки пассажирского сиденья	Салон, F3	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	5 А — автомобильный телефон, PSE	Салон, F30	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 193; стр. 193
Предохранитель	5 А — бортовая диагностика	Салон, F32	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 193; стр. 193
Предохранитель	20 А — разъёмы для аксессуаров	Салон, F4	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	20 А — задний стеклоочиститель (только Estate)	Салон, F5	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — бортовая диагностика, модули подогрева передних сидений, система определения дождя, JaguarVoice	Салон, F7	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	20 А — модули подогрева передних сидений	Салон, F8	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 193; стр. 193
Предохранитель	10 А — функция памяти сиденья водителя	Салон, F9	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	20 А — электромоторы левых (переднего и заднего) стеклоподъёмников	салон, F11	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	10 А — обогрев боковых зеркал	салон, F15	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	30 А — электромоторы регулировки водительского сиденья	салон, F16	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	20 А — модуль и реле управления топливным насосом	салон, F17	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	15 А — задняя аксессуарная розетка (только универсал)	салон, F18	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	30 А — модуль фаркопа; задняя аксессуарная розетка (только универсал)	салон, F19	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	10 А — приборная панель, авто затемняющееся зеркало, выключатель фонарей заднего хода, фонари заднего хода	салон, F2	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	20 А — электромоторы правых (переднего и заднего) стеклоподъёмников	салон, F21	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — не используется; насос омывателя заднего стекла (только универсал)	салон, F23	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	20 А — насос омывателя (стеклоомывателя)	салон, F24	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	15 А — передняя и задняя аксессуарные розетки	салон, F28	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	30 А — электромоторы регулировки пассажирского сиденья	салон, F3	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	20 А — аксессуарные разъёмы	салон, F4	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	20 А — задний стеклоочиститель (только универсал)	салон, F5	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	10 А — бортовая диагностика, модули подогрева передних сидений, система дождевого датчика, JaguarVoice	салон, F7	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	10 А — функция памяти водительского сиденья	салон, F9	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 193
Предохранитель	20 А	F36, 2.0L бензин, блок предохранителей в салоне	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194
Предохранитель	20 А	F36, 2.5L и 3.0L, блок предохранителей в салоне	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194
Предохранитель	20 А	Блок предохранителей салона, предохранитель F36, двигатели 2,5 л и 3,0 л	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А — система парковки (парктроник)	Салон, F33	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	10 А — выключатель заднего хода	Салон, F34	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194
Предохранитель	15 А — модуль Direction power	Салон, F35	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	20 А — реле мотора дроссельной заслонки (2,5 л и 3,0 л); топливный насос (только 2,0 л бензин)	Салон, F36	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	30 А — мотор вентилятора климат-контроля	Салон, F37	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194
Предохранитель	15 А — выключатель наружных ламп	Салон, F38	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194
Предохранитель	10 А — модуль HID, ЭБУ кондиционера, катушка реле мотора вентилятора	Салон, F39	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194
Предохранитель	5 А — модуль люка, автоматически затемняющееся зеркало, моторы и выключатели электростеклоподъёмников	Салон, F40	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	5 А — индикатор подушки безопасности пассажира, датчик веса сиденья	Салон, F41	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	5 А — модуль гидроусилителя руля	Салон, F42	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — щиток приборов, телематический дисплей, головное устройство ICE, модуль антенны, VICS (Япония), навигационная система, парктроник, JaguarVoice, автомобильный телефон, катушка реле аксессуаров	Салон, F43	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	15 А — ЭБУ навигационной системы, CD-плеер, головное устройство ICE	Салон, F44	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194
Предохранитель	10 А — ЭБУ кондиционера	Салон, F45	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194
Предохранитель	7,5 А — складывающиеся дверные зеркала	Салон, F46	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	7,5 А — левые габаритные огни	Салон, F47	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194
Предохранитель	7,5 А — правые габаритные огни	Салон, F48	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194
Предохранитель	10 А — ЭБУ кондиционера, плафоны освещения салона, потолочная консоль, датчик салона	Салон, F49	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	5 А — блок управления автоматической коробкой передач	Салон, F50	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194
Предохранитель	7,5 А — выключатель сцепления круиз-контроля МКПП, выключатель тормоза	Салон, F51	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194
Предохранитель	15 А — прикуриватель	Салон, F52	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)): стр. 194; стр. 194

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — модуль подушек безопасности	Салон, F53	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	5 A — электропитание щитка приборов	Салон, F54	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	5 A — лампы номерного знака, лампа перчаточного ящика, щиток приборов	Салон, F55	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	5 A — система парковки (Park aid)	салон, F33	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	15 A — модуль направления (Direction power module)	салон, F35	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	20 A — реле дроссельного мотора (2,5 л и 3,0 л); топливный насос (только 2,0 л бензин)	салон, F36	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	20 — реле двигателя дроссельной заслонки (2.5L и 3.0L) A	салон, F36, 2.5L и 3.0L	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	20 — топливный насос (только бензин 2.0L) A	салон, F36, бензин 2.0L	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	5 A — модуль люка, авто затемняющееся зеркало, электромоторы и выключатели стеклоподъёмников	салон, F40	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	5 A — индикатор подушки безопасности пассажира, датчик веса пассажирского сиденья	салон, F41	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	5 A — модуль электроусилителя руля	салон, F42	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — приборная панель, телематический дисплей, головное устройство ICE, модуль антенны, VICS (Япония), навигационная система, система парковки, JaguarVoice, автомобильный телефон, катушка аксессуарного реле	салон, F43	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	7,5 А — складные боковые зеркала	салон, F46	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	10 А — ЭБУ кондиционера, плафоны освещения салона, потолочная консоль, датчик в салоне	салон, F49	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	10 А — модуль подушки безопасности	салон, F53	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	5 А — электропитание приборной панели	салон, F54	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194
Предохранитель	5 А — лампы номерного знака, лампа бардачка, приборная панель	салон, F55	Руководство Jaguar X-type (unknown (X-TYPE, Saloon, Estate)), стр. 194