Lifan Murman (Руководство по эксплуатации Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/lifan/murman/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в отделении для вещей со стороны водителя	салон	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 234
Где находится блок	под крышкой блока предохранителей в моторном отсеке	моторный отсек	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 236
Предохранитель	10A	FS05, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	5A	FS07, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	5A	FS08, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	15A	FS09, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	10A	FS10, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	15A	FS20, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	15A	FS35, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	25A	FS45, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	15A	FS46, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	15A	FS47, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	20A	SB06, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A	SB07, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	30A	SB08, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	30A	SB09, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	20A	моторный отсек, SB06, двигатель 2.0T	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 239
Предохранитель	10A	FS01, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	10A	FS02, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	5A	FS03, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	15A	FS04, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	10A	FS06, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	5A	FS11, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	10A	FS12, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	10A	FS13, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	10A	FS14, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	15A	FS15, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	10A	FS16, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	FS17, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	20A	FS18, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	10A	FS19, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	15A	FS21, блок в салоне	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 242
Предохранитель	10A — Задний блок кузовной электроники (RBCM)	FS22	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	10A — Задние фонари	FS23	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	20A — Лампа подсветки/замок передней левой двери	FS24	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	10A — Блоки управления дверей	FS25	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	20A — Лампа подсветки/замок передней правой двери	FS26	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	20A — Лампа подсветки/замок задней левой двери	FS27	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	20A — Лампа подсветки/замок задней правой двери	FS28	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	5A — Блок управления антиблокировочной системы (ABS)	FS29	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	15A — Блок управления подушками безопасности (SRS)	FS30	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	10A — Аудиосистема/Многофункциональный дисплей	FS31	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	15A — Аудиосистема/Многофункциональный дисплей	FS32	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A — Комбинация приборов/Многофункциональный дисплей	FS33	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	10A — Комбинация приборов	FS34	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	20A — Прикуриватель	FS36	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	25A — Дополнительная розетка	FS37	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	10A — Электропривод наружных зеркал	FS38	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	10A — Блок управления электроусилителя руля (EPS)	FS39	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 243
Предохранитель	15A — Блок управления трансмиссии (TCU)	FS41	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	20A — Подогрев сидений	FS42	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	5A — Блок управления люком	FS44	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	15A — Огни заднего хода	FS48	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	5A — Панель управления кондиционером	FS51	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	10A — Блок управления автоматического открывания крышки багажника	FS52	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	20A — Электрорегулировка водительского сидения	FS55	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	10A — Система центрального замка (RKE) или система пассивного бесключевого доступа и запуска двигателя (PEPS)	FS57	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A — Вентилятор отопителя	SB10	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	30A — Обогрев заднего стекла	SB11	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	20A	салон, FS43	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	15A	салон, FS49	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	15A	салон, FS50	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	20A	салон, FS54	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	10A	салон, FS56	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	10A	салон, FS58	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Предохранитель	30A	салон, SB12	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 244
Реле	Реле стартера	K01	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 240
Реле	Реле топливного насоса	K06	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 240
Реле	Реле компрессора кондиционера	K07	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 240
Реле	Реле управления скоростью вращения вентилятора	K08	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 240
Реле	Реле высокой скорости вентилятора	K09	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 240
Реле	Реле низкой скорости вентилятора	K10	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 240

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Главное реле	K11	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 240
Реле	Реле ближнего/дальнего света фар	K13	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 240
Реле	Реле звукового сигнала	K14	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 240
Реле	Реле насоса системы охлаждения	K15	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 240
Реле	Реле насоса системы охлаждения	моторный отсек, K15, двигатель 2.0T	Руководство Lifan Murman (2018 (LIFAN MURMAN)), стр. 240