Pontiac Fiero (Руководство по эксплуатации Pontiac Fiero (1988 (Fiero))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/pontiac/fiero/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3.8 L (4.0 qt.) л	двигатель 2.5L L4 (VIN Engine Code R), с заменой или без замены масляного фильтра	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Масло в двигателе (заправочный объём)	3.8 L (4.0 qt) л	двигатель 2.8L V6 (VIN Engine Code 9), с заменой или без замены масляного фильтра	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Масло в двигателе (заправочный объём)	3.8 L л	двигатель L4 (VIN R)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Масло в двигателе (заправочный объём)	3.8 L л	двигатель V6 (VIN 9)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Масло в КПП, объём	2.5 L л	5-ступенчатая МКП, двигатель L4	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Масло в КПП, объём	1.9 L л	5-ступенчатая МКП, двигатель V6	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Масло в КПП, объём	2.5 L (5.3 pt.) л	5-ступенчатая механическая КПП, двигатель 2.5L L4	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Масло в КПП, объём	1.9 L (4.0 pt.) л	5-ступенчатая механическая КПП, двигатель V6	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Масло в КПП, объём	3.8 L л	АКП, доливка после слива	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Масло в КПП, объём	4.7 L л	АКП, заправка после разборки	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Масло в КПП, объём	4.7 L (10.0 pt.) л	автоматическая КПП, долив после разборки	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Масло в КПП, объём	3.8 L (8.0 pt.) л	автоматическая КПП, долив после слива	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	13.0 L л	двигатель 2.5 L (VIN R), L4, без кондиционера	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Антифриз, объём системы	13.3 L л	двигатель 2.5 L (VIN R), L4, кондиционер/МКП	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Антифриз, объём системы	13.0 L (14 qt.) л	двигатель 2.5L L4 (VIN Engine Code R), без кондиционера	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Антифриз, объём системы	13.3 L (14 qt) л	двигатель 2.5L L4 (VIN Engine Code R), кондиционер/механическая КПП	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Антифриз, объём системы	13.0 L л	двигатель 2.8 L (VIN 9), V6	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Антифриз, объём системы	13.0 L (14 qt.) л	двигатель 2.8L V6 (VIN Engine Code 9)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Топливный бак	45.0 Liters (11.9 gal.) л	—	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Размер шин	P215/60R15	задние (для ротации, 2.5L 4 цил.)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 98
Размер шин	P205/60R15	передние	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 98
Размер шин	P205/60R15	передние (для ротации, 2.5L 4 цил.)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 98
Размер шин	P195/70R14	задние (цепи не допускаются)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 100
Размер шин	P215/60R15	задние (цепи не допускаются)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 100
Размер шин	P185/75R14	цепи типа SAE Class "S"	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 100
Давление в шинах, зад	415 kPa (60 psi) кПа	компактное запасное колесо	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 66
Момент затяжки колёс	140 Н·м	—	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 106

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, полярность	отрицательная клемма «-» чёрного цвета	АКБ Delco FREEDOM	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 95
Свечи зажигания	AC Type R43CTS6	двигатель 2.5L L4 (VIN Engine Code R)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 107
Свечи зажигания	AC Type R42CTS	двигатель 2.8L V6 (код 9)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 107
Свечи зажигания	AC Type R42CTS	двигатель V6 (VIN Engine Code 9)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 107
Лампа габарита	2057	Park & Turn Signal — габаритный огонь и указатель поворота (совмещённая лампа)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108
Лампа стоп-сигнала	2057	Tail/Stop & Rear — задний габарит/стоп-сигнал	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 108