Pontiac Fiero (Руководство по эксплуатации Pontiac Fiero (1988 (Fiero))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/pontiac/fiero/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Под левой стороной панели приборов за дверцей доступа; блок отщёлкивается нажатием на два фиксатора	—	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 95
Где находится блок	под левой стороной панели приборов, за дверцей доступа; блок отщёлкивается нажатием двух фиксаторов	блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 95
Предохранитель	10 A	Предохранитель 1, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	5 A	Предохранитель 10, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	10 A	Предохранитель 2, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	20 A	Предохранитель 3, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	20 A	Предохранитель 4, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	20 A	Предохранитель 5, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	5 A	Предохранитель 6, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	20 A	Предохранитель 7, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	25 A	Предохранитель 8, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	Предохранитель 9, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	10 A — Computer Command Control E.C.M., L4 Electronic Fuel Injection	предохранитель 1 (10 Amp. Red)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	5 A — впрыск V6	предохранитель 10 (5 Amp. Tan)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	10 A — реле топливного насоса, питание датчика давления масла	предохранитель 2 (10 Amp. Red)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	20 A — задние фонари, габаритные и боковые огни, подсветка номерного знака	предохранитель 3 (20 Amp. Yellow)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	20 A — катушка реле вентилятора охлаждения	предохранитель 4 (20 Amp. Yellow)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	20 A — прерыватель указателей поворота, фонари заднего хода	предохранитель 5 (20 Amp. Yellow)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	5 A — впрыск V6	предохранитель 6 (5 Amp. Tan)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	20 A — выключатель стоп-сигналов, прерыватель аварийной сигнализации, зуммер предупреждения	предохранитель 7 (20 Amp. Yellow)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	25 A — отопитель, кондиционер	предохранитель 8 (25 Amp. White)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	10 A — выключатель и реле обогрева заднего стекла, зуммер предупреждения, лампа генератора, V.S.S., T.C.C. выключатель тормоза, комбинация приборов	предохранитель 9 (10 Amp. Red)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 109
Предохранитель	20 A	Предохранитель 11, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 110
Предохранитель	5 A	Предохранитель 13, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 110

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	Предохранитель 14, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 110
Предохранитель	20 A	Предохранитель 16, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 110
Предохранитель	20 A	Предохранитель 17, блок предохранителей	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 110
Предохранитель	20 A — реле звукового сигнала, плафоны салона, часы, прикуриватель	предохранитель 11 (20 Amp. Yellow)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 110
Предохранитель	5 A — лампы комбинации приборов, предупреждение о фарах	предохранитель 13 (5 Amp. Tan)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 110
Предохранитель	10 A — радиоприёмник, круиз-контроль	предохранитель 14 (10 Amp. Red)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 110
Предохранитель	20 A — электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла	предохранитель 16 (20 Amp. Yellow)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 110
Предохранитель	20 A — замок крышки заднего отсека, фонарь заднего отсека, реле центрального замка, управление электрозеркалами	предохранитель 17 (20 Amp. Yellow)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 110
Предохранитель	30 A (автоматический выключатель) — стеклоподъёмники	цепь 12 (Circuit Breaker)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 110
Предохранитель	30 A (автоматический выключатель) — центральный замок, обогрев заднего стекла	цепь 15 (Circuit Breaker)	Руководство Pontiac Fiero (1988 (Fiero)), стр. 110