Pontiac Grand Prix (Руководство по эксплуатации Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/pontiac/grand-prix/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	расположен на приборной панели, см. раздел 5-112	блок предохранителей приборной панели	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 123
Где находится блок	подкапотный блок предохранителей (underhood fuse block)	подкапотный блок предохранителей	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 353
Где находится блок	На торце панели приборов со стороны пассажира	Блок предохранителей на панели приборов	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 418
Где находится блок	Блок предохранителей на торце панели приборов со стороны пассажира; чтобы добраться, поднимите боковую панель	монтажный блок панели приборов	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 418
Где находится блок	Со стороны пассажира в моторном отсеке	Подкапотный блок предохранителей	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 420
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке со стороны пассажира; чтобы снять крышку, нажмите на язычок внизу крышки и потяните вверх	подкапотный монтажный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 420
Предохранитель	Дальний свет фары со стороны водителя	Предохранитель 1, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 420
Предохранитель	Звуковой сигнал	Предохранитель 11, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 420
Предохранитель	Дальний свет фары со стороны пассажира	Предохранитель 2, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 420
Предохранитель	Ближний свет фары со стороны водителя	Предохранитель 3, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 420
Предохранитель	Ближний свет фары со стороны пассажира	Предохранитель 4, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 420

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Стеклоочистители/омыватель ветрового стекла	Предохранитель 5, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 420
Предохранитель	Противотуманные фары (опция)	Предохранитель 7, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 420
Предохранитель	Подушки безопасности	Предохранитель 9, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 420
Предохранитель	Муфта кондиционера	Предохранитель 13, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Предохранитель	Датчик кислорода	Предохранитель 14, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Предохранитель	Модуль управления силовым агрегатом	Предохранитель 15, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Предохранитель	Форсунки / топливоподача	Предохранитель 20, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Предохранитель	Топливный насос	Предохранитель 22, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов	Предохранитель 23, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Предохранитель	Вентилятор охлаждения 1	Предохранитель 29, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Предохранитель	Вентилятор охлаждения 2	Предохранитель 32, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Предохранитель	Стартер	Предохранитель 33, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Предохранитель	Дальний свет со стороны водителя	Предохранитель LT HI BEAM, подкапотный блок (двигатель V8)	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 422
Предохранитель	Ближний свет со стороны водителя	Предохранитель LT LO BEAM, подкапотный блок (двигатель V8)	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 422
Предохранитель	Ближний свет со стороны пассажира	Предохранитель RT LO BEAM, подкапотный блок (двигатель V8)	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 422

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Задний стеклоочиститель/омыватель, регулируемое напряжение	Предохранитель WSW/RVC, подкапотный блок (двигатель V8)	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 422
Реле	Реле дальнего света фар	Подкапотный блок, реле № 34, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле ближнего света фар	Подкапотный блок, реле № 35, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле противотуманных фар (опция)	Подкапотный блок, реле № 36, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле зажигания 1	Подкапотный блок, реле № 37, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле компрессора кондиционера	Подкапотный блок, реле № 38, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле звукового сигнала	Подкапотный блок, реле № 39, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле силового агрегата	Подкапотный блок, реле № 40, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле топливного насоса	Подкапотный блок, реле № 41, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле вентилятора 1	Подкапотный блок, реле № 42, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле вентилятора 3	Подкапотный блок, реле № 43, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле стеклоочистителя	Подкапотный блок, реле № 45, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле вентилятора 2	Подкапотный блок, реле № 46, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле прокрутки стартера	Подкапотный блок, реле № 48, двигатель V6	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле дальнего света фар	Реле 34, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле ближнего света фар	Реле 35, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле топливного насоса	Реле 41, подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421
Реле	Реле стартера	Реле 48 (Crank), подкапотный блок	Руководство Pontiac Grand Prix (2006 (Grand Prix)), стр. 421