Saab 99 (Руководство по эксплуатации Saab 99 (1972-now (Saab 99))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/saab/99/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3.5 л	двигатель 1.85 L карбюраторный	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 72
Масло при замене с фильтром	3.5 л	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 33
Масло в КПП, объём	3 л	механическая КПП	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 36
Антифриз, объём системы	8.5 л	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 73
Топливный бак	45 л	инжекторный двигатель	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 73
Размер шин	155- SR 15	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 75
Размер дисков	4 1/2 J FHA x 15"	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 75
Давление в шинах, перед	1.9 бар	при частичной нагрузке	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 35
Давление в шинах, перед	2.1 bar бар	полная нагрузка	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 75
Давление в шинах, зад	1.9 бар	при частичной нагрузке	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 35
Давление в шинах, зад	2.1 bar бар	полная нагрузка	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 75
Давление при полной загрузке	2.1 бар	передние и задние	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 35
АКБ, ёмкость	60 А·ч	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 75

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, полярность	Изолированный плюсовой кабель — к клемме (+), кабель массы — к клемме (−); при пуске от внешней АКБ — плюс к плюсу, минус к минусу	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 59
Свечи зажигания	NGK BP-6E	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76
Свечи зажигания	AC 44.X.L.S.	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76
Свечи зажигания	Bosch W 175 T30	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76
Свечи зажигания	Bosch WG 160 T30	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76
Свечи зажигания	Autolite AG 22	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76
Зазор свечей	0.6 мм	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76
Лампа ближнего света	37.5/50 Вт, SAE 4002	герметизированный блок дальний/ближний свет	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76
Лампа дальнего света	37.5 Вт, SAE 4001	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76
Лампа габарита	5 Вт	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76
Лампа габарита	5 Вт, SAE 67	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76
Лампа поворотника (перед)	21 Вт, SAE 1073	—	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76
Лампа стоп-сигнала	21 Вт, SAE 1073	задний указатель поворота, стоп-сигнал и свет заднего хода	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76
Лампа стоп-сигнала	21 Вт	задний указатель поворота, стоп-сигнал и фонарь заднего хода	Руководство Saab 99 (1972-now (Saab 99)), стр. 76