Saturn VUE (Руководство по эксплуатации Saturn VUE (2005 (VUE))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/saturn/vue/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	на пассажирской стороне нижней консоли	—	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 336
Где находится блок	на стороне пассажира нижней консоли	монтажный блок в панели приборов	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 336
Где находится блок	в передней части моторного отсека рядом с аккумуляторной батареей	подкапотный монтажный блок	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 338
Реле	AFTER BLOW — обогрев после выключения (Afterblow HVAC)	Блок предохранителей на приборной панели, реле AFTER BLOW	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 337
Реле	BLOWER — управление отопителем (HVAC Control Head)	Блок предохранителей на приборной панели, реле BLOWER	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 337
Реле	DR LCK — все выключатели замков дверей	Блок предохранителей на приборной панели, реле DR LCK	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 337
Реле	DRV DR UNLCK — отпирание двери водителя	Блок предохранителей на приборной панели, реле DRV DR UNLCK	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 337
Реле	HDLP — фары головного света	Блок предохранителей на приборной панели, реле HDLP	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 337
Реле	PK LP — габаритные огни	Блок предохранителей на приборной панели, реле PK LP	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 337
Реле	PSG DR UNLCK — отпирание двери пассажира	Блок предохранителей на приборной панели, реле PSG DR UNLCK	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 337
Реле	A/C CLUTCH — муфта компрессора кондиционера	Подкапотный блок предохранителей, реле A/C CLUTCH	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340
Реле	BACKUP LAMPS (V6) — фонари заднего хода	Подкапотный блок предохранителей, реле BACKUP LAMPS (V6)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340
Реле	COOL FAN 1 (V6) — вентилятор охлаждения 1	Подкапотный блок предохранителей, реле COOL FAN 1 (V6)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340
Реле	COOL FAN 2 (V6) — вентилятор охлаждения 2	Подкапотный блок предохранителей, реле COOL FAN 2 (V6)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	COOL FAN HI (L4) — вентилятор охлаждения, высокая скорость	Подкапотный блок предохранителей, реле COOL FAN HI (L4)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340
Реле	DRL — дневные ходовые огни	Подкапотный блок предохранителей, реле DRL	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340
Реле	FOG LP — противотуманные фары	Подкапотный блок предохранителей, реле FOG LP	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340
Реле	FRT WIPER — передний стеклоочиститель	Подкапотный блок предохранителей, реле FRT WIPER	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340
Реле	FUEL PUMP — система топливного насоса	Подкапотный блок предохранителей, реле FUEL PUMP	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340
Реле	HORN — звуковой сигнал	Подкапотный блок предохранителей, реле HORN	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340
Реле	PRW WDO — выключатели стеклоподъёмников, модуль люка	Подкапотный блок предохранителей, реле PRW WDO	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340
Реле	REAR DEFOG — обогрев заднего стекла	Подкапотный блок предохранителей, реле REAR DEFOG	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340
Реле	RR WIPER — задний стеклоочиститель	Подкапотный блок предохранителей, реле RR WIPER	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340
Реле	WIPER SYSTEM — система стеклоочистителей	Подкапотный блок предохранителей, реле WIPER SYSTEM	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 340