Alfa Romeo Stelvio (Руководство по эксплуатации Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/alfa-romeo/stelvio/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Предохранители, заменяемые пользователем, сгруппированы в двух блоках: под ногой пассажира и в багажном отделении	—	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 218
Предохранитель	F33 — 25 A — передний электростеклоподъёмник (сторона водителя)	F33, блок под ногой пассажира	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	F34 — 25 A — передний электростеклоподъёмник (сторона пассажира)	F34, блок под ногой пассажира	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	F36 — 15 A — питание информационно-развлекательной системы, климат-контроля, сигнализации, складывания зеркал, системы EOBD, порта USB	F36, блок под ногой пассажира	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	F38 — 20 A — устройство Safe Lock (открывание двери водителя — при наличии), открывание дверей, центральный замок	F38, блок под ногой пассажира	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	F43 — 20 A — насос омывателя ветрового стекла	F43, блок под ногой пассажира	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	F47 — 25 A — задний левый электростеклоподъёмник	F47, блок под ногой пассажира	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	F48 — 25 A — задний правый электростеклоподъёмник	F48, блок под ногой пассажира	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F94 — 15 А — обогрев заднего стекла	F94, блок под ногой пассажира	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	25 А	блок под пассажирским сиденьем, предохранитель F33	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	25 А	блок под пассажирским сиденьем, предохранитель F34	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	15 А	блок под пассажирским сиденьем, предохранитель F36	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	20 А	блок под пассажирским сиденьем, предохранитель F38	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	20 А	блок под пассажирским сиденьем, предохранитель F43	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	25 А	блок под пассажирским сиденьем, предохранитель F47	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	25 А	блок под пассажирским сиденьем, предохранитель F48	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	15 А	блок под пассажирским сиденьем, предохранитель F94	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 219
Предохранитель	F01 — 40 А — приёмный модуль (TTM/TTEBM)	F01, блок в багажном отделении	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	F08 — 30 А — Hi-Fi система	F08, блок в багажном отделении	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	F1 — 20 А — питание блока управления фонарями прицепа (+30)	F1, блок в багажном отделении	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F2 — 15 A — питание блока управления фонарями прицепа (+30)	F2, блок в багажном отделении	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	F21 — 10 A — I-Drive / разъём USB / AUX / зарядное устройство USB	F21, блок в багажном отделении	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	F22 — 20 A — розетка 12 В (KL15/a) в багажном отделении	F22, блок в багажном отделении	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	F3 — 10 A — розетка прицепа (только EMEA) (+30)	F3, блок в багажном отделении	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	F4 — 10 A — тягово-сцепное устройство (+15)	F4, блок в багажном отделении	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	40 A	блок в багажном отделении, предохранитель F01	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	30 A	блок в багажном отделении, предохранитель F08	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	20 A	блок в багажном отделении, предохранитель F1	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	15 A	блок в багажном отделении, предохранитель F2	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	10 A	блок в багажном отделении, предохранитель F21	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	20 A	блок в багажном отделении, предохранитель F22	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221
Предохранитель	10 A	блок в багажном отделении, предохранитель F3	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А	блок в багажном отделении, предохранитель F4	Руководство Alfa Romeo Stelvio (2023 (Stelvio, Stelvio Quadrifoglio)), стр. 221