



BAIC U5 Plus (Руководство по эксплуатации BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/baic/u5-plus/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в нижней левой декоративной панели панели приборов	IPJB	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 177
Где находится блок	нижняя левая декоративная панель приборной панели	Блок предохранителей IPJB	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 177
Где находится блок	правая сторона от аккумуляторной батареи	Моторный отсек	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 177
Где находится блок	справа от аккумуляторной батареи	моторный отсек	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 177
Предохранитель	30A — EPB R (электрохимический стояночный тормоз, правый)	Моторный отсек, EF07	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	30A — питание стартера	моторный отсек, EF02	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	40A — вентилятор высокой скорости	моторный отсек, EF03	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	40A — вентилятор (blower)	моторный отсек, EF04	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	30A — вентилятор низкой скорости	моторный отсек, EF10	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	15A — питание реле звукового сигнала	моторный отсек, EF11	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	60A — питание IEC 2	моторный отсек, EF12	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	60A — питание IEC 1	моторный отсек, EF14	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — IBS	моторный отсек, EF15	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	60A — EPS	моторный отсек, EF16	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	15A — топливный насос	моторный отсек, EF17	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	5A — вентилятор (blower)	моторный отсек, EF18	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	20A — передний стеклоочиститель	моторный отсек, EF19	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	5A — EMS ST	моторный отсек, EF20	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	10A — компрессор кондиционера	моторный отсек, EF21	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	10A — питание EMS	моторный отсек, EF22	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	15A — TCU	моторный отсек, EF23	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	25A — клапан ABS	моторный отсек, EF24	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	30A — EPB L	моторный отсек, EF25	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	15A — дальний свет	моторный отсек, EF27	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	10A — питание выключателя тормоза	моторный отсек, EF31	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	10A — левая фара ближнего света	моторный отсек, EF32	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	10A — правая фара ближнего света	моторный отсек, EF36	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — сигнал обратной связи пуска	моторный отсек, EF38	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	10A — датчик O2	моторный отсек, EF40	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	10A — топливные форсунки	моторный отсек, EF41	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	20A — электронный вакуумный насос	моторный отсек, EF42	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	10A — EMS	моторный отсек, EF43	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	15A — катушка зажигания	моторный отсек, EF44	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	125A — генератор	моторный отсек, PF01	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Предохранитель	15A — охранная сигнализация	IPJB (приборная панель), RF27	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	30A — переднее левое стекло	щиток приборов, RF01	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	30A — переднее правое стекло	щиток приборов, RF02	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	20A — центральный замок	щиток приборов, RF03	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	5A — внутренняя подсветка салона	щиток приборов, RF04	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	15A — POWER-C-LIGHTING2	щиток приборов, RF05	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	30A — AM1	щиток приборов, RF06	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	20A — AM2	щиток приборов, RF07	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — левая передняя противотуманная фара	щиток приборов, RF09	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	5А — EMS	щиток приборов, RF12	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	5А — питание TCU	щиток приборов, RF13	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	7.5А — выключатель тормоза	щиток приборов, RF16	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	7.5А — датчик дождя	щиток приборов, RF20	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	10А — фонарь заднего хода	щиток приборов, RF21	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	5А — питание BCM ACC	щиток приборов, RF22	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	15А — прикуриватель	щиток приборов, RF23	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	15А — радиоприёмник	щиток приборов, RF25	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	20А — люк в крыше	щиток приборов, RF26	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	7.5А — плафон багажника	щиток приборов, RF28	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	7.5А — PEPS	щиток приборов, RF30	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	10А — PEPS	щиток приборов, RF31	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	10А — QCM	щиток приборов, RF32	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	5А — обогрев зеркала заднего вида	щиток приборов, RF33	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A — обогрев заднего стекла	щиток приборов, RF34	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	7.5A — дневные ходовые огни	щиток приборов, RF35	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	7.5A — задний противотуманный фонарь	щиток приборов, RF36	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	10A — правая передняя противотуманная фара	щиток приборов, RF37	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	15A — обогрев сидений водителя и переднего пассажира	щиток приборов, RF40	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	5A — обратная связь кондиционера	щиток приборов, RF42	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	20A — электрическое сиденье водителя	щиток приборов, RF43	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	5A — коммуникационный модуль	щиток приборов, RF46	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	10A — подушка безопасности	щиток приборов, RF47	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	15A — резерв	щиток приборов, RF48	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Предохранитель	15A — резерв	щиток приборов, RF49	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Реле	реле пуска	Моторный отсек, ERY04	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Реле	реле вентилятора отопителя	Моторный отсек, ERY07	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Реле	главное реле	моторный отсек, ERY01	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Реле	реле электронного вакуумного насоса	моторный отсек, ERY02	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	реле стартера	моторный отсек, ERY04	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Реле	реле вентилятора низкой скорости	моторный отсек, ERY05	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Реле	реле вентилятора высокой скорости	моторный отсек, ERY06	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Реле	реле вентилятора обдува	моторный отсек, ERY07	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Реле	реле переднего стеклоочистителя 1	моторный отсек, ERY08	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Реле	реле переднего стеклоочистителя 2	моторный отсек, ERY09	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Реле	реле ближнего света	моторный отсек, ERY10	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Реле	реле топливного насоса	моторный отсек, ERY12	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 180
Реле	реле задней противотуманной фары	IPJB (приборная панель), RRY-03	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Реле	реле обогрева заднего стекла	щиток приборов, RRY-01	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Реле	реле фары заднего хода	щиток приборов, RRY-02	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Реле	реле заднего противотуманного фонаря	щиток приборов, RRY-03	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Реле	реле дневных ходовых огней	щиток приборов, RRY-04	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Реле	реле ACC	щиток приборов, RRY-05	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182
Реле	реле IG1	щиток приборов, RRY-06	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	реле IG2	щиток приборов, RRY-07	Руководство BAIC U5 Plus (2021 (U5 PLUS)), стр. 182