Belgee S50 (Руководство по эксплуатации Belgee S50 (2025 (Belgee S50))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 02.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/belgee/s50/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,0 – 4,3 л	обычная замена	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,3 – 4,5 л	сухой двигатель	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Масло при замене без фильтра	4,0 – 4,3 л	обычная замена	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Вязкость масла	SAE 5W-40	для регионов с температурой выше 40 °C	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Вязкость масла	SAE 0W-20	для регионов с температурой ниже 40 °C	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Класс / допуск масла	API: класс SP или более высокий	—	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Класс / допуск масла	класс SP или более высокий	для регионов с температурой ниже 40 °C	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Масло в КПП, объём	2,25 – 2,5 (сухая МКПП); 2,0 – 2,3 (обычная замена)	5-ст. МКПП	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Масло в КПП, объём	2,0 – 2,3 л	5-ст. МКПП, обычная замена	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Масло в КПП, объём	2,25 – 2,5 л	5-ст. МКПП, сухая МКПП	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Масло в КПП, объём	7,3 – 7,5 (сухая АКПП); 6,0 – 6,3 (обычная замена)	6-ст. АКПП, жидкость ATF	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Масло в КПП, объём	6,0 – 6,3 л	6-ст. АКПП, обычная замена	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	7,3 – 7,5 л	6-ст. АКПП, сухая АКПП	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Масло в КПП, тип	Fuchs Titan 75W-90 или Shell 75W-85	5-ст. МКПП	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Масло в КПП, тип	SP12PEC ATF-WSP	6-ст. АКПП	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Масло в КПП, тип	S,12PEC A7)-*S	6-ст. АКПП	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Антифриз, объём системы	6,3 – 6,5 л	5-ст. МКПП	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Антифриз, объём системы	6,8 – 7,0 л	6-ст. АКПП	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Антифриз, тип	Одобренная СЗАО «БЕЛДЖИ» охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля	—	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Тормозная жидкость, тип	D274	—	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Тормозная жидкость, объём	0,8 – 0,9 л	—	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Топливный бак	50 л	—	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92	—	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Бачок омывателя	2,2 л	—	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 139
Давление в шинах, перед	230 кПа	вариант I	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 138
Давление в шинах, перед	240 кПа	вариант II	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 138
Давление в шинах, зад	230 кПа	вариант I	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 138

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	240 кПа	вариант II	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 138
Момент затяжки колёс	Затяжка колесных гаек «баллонным» ключом в перекрестном порядке; момент не указан	—	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 110
Лампа ближнего света	HB3/светодиод, 60 Вт	—	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 117
Лампа дальнего света	H7/светодиод, 55 Вт	—	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 117