Bestune T90 (Руководство по эксплуатации Bestune T90 (unknown (Bestune T90))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/bestune/t90/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,2 л	двигатель 1,5T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 465
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,2 Л л	двигатель 1,5T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 465
Масло в двигателе (заправочный объём)	(6,0±0,1) Л л	двигатель 2,0T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 465
Масло при замене с фильтром	4,8 л	двигатель 1,5T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 465
Масло при замене с фильтром	4,8 Л л	двигатель 1,5T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 465
Масло при замене с фильтром	5,3Л л	двигатель 2,0T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 465
Вязкость масла	5W-30	пример вязкости, пояснение маркировки	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 385
Вязкость масла	5W-30	двигатель 1,5T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 465
Вязкость масла	5W-30	двигатель 1,5T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 465
Вязкость масла	5W-30	двигатель 2,0T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 465
Замена масла, интервал	5 000 км	двигатель 1.5T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 369
Замена масла, интервал	10 000 км	двигатель 2.0T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 369

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	5,7 ± 0,1 л	АКП DCT, замена с фильтрующим элементом	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 466
Масло в КПП, объём	7,2 ± 0,1 л	АКП DCT, полная заправка	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 466
Масло в КПП, тип	AW-1	АКП 8AT	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 466
Масло в КПП, тип	BOT351C4	АКП DCT	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 466
Антифриз, объём системы	7,1±0,5Л л	—	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 465
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 467
Тормозная жидкость, объём	0,92 ± 0,05 Л л	—	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 467
Топливный бак	60 л	—	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 156
Топливо	92 или выше	двигатель 1,5T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 156
Топливо	95 или выше	двигатель 2.0T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 156
Топливо	92 или выше	двигатель 1,5T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 464
Размер дисков	18×7J	—	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 468
Размер дисков	19×7J	—	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 468
Давление в шинах, перед	230 (2.3) бар	3 человека и меньше	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 468
Давление в шинах, зад	230 (2.3) бар	3 человека и меньше	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 468

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	420 (4.2) бар	неполноразмерное запасное колесо	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 468
Момент затяжки колёс	108-147 Н·м	—	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 376
АКБ, ёмкость	59Ah А·ч	—	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 466
Свечи зажигания	3707010A27L	двигатель 1,5T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 465
Свечи зажигания	3707010-27L-A	двигатель 2,0T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 466
Зазор свечей	0,7-0,8 мм	двигатель 1,5T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 465
Зазор свечей	0,7-0,8 мм	двигатель 2,0T	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 466
Лампа ближнего света	LED, 23.4*2+6.5*1 Вт	фара ближнего света (высокая конфигурация)	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 469
Лампа ближнего света	LED, 23.4*2 Вт	фара ближнего света (низкая конфигурация)	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 469
Лампа дальнего света	LED, 35.8*2 Вт	фара дальнего света (высокая и низкая конфигурация)	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 469
Лампа габарита	LED, 5*2/40*2 Вт	передние габаритные огни (низкая конфигурация)/дневные ходовые огни	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 469
Лампа поворотника (перед)	LED, 32*2 Вт	—	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 469
Лампа стоп-сигнала	LED, 11.2*2 Вт	—	Руководство Bestune T90 (unknown (Bestune T90)), стр. 469