Bestune T99 (Руководство по эксплуатации Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/bestune/t99/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, мес	6 мес	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 126
[ ]	Замена масла, интервал	10 000 км	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 126
[ ]	Замена масла, мес	12 мес	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 126
[ ]	Фильтры, замена	C: 12, R: 24	воздушный	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 126
[ ]	Фильтры, замена	каждые 12 месяцев или 20 000 км	салонный (фильтр кондиционера)	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 127
[ ]	Тормозная жидкость, замена	I: 6 мес, R: 24 мес	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 127
[ ]	Антифриз, замена	каждые 5 лет или 100 000 км	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 126
[ ]	Масло КПП, замена	проверка каждые 1 год или 20 000 км	АКП 6AT	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 127
[ ]	Масло КПП, замена	первая замена 2 года или 40 000 км, далее каждые 3 года или 60 000 км	АКП 8AT	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 127