BMW Z4 (Руководство по эксплуатации BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 04.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/bmw/z4/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,25 л	Z4 2.0i	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 108
Масло при замене с фильтром	6,5 л	Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 108
Класс / допуск масла	BMW Longlife-01 FE	Z4 2.0i, предпочтительно	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 86
Класс / допуск масла	BMW Longlife-98, BMW Longlife или ACEA A3	альтернатива	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 86
Класс / допуск масла	BMW Longlife-01, для Z4 2.0i – также BMW Longlife-01 FE	предпочтительно	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 86
Класс / допуск масла	BMW Longlife-01	предпочтительно	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 86
Антифриз, объём системы	8,0 л	Z4 2.0i	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 108
Антифриз, объём системы	8,4 л	Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si, с АКПП	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 108
Антифриз, объём системы	7,6 л	Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si, с МКПП	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 108
Топливный бак	приблизительно 55 литров	—	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 46
Топливный бак	Примерно 55 литров, включая 8 литров резерва	—	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 78
Топливо	обычный неэтилированный бензин – Аи-91	нижний предел	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 79

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	СУПЕР-ПЛЮС – Аи-98	предпочтительная марка	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 79
Топливо	СУПЕР – Аи-95	разрешается	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 79
Бачок омывателя	Примерно 5 литров	—	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 44
Бачок омывателя	ок. 5,0 л	включая омыватель фар	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 108
Лампа ближнего света	55 Вт, H7	галогеновые фары	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 91
Лампа дальнего света	55 Вт, H7	галогеновые фары	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 91
Лампа габарита	5 Вт, W 5 W	—	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 92
Лампа поворотника (перед)	21 Вт, H21	—	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 92
Лампа стоп-сигнала	21 Вт, P21W	—	Руководство BMW Z4 (2006 (Z4 2.0i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si)), стр. 92