



BYD Tang EV (Руководство по эксплуатации BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/byd/tang-ev/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Монтажный блок переднего отсека расположен рядом с левым крылом моторного отсека	—	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 262
Где находится блок	рядом с левым крылом переднего отсека	блок предохранителей в переднем отсеке	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 262
Где находится блок	Монтажный блок панели приборов расположен внутри нижнего щитка панели приборов со стороны водителя	—	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 263
Где находится блок	Монтажный блок заднего отсека расположен в щитке С-стойки багажника	—	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 263
Где находится блок	в обшивке стойки С багажника	блок предохранителей в заднем отсеке	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 263
Где находится блок	внутри нижнего щита приборной панели со стороны водителя	блок предохранителей на панели приборов	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 263
Предохранитель	F07 — 10 А — насос охлаждающей жидкости батареи	Блок переднего отсека, F07	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 264
Предохранитель	F08 — 10 А — модуль кондиционера	Блок переднего отсека, F08	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 264
Предохранитель	F09 — 7,5 А — BMC	Блок переднего отсека, F09	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 264
Предохранитель	F10 — 5 А — нагреватель батареи	Блок переднего отсека, F10	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 265
Предохранитель	F11 — 10 А — электронное управление	Блок переднего отсека, F11	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 265

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F12 — 10 А — насос охлаждающей воды электронного управления	Блок переднего отсека, F12	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 265
Предохранитель	F13 — 60 А — IPB	Блок переднего отсека, F13	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 265
Предохранитель	F14 — 40 А — вентилятор (климат-установка)	Блок переднего отсека, F14	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 265
Предохранитель	F17 — 15 А — звуковой сигнал	Блок переднего отсека, F17	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 265
Предохранитель	F20 — 5 А — сборный узел зарядки и распределения	Блок переднего отсека, F20	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 265
Предохранитель	F21 — 10 А — модуль правой передней фары	Блок переднего отсека, F21	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 265
Предохранитель	F25 — 15 А — мотор омывателя	Блок переднего отсека, F25	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 265
Предохранитель	F35 — 5 А — повышающий DC	Блок переднего отсека, F35	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 265
Предохранитель	F38 — 10 А — модуль левой передней фары	Блок переднего отсека, F38	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 266
Предохранитель	F39 — 60 А — IPB	Блок переднего отсека, F39	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 266
Предохранитель	F41 — 20 А — VTOV	Блок переднего отсека, F41	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 266
Предохранитель	F43 — 25 А — передний стеклоочиститель	Блок переднего отсека, F43	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 266
Предохранитель	F48 — 200 А — батарея	Блок переднего отсека, F48	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 266
Предохранитель	F49 — 60 А — бесступенчатый вентилятор	Блок переднего отсека, F49	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 266
Предохранитель	F50 — 100 А — R-EPS	Блок переднего отсека, F50	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 266

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F51 — 80 А — оборудование	Блок переднего отсека, F51	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 266
Предохранитель	F52 — 80 А — распределительный блок заднего отсека	Блок переднего отсека, F52	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 266
Предохранитель	03 — 10 А — кондиционер	Блок панели приборов, 03	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 267
Предохранитель	04 — 20 А — блокировка дверей	Блок панели приборов, 04	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 267
Предохранитель	05 — 5 А — выключатель стоп-сигнала	Блок панели приборов, 05	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 267
Предохранитель	06 — 7,5 А — Switch on	Блок панели приборов, 06	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 267
Предохранитель	07 — 10 А — ECU управления дверями	Блок панели приборов, 07	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 267
Предохранитель	08 — 5 А — комбинированный переключатель	Блок панели приборов, 08	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 267
Предохранитель	09 — 20 А — мотор люка	Блок панели приборов, 09	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 267
Предохранитель	02 — 30 А — блок «всё в одном»	блок на панели приборов, 02	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 267
Предохранитель	10 — 5 А — NFC	Блок панели приборов, 10	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	12 — 10 А — диагностический разъём (DLC)	Блок панели приборов, 12	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	13 — 15 А — мультимедиа	Блок панели приборов, 13	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	14 — 15 А — обогрев рулевого колеса	Блок панели приборов, 14	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	16 — 15 А — электрическая колонка	Блок панели приборов, 16	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	17 — 7,5 A — плафон освещения салона	Блок панели приборов, 17	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	18 — 30 A — электропривод сиденья переднего пассажира	Блок панели приборов, 18	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	19 — 30 A — электропривод сиденья водителя	Блок панели приборов, 19	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	20 — 20 A — левое переднее стекло	Блок панели приборов, 20	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	21 — 40 A — электрические стеклоподъемники	Блок панели приборов, 21	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	25 — 5 A — EPS	Блок панели приборов, 25	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	26 — 10 A — SRS	Блок панели приборов, 26	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	28 — 5 A — комбинация приборов IG1	Блок панели приборов, 28	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	29 — 15 A — ADAS	Блок панели приборов, 29	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	30 — 15 A — ECU сидений	Блок панели приборов, 30	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	31 — 7,5 A — механизм переключения	Блок панели приборов, 31	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	32 — 20 A — правое переднее стекло	Блок панели приборов, 32	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	33 — 20 A — левое заднее стекло	Блок панели приборов, 33	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	34 — 20 A — правое заднее стекло	Блок панели приборов, 34	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 268
Предохранитель	F8/3 — 7,5 A — обогрев наружного зеркала	Блок заднего отсека, F8/3	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 270

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F8/4 — 40 А — обогрев заднего стекла	Блок заднего отсека, F8/4	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 270
Предохранитель	F8/5 — 30 А — EPB	Блок заднего отсека, F8/5	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 270
Предохранитель	F8/6 — 30 А — EPB	Блок заднего отсека, F8/6	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 270
Предохранитель	F8/7 — 20 А — внешний усилитель	Блок заднего отсека, F8/7	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 270
Предохранитель	F8/11 — 20 А — электропривод двери багажника	Блок заднего отсека, F8/11	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271
Предохранитель	F8/12 — 10 А — постоянное питание модуля	Блок заднего отсека, F8/12	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271
Предохранитель	F8/13 — 5 А — I-KEY	Блок заднего отсека, F8/13	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271
Предохранитель	F8/14 — 10 А — замок крышки зарядного порта	Блок заднего отсека, F8/14	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271
Предохранитель	F8/15 — 5 А — модуль индикатора зарядки	Блок заднего отсека, F8/15	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271
Предохранитель	F8/16 — 10 А — задний габаритный огонь/индикатор зарядки	Блок заднего отсека, F8/16	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271
Предохранитель	F8/17 — 7,5 А — задний противотуманный фонарь, фонарь заднего хода	Блок заднего отсека, F8/17	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271
Предохранитель	F8/18 — 7,5 А — индикатор зарядки постоянным током (DC)	Блок заднего отсека, F8/18	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271
Предохранитель	F8/19 — 10 А — задний указатель поворота	Блок заднего отсека, F8/19	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271
Предохранитель	F8/20 — 20 А — вспомогательное питание (ACC)	Блок заднего отсека, F8/20	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271
Предохранитель	F8/21 — 15 А — блокировка от детей	Блок заднего отсека, F8/21	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F8/22 — 15 A — резервное питание	Блок заднего отсека, F8/22	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271
Предохранитель	F8/34 — 15 A — задний стеклоочиститель	Блок заднего отсека, F8/34	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271
Предохранитель	F8/35 — 30 A — задний вентилятор (климат-установка)	Блок заднего отсека, F8/35	Руководство BYD Tang EV (2021 (BYD Tang EV 2021)), стр. 271