Cadillac CT6 (Руководство по эксплуатации Cadillac CT6 (2018 (CT6))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 04.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/cadillac/ct6/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в приборной панели	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 9
Где находится блок	в багажнике	багажник	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 268
Где находится блок	в моторном отсеке	моторный отсек	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 272
Где находится блок	в моторном отсеке со стороны водителя	Блок предохранителей, расположенный в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 295
Где находится блок	за вещевым отделением приборной панели со стороны водителя	Блок предохранителей, расположенный в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 298
Где находится блок	Крышка блока предохранителей, расположенного в багажнике, находится на боковой панели облицовки багажного отделения со стороны переднего пассажира	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 300
Где находится блок	Багажник, боковая панель облицовки багажного отделения со стороны переднего пассажира	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 300
Предохранитель	Правый светодиодный модуль	Предохранитель 11, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296
Предохранитель	Левый светодиодный модуль	Предохранитель 12, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296
Предохранитель	Фары дальнего света	Предохранитель 13, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296
Предохранитель	Реле управления кондиционером	Предохранитель 14, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Реле стартера 2	Предохранитель 15, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296
Предохранитель	Реле стартера 1	Предохранитель 16, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296
Предохранитель	Реле питания «Режим зажигания (работа)», «Режим запуска (стартер)»	Предохранитель 17, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296
Предохранитель	Правый светодиодный модуль освещения поворота	Предохранитель 18, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296
Предохранитель	Реле фар ближнего света	Предохранитель 19, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296
Предохранитель	АКПП (питание от цепи зажигания)	Предохранитель 5, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296
Предохранитель	Стартер 2	Предохранитель 7, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296
Предохранитель	Стартер 1	Предохранитель 8, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296
Предохранитель	Звуковой сигнал	Предохранитель 9, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 296
Предохранитель	Реле фар дальнего света	Предохранитель 20, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Муфта компрессора кондиционера	Предохранитель 21, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Насос системы охлаждения	Предохранитель 24, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Реле насоса системы охлаждения	Предохранитель 25, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Блок управления ДВС	Предохранитель 26, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Привод блокировки рулевой колонки	Предохранитель 27, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Обогрев задних сидений	Предохранитель 28, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Обогрев передних сидений	Предохранитель 29, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Светодиодные приборы освещения, питание от АКБ	Предохранитель 31, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Блок управления кондиционером	Предохранитель 32, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Соленоид системы подачи воздуха	Предохранитель 33, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Блок управления двигателем	Предохранитель 35, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Блок управления двигателем 2	Предохранитель 36, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Насос системы охлаждения/катушки зажигания (нечетные)	Предохранитель 37, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Четные катушки зажигания/общий предохранитель цепей системы управления двигателем и контроля токсичности ОГ 2	Предохранитель 38, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Общий предохранитель цепей системы управления двигателем и контроля токсичности ОГ	Предохранитель 39, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Комбинация приборов	Предохранитель 40, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Блок управления топливным насосом (питание)	Предохранитель 42, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Подсветка приборной панели, питание от цепи зажигания	Предохранитель 43, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Аэродинамическая заслонка	Предохранитель 44, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Стеклоомыватель	Предохранитель 45, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Передний датчик	Предохранитель 46, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Левый светодиодный модуль освещения поворота	Предохранитель 47, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Реле соленоида (подача воздуха)	Предохранитель 48, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Реле воздушного насоса	Предохранитель 49, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Реле блока управления двигателем	Предохранитель 50, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Реле скорости стеклоочистителя	Предохранитель 51, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Реле управления стеклоочистителем	Предохранитель 52, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Реле управления фарами	Предохранитель 53, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Воздушный насос	Предохранитель 56, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Электронный центр приборной панели	Предохранитель 58, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Насос ABS	Предохранитель 60, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Очиститель ветрового стекла	Предохранитель 61, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Корректор фар	Предохранитель 62, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Блок управления раздаточной коробкой	Предохранитель 66, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Электроусилитель тормозов	Предохранитель 67, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	Дисплей развлекательной системы для пассажиров заднего сиденья	Предохранитель 68, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 297
Предохранитель	F1 — Электрическая розетка	F1, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F10 — Блок управления кузовным оборудованием 4	F10, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F11 — Блок управления кузовным оборудованием 3	F11, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F12 — Диагностический разъем	F12, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F15 — Камера заднего обзора	F15, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F16 — Дисплей	F16, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F17 — Управление отоплением, вентиляцией и кондиционером	F17, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F18 — OnStar	F18, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F2 — Солнцезащитный козырек	F2, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F22 — Информационно-развлекательная система 2	F22, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F23 — Центральный модуль-шлюз	F23, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F24 — Информационно-развлекательная система 1	F24, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F25 — Блок управления кругового обзора (UVH)	F25, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F26 — Кнопки управления на рулевом колесе	F26, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F27 — Разъем зарядки USB	F27, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F28 — Беспроводное зарядное устройство	F28, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F3 — Вентилятор отопителя (передний)	F3, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F4 — Блок управления кузовным оборудованием 8	F4, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F5 — Привод регулировки рулевой колонки	F5, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F6 — Привод блокировки рулевой колонки	F6, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F7 — Дверца перчаточного ящика	F7, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F8 — Модуль передних сидений с электрообогревом	F8, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F9 — Модуль подушек безопасности	F9, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Электрическая розетка	Предохранитель F1, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Блок управления кузовным оборудованием 4	Предохранитель F10, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Блок управления кузовным оборудованием 3	Предохранитель F11, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Диагностический разъем	Предохранитель F12, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Камера заднего обзора	Предохранитель F15, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Дисплей	Предохранитель F16, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Управление отоплением, вентиляцией и кондиционером	Предохранитель F17, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	OnStar	Предохранитель F18, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Солнцезащитный козырек	Предохранитель F2, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Информационно-развлекательная система 2	Предохранитель F22, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Центральный модуль-шлюз	Предохранитель F23, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Информационно-развлекательная система 1	Предохранитель F24, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Блок управления кругового обзора (UVH)	Предохранитель F25, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Кнопки управления на рулевом колесе	Предохранитель F26, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Разъем зарядки USB	Предохранитель F27, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Беспроводное зарядное устройство	Предохранитель F28, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Вентилятор отопителя (передний)	Предохранитель F3, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Блок управления кузовным оборудованием 8	Предохранитель F4, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Привод регулировки рулевой колонки	Предохранитель F5, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Привод блокировки рулевой колонки	Предохранитель F6, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Дверца перчаточного ящика	Предохранитель F7, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Модуль передних сидений с электрообогревом	Предохранитель F8, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	Модуль подушек безопасности	Предохранитель F9, блок в приборной панели	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 299
Предохранитель	F30 — Громкоговорители	F30, блок предохранителей (расположение не указано на стр. 299)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 300
Предохранитель	F01 — UCAP	Блок предохранителей в багажнике, F01	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 300
Предохранитель	F02 — Электрическая розетка в багажнике	Блок предохранителей в багажнике, F02	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 300
Предохранитель	F03 — Привод стекла двери водителя	Блок предохранителей в багажнике, F03	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 300
Предохранитель	F05 — Клапан продувки адсорбера	Блок предохранителей в багажнике, F05	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 300
Предохранитель	F06 — Заднее правое сиденье с функцией сохранения настроек	Блок предохранителей в багажнике, F06	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 300
Предохранитель	F07 — Блок управления кузовным оборудованием 7	Блок предохранителей в багажнике, F07	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 300
Предохранитель	F08 — Переключатель электропривода регулировки сиденья водителя	Блок предохранителей в багажнике, F08	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 300
Предохранитель	F09 — Система бесключевого доступа/бесключевого запуска двигателя	Блок предохранителей в багажнике, F09	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F10 — Задний низкочастотный усилитель	Блок предохранителей в багажнике, F10	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F11 — Блок памяти сиденья водителя	Блок предохранителей в багажнике, F11	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F14 — Пульт управления задним правым сиденьем	Блок предохранителей в багажнике, F14	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F15 — Передний левый усилитель	Блок предохранителей в багажнике, F15	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F16 — Пульт управления передним пассажирским сиденьем	Блок предохранителей в багажнике, F16	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F17 — Обогрев задних сидений	Блок предохранителей в багажнике, F17	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F19 — Переключатель привода наружных зеркал	Блок предохранителей в багажнике, F19	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F23 — Реле защелки замка крышки багажника	Блок предохранителей в багажнике, F23	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F25 — Электропривод натяжителя ремня безопасности левого сиденья	Блок предохранителей в багажнике, F25	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F26 — Электрообогреватель заднего стекла	Блок предохранителей в багажнике, F26	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F27 — Передний правый усилитель	Блок предохранителей в багажнике, F27	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F28 — Аудио усилитель	Блок предохранителей в багажнике, F28	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F29 — Вентиляционный люк в крыше, привод	Блок предохранителей в багажнике, F29	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F30 — Блок управления кузовным оборудованием 2	Блок предохранителей в багажнике, F30	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F31 — Блок управления кузовным оборудованием 6	Блок предохранителей в багажнике, F31	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F32 — Электрообогрев наружных зеркал	Блок предохранителей в багажнике, F32	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F33 — Блок управления стеклоподъемниками (правая сторона)	Блок предохранителей в багажнике, F33	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F34 — Модуль электропривода крышки багажника	Блок предохранителей в багажнике, F34	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F35 — Бортовое зарядное устройство	Блок предохранителей в багажнике, F35	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F36 — Модуль сирены системы охранной сигнализации	Блок предохранителей в багажнике, F36	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F37 — Преобразователь пост. ток – перем. ток	Блок предохранителей в багажнике, F37	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F38 — Вентилятор отопителя (задний)	Блок предохранителей в багажнике, F38	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F39 — Питание топливного насоса	Блок предохранителей в багажнике, F39	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F41 — Розетка питания доп. оборудования, заднее сиденье	Блок предохранителей в багажнике, F41	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F42 — Заднее левое сиденье с функцией сохранения настроек	Блок предохранителей в багажнике, F42	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F44 — Контрольный модуль крышки багажника	Блок предохранителей в багажнике, F44	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F45 — Вспомогательный, аудиосистема/видеосистема/радиоприемник	Блок предохранителей в багажнике, F45	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F46 — Расчет расстояния до внешнего объекта/предупреждение системы контроля «слепых» зон/радарный датчик ближнего действия	Блок предохранителей в багажнике, F46	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F48 — Пульт управления передним пассаж. сиденьем	Блок предохранителей в багажнике, F48	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F49 — Блок памяти поддержки	Блок предохранителей в багажнике, F49	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F50 — Блок управления кузовным оборудованием 1	Блок предохранителей в багажнике, F50	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F51 — Блок управления коробкой передач	Блок предохранителей в багажнике, F51	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F52 — Система помощи при парковке	Блок предохранителей в багажнике, F52	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F53 — Сиденья с функцией вентиляции	Блок предохранителей в багажнике, F53	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F54 — Эл. оборудование потолочной консоли	Блок предохранителей в багажнике, F54	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 301
Предохранитель	F55 — Блок памяти переднего сиденья	Блок предохранителей в багажнике, F55	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Предохранитель	F56 — Модуль контроля утечек из системы улавливания топливных паров	Блок предохранителей в багажнике, F56	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Предохранитель	F57 — Модули радаров	Блок предохранителей в багажнике, F57	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Предохранитель	F59 — Блок управления двигателем, питание от АКБ	Блок предохранителей в багажнике, F59	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Предохранитель	F60 — Электропривод натяжителя ремня безопасности правого сиденья	Блок предохранителей в багажнике, F60	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Предохранитель	F61 — Габаритные огни	Блок предохранителей в багажнике, F61	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Предохранитель	F64 — Блок управления двигателем, питание от цепи зажигания	Блок предохранителей в багажнике, F64	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Предохранитель	F65 — Солнцезащитная шторка заднего стекла	Блок предохранителей в багажнике, F65	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Предохранитель	F66 — Камера заднего обзора/внутреннее зеркало заднего вида	Блок предохранителей в багажнике, F66	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Предохранитель	F67 — Преобразователь пост. ток – пост. ток/датчик контроля качества воздуха	Блок предохранителей в багажнике, F67	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Предохранитель	F68 — Блок управления системой демпфирования	Блок предохранителей в багажнике, F68	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F69 — Модуль ТВ-тюнера	Блок предохранителей в багажнике, F69	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Реле	R1 — Розетка питания доп. оборудования, заднее сиденье	Блок предохранителей в багажнике, R1	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Реле	R2 — Топливный насос	Блок предохранителей в багажнике, R2	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302
Реле	R3 — Реле питания «Режим зажигания (работа)», «Режим запуска (стартер)»	Блок предохранителей в багажнике, R3	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 302