



Cadillac CTS (Руководство по эксплуатации Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/cts/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Данный блок предохранителей находится в моторном отсеке со стороны водителя.	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 288
Где находится блок	в моторном отсеке со стороны водителя	CTS купе и седан	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 288
Где находится блок	в моторном отсеке со стороны водителя (CTS-V купе и седан)	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Где находится блок	в правой части багажного отделения сверху от аккумуляторной батареи (CTS купе и седан)	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 296
Предохранитель	11 — Не используется	Мини-предохранитель 11, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	19 — Антиблокировочная система (ABS)	Мини-предохранитель 19, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	22 — Дисплей	Мини-предохранитель 22, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	23 — Не используется	Мини-предохранитель 23, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	24 — Блок управления системами кузова - 1	Мини-предохранитель 24, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	25 — Система автоматического управления головным освещением (только для автомобилей с ксеноновыми фарами)	Мини-предохранитель 25, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	26 — Блок управления системами кузова - 5	Мини-предохранитель 26, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	27 — Блок управления системами кузова - 4	Мини-предохранитель 27, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	Не используется	предохранитель 11, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	Антиблокировочная система (ABS)	предохранитель 19, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	Дисплей	предохранитель 22, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	Не используется	предохранитель 23, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	Блок управления системами кузова - 1	предохранитель 24, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	Система автоматического управления головным освещением (только для автомобилей с ксеноновыми фарами)	предохранитель 25, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	Блок управления системами кузова - 5	предохранитель 26, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	Блок управления системами кузова - 4	предохранитель 27, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 289
Предохранитель	28 — Система навигации	Мини-предохранитель 28, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	29 — Система полного привода	Мини-предохранитель 29, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	30 — Блок управления коробкой передач (аккумуляторная батарея)	Мини-предохранитель 30, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	31 — Звуковой сигнал	Мини-предохранитель 31, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	33 — Левая фара ближнего света (кроме ксеноновых фар)	Мини-предохранитель 33, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	34 — Не используется	Мини-предохранитель 34, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	35 — Блок управления системами кузова - 3	Мини-предохранитель 35, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	36 — Блок управления системами кузова - 2	Мини-предохранитель 36, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	38 — Омыватель фар (только для ксеноновых фар)	Мини-предохранитель 38, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	40 — Правая фара ближнего света (кроме ксеноновых фар)	Мини-предохранитель 40, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	41 — Компрессор кондиционера	Мини-предохранитель 41, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	43 — Лампы ближнего света дневных ходовых огней (не ксеноновые), левые лампы дневных ходовых огней (ксеноновые), левая лампа указателя поворота прицепа (только для автомобилей в экспортном исполнении)	Мини-предохранитель 43, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	46 — Левая фара дальнего света	Мини-предохранитель 46, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	47 — Правая фара дальнего света	Мини-предохранитель 47, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	50 — Правая лампа дневных ходовых огней, насос омывателя стекол	Мини-предохранитель 50, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	51 — Система подушек безопасности, Переключатель зажигания	Мини-предохранитель 51, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	52 — Блок управления двигателем, Блок управления АКП (зажигание)	Мини-предохранитель 52, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	54 — Питание (Модуль иммобилайзера, переключатель зажигания)	Мини-предохранитель 54, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	55 — Не используется	Мини-предохранитель 55, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	56 — Очиститель ветрового стекла	Мини-предохранитель 56, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	57 — Правая лампа ближнего света (только ксеноновые)	Мини-предохранитель 57, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	58 — Лампы дневных ходовых огней (кроме ксеноновых), левая лампа ближнего света (только ксеноновые)	Мини-предохранитель 58, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	59 — Правая лампа дневных ходовых огней (только ксеноновые), лампа правого указателя поворота прицепа (только для автомобилей в экспортном исполнении)	Мини-предохранитель 59, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	60 — Дополнительная электророзетка в приборной панели	Мини-предохранитель 60, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Система навигации	предохранитель 28, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Система полного привода	предохранитель 29, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Блок управления коробкой передач (аккумуляторная батарея)	предохранитель 30, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Звуковой сигнал	предохранитель 31, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Левая фара ближнего света (кроме ксеноновых фар)	предохранитель 33, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Не используется	предохранитель 34, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Блок управления системами кузова - 3	предохранитель 35, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Блок управления системами кузова - 2	предохранитель 36, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Омыватель фар (только для ксеноновых фар)	предохранитель 38, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Правая фара ближнего света (кроме ксеноновых фар)	предохранитель 40, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Компрессор кондиционера	предохранитель 41, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Лампы ближнего света дневных ходовых огней (не ксеноновые), левые лампы дневных ходовых огней (ксеноновые), левая лампа указателя поворота прицепа (только для автомобилей в экспортном исполнении)	предохранитель 43, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Левая фара дальнего света	предохранитель 46, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Правая фара дальнего света	предохранитель 47, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Правая лампа дневных ходовых огней, насос омывателя стекол	предохранитель 50, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Система подушек безопасности, Переключатель зажигания	предохранитель 51, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Блок управления двигателем, Блок управления АКП (зажигание)	предохранитель 52, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Питание (Модуль иммобилайзера, переключатель зажигания)	предохранитель 54, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Не используется	предохранитель 55, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Очиститель ветрового стекла	предохранитель 56, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Правая лампа ближнего света (только ксеноновые)	предохранитель 57, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Лампы дневных ходовых огней (кроме ксеноновых), левая лампа ближнего света (только ксеноновые)	предохранитель 58, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Правая лампа дневных ходовых огней (только ксеноновые), лампа правого указателя поворота прицепа (только для автомобилей в экспортном исполнении)	предохранитель 59, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	Дополнительная электророзетка в приборной панели	предохранитель 60, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 290
Предохранитель	76–81 — Запасной	Мини-предохранители 76–81, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	61 — Датчик качества воздуха, внутреннее зеркало заднего вида, камера заднего обзора	Мини-предохранитель 61, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	62 — Зажигание	Мини-предохранитель 62, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	64 — Подсветка кнопок рулевого колеса	Мини-предохранитель 64, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	65 — Противотуманные фары (только ксеноновые)	Мини-предохранитель 65, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	69 — Блок управления системами кузова - 6, Блок управления системами кузова - 7	Мини-предохранитель 69, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	70 — Система управления токсичностью - 1	Мини-предохранитель 70, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	71 — Четные катушки зажигания	Мини-предохранитель 71, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	72 — Блок управления двигателем	Мини-предохранитель 72, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	73 — Система управления токсичностью - 2	Мини-предохранитель 73, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	74 — Нечетные катушки зажигания	Мини-предохранитель 74, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	75 — Датчик оборотов на выходе коробки передач, Реле вакуумного усилителя тормозной системы	Мини-предохранитель 75, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	15, 16 — Не используется	Предохранители (блок J) 15, 16, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	10 — Насос антиблокировочной системы	Предохранитель (блок J) 10, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	13 — Не используется	Предохранитель (блок J) 13, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	14 — Стояночный тормоз с электроприводом	Предохранитель (блок J) 14, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	17 — Электродвигатель вентилятора климатической установки	Предохранитель (блок J) 17, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	18 — Электрообогреватель заднего стекла	Предохранитель (блок J) 18, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	37 — Не используется	Предохранитель (блок J) 37, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	6 — Вентилятор 2 системы охлаждения	Предохранитель (блок J) 6, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	7 — Вентилятор 1 системы охлаждения	Предохранитель (блок J) 7, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	8 — Стартер	Предохранитель (блок J) 8, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	9 — Вакуумный насос усилителя тормозной системы	Предохранитель (блок J) 9, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Не используется	предохранители 15, 16 (блок J), блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Запасной	предохранители 76-81, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Насос антиблокировочной системы	предохранитель 10 (блок J), блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Не используется	предохранитель 13 (блок J), блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Стояночный тормоз с электроприводом	предохранитель 14 (блок J), блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора климатической установки	предохранитель 17 (блок J), блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Электрообогреватель заднего стекла	предохранитель 18 (блок J), блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Не используется	предохранитель 37 (блок J), блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Вентилятор 2 системы охлаждения	предохранитель 6 (блок J), блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Датчик качества воздуха, внутреннее зеркало заднего вида, камера заднего обзора	предохранитель 61, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Зажигание	предохранитель 62, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Подсветка кнопок рулевого колеса	предохранитель 64, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Противотуманные фары (только ксеноновые)	предохранитель 65, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Блок управления системами кузова - 6, Блок управления системами кузова - 7	предохранитель 69, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Вентилятор 1 системы охлаждения	предохранитель 7 (блок J), блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Система управления токсичностью - 1	предохранитель 70, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Четные катушки зажигания	предохранитель 71, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Блок управления двигателем	предохранитель 72, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Система управления токсичностью - 2	предохранитель 73, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Нечетные катушки зажигания	предохранитель 74, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Датчик оборотов на выходе коробки передач, Реле вакуумного усилителя тормозной системы	предохранитель 75, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Стартер	предохранитель 8 (блок J), блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Вакуумный насос усилителя тормозной системы	предохранитель 9 (блок J), блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Предохранитель	Вентиляционный люк в крыше	предохранитель 23, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 293
Предохранитель	Не используется	предохранитель 29, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 293
Предохранитель	Не используется	предохранитель 33, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 293
Предохранитель	Система защиты пешеходов (только для автомобилей в экспортном исполнении)	предохранитель 34, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 293
Предохранитель	Не используется	предохранитель 40, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 293
Предохранитель	Левая лампа системы дневных ходовых огней (ксеноновые)	предохранитель 43, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 294
Предохранитель	Насос системы промежуточного охлаждения наддувочного воздуха	предохранитель 55, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 294
Предохранитель	Левая фара ближнего света (только ксеноновые)	предохранитель 58, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 294

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Левая лампа системы дневных ходовых огней (ксеноновые)	предохранитель 59, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 294
Предохранитель	Нечетные катушки зажигания	предохранитель 72, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 294
Предохранитель	Блок управления двигателем	предохранитель 74, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 294
Предохранитель	Не используется	предохранитель 75, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 294
Предохранитель	42 — правая лампа системы дневных ходовых огней	предохранитель 42	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 295
Предохранитель	44 — левая лампа системы дневных ходовых огней (ксеноновые)	предохранитель 44	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 295
Предохранитель	48 — фары дальнего света	предохранитель 48	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 295
Предохранитель	49 — фары ближнего света (ксеноновые)	предохранитель 49	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 295
Предохранитель	63 — зажигание (основной)	предохранитель 63	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 295
Предохранитель	66 — очиститель ветрового стекла	предохранитель 66	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 295
Предохранитель	67 — силовой агрегат	предохранитель 67	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 295
Предохранитель	68 — очиститель ветрового стекла — высокая скорость	предохранитель 68	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 295
Предохранитель	1 — переключатель электропривода сиденья водителя	блок в багажном отделении (CTS), автомат защиты 1	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297
Предохранитель	2 — переключатель электропривода сиденья переднего пассажира	блок в багажном отделении (CTS), автомат защиты 2	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297
Предохранитель	15 — левые габаритные огни	блок в багажном отделении (CTS), мини-предохранитель 15	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	16 — запирающие замки	блок в багажном отделении (CTS), мини-предохранитель 16	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297
Предохранитель	20 — сиденье с функцией облегчения посадки (только купе)	блок в багажном отделении (CTS), мини-предохранитель 20	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297
Предохранитель	21 — вентиляционный люк в крыше	блок в багажном отделении (CTS), мини-предохранитель 21	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297
Предохранитель	24 — аудиосистема (радио)	блок в багажном отделении (CTS), мини-предохранитель 24	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297
Предохранитель	26 — модуль системы дистанционного управления замками/охранной системы PASS-Key®	блок в багажном отделении (CTS), мини-предохранитель 26	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297
Предохранитель	27 — громкоговорители аудиосистемы/сабвуфер	блок в багажном отделении (CTS), мини-предохранитель 27	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297
Предохранитель	35 — модуль сиденья с функцией вызова и сохранения настроек	блок в багажном отделении (CTS), мини-предохранитель 35	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297
Предохранитель	36 — модуль двери переднего пассажира	блок в багажном отделении (CTS), мини-предохранитель 36	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297
Предохранитель	39 — усилитель	блок в багажном отделении (CTS), мини-предохранитель 39	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297
Предохранитель	3 — окна с электрическими стеклоподъемниками	блок в багажном отделении (CTS), автомат защиты 3	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 298
Предохранитель	32 — выключатель электрического стеклоподъемника задней левой двери	блок в багажном отделении (CTS), автомат защиты 32	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 298
Предохранитель	4 — рулевая колонка с электроприводом	блок в багажном отделении (CTS), автомат защиты 4	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 298
Реле	1 — Вентилятор 2 системы охлаждения	Реле 1, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Реле	2 — Вентилятор 1 системы охлаждения	Реле 2, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	3 — Стартер	Реле 3, блок в моторном отсеке (CTS купе и седан)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Реле	Вентилятор 2 системы охлаждения	реле 1, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Реле	Вентилятор 1 системы охлаждения	реле 2, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Реле	Стартер	реле 3, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 291
Реле	12 — Звуковой сигнал	блок в моторном отсеке (CTS-V), реле 12	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	20 — Омыватель фар (только для ксеноновых фар)	блок в моторном отсеке (CTS-V), реле 20	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	21 — Вентилятор системы охлаждения (Посл./Парал.)	блок в моторном отсеке (CTS-V), реле 21	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	32 — Компрессор кондиционера	блок в моторном отсеке (CTS-V), реле 32	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	39 — Насос омывателя ветрового стекла	блок в моторном отсеке (CTS-V), реле 39	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	4 — Электрообогреватель заднего стекла	блок в моторном отсеке (CTS-V), реле 4	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	5 — Дополнительная электророзетка в приборной панели	блок в моторном отсеке (CTS-V), реле 5	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	45 — Противотуманные фары (только ксеноновые)	блок в моторном отсеке, реле 45	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	48 — Фары дальнего света	блок в моторном отсеке, реле 48	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	49 — Лампы дневных ходовых огней (не ксеноновые), лампы ближнего света (ксеноновые)	блок в моторном отсеке, реле 49	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	63 — Зажигание (основной)	блок в моторном отсеке, реле 63	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	66 — Очиститель ветрового стекла	блок в моторном отсеке, реле 66	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	67 — Силовой агрегат	блок в моторном отсеке, реле 67	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	68 — Очиститель ветрового стекла - высокая скорость	блок в моторном отсеке, реле 68	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Звуковой сигнал	реле 12, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Омыватель фар (только для ксеноновых фар)	реле 20, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Вентилятор системы охлаждения (Посл./Парал.)	реле 21, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Компрессор кондиционера	реле 32, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Насос омывателя ветрового стекла	реле 39, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Электрообогреватель заднего стекла	реле 4, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Правая лампа дневных ходовых огней, указатель поворота прицепа	реле 42, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Лампы ближнего света (не ксеноновые), левые лампы дневных ходовых огней (ксеноновые), лампа левого указателя поворота прицепа (только экспорт)	реле 44, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Противотуманные фары (только ксеноновые)	реле 45, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Фары дальнего света	реле 48, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Лампы дневных ходовых огней (не ксеноновые), лампы ближнего света (ксеноновые)	реле 49, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Дополнительная электророзетка в приборной панели	реле 5, блок в моторном отсеке (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Не используется	реле 53, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Зажигание (основной)	реле 63, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Очиститель ветрового стекла	реле 66, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Силовой агрегат	реле 67, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	Очиститель ветрового стекла - высокая скорость	реле 68, блок в моторном отсеке (CTS)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 292
Реле	11 — Привод крышки багажного отделения (седан)/задние противотуманные фонари (купе) (только экспорт)	блок в багажном отделении (CTS), реле 11	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 296
Реле	6 — Запирание замков	блок в багажном отделении (CTS), реле 6	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 296
Реле	7 — Отпирание замков	блок в багажном отделении (CTS), реле 7	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 296
Реле	8 — Крышка лючка заливной горловины топливного бака (только для автомобилей в экспортном исполнении)	блок в багажном отделении (CTS), реле 8	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 296
Реле	9 — Правый габаритный огонь (только для автомобилей в экспортном исполнении)	блок в багажном отделении (CTS), реле 9	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 296
Реле	13 — Левые габаритные огни	блок в багажном отделении (CTS), реле 13	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 297