



Cadillac Escalade (Руководство по эксплуатации Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/escalade/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 411
Где находится блок	Блок предохранителей расположен в моторном отсеке	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 411
Где находится блок	в моторном отсеке со стороны водителя	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 447
Где находится блок	со стороны водителя	блок предохранителей в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Где находится блок	под панелью управления, слева от рулевой колонки	Центральный блок предохранителей	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Где находится блок	Центральный блок предохранителей расположен под панелью управления, слева от рулевой колонки	Центральный блок предохранителей в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Предохранитель	Правый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа	предохранитель 1, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Фонари заднего хода прицепа	предохранитель 10, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Левая фара ближнего света	предохранитель 11, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Электронный модуль управления двигателем (питание от аккумуляторной батареи)	предохранитель 12, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Инжекторы; катушки зажигания (правая сторона)	предохранитель 13, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Электронный модуль управления трансмиссией (питание от аккумуляторной батареи)	предохранитель 14, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Фонари заднего хода	предохранитель 15, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Правая фара ближнего света	предохранитель 16, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Компрессор системы кондиционирования воздуха	предохранитель 17, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Кислородные датчики	предохранитель 18, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Управление трансмиссией (зажигание)	предохранитель 19, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Электронная система управления подвеской; система автоматического регулирования положения кузова	предохранитель 2, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Топливный насос	предохранитель 20, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Управляющий модуль топливной системы	предохранитель 21, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Омыватель фар	предохранитель 22, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Омыватель стекла двери багажного отделения	предохранитель 23, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Инжекторы; катушки зажигания (левая сторона)	предохранитель 24, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Стояночные фонари прицепа	предохранитель 25, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Левые стояночные огни	предохранитель 26, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Правые стояночные огни	предохранитель 27, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Противотуманные фары	предохранитель 28, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Звуковой сигнал	предохранитель 29, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Левый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа	предохранитель 3, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Правая фара дальнего света	предохранитель 30, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Дневные ходовые огни (DRL) (при наличии)	предохранитель 31, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Левая фара дальнего света	предохранитель 32, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Управление двигателем	предохранитель 4, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Модуль управления двигателем, модуль управления дроссельной заслонкой	предохранитель 5, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Управляющий модуль тормозной системы прицепа	предохранитель 6, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Омыватель ветрового стекла	предохранитель 7, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Кислородные датчики	предохранитель 8, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Антиблокировочная тормозная система 2	предохранитель 9, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	1 — Задние сиденья	Предохранитель 1, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	10 — Реле центрального замка дверей 2 (функция отпирания)	Предохранитель 10, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	11 — Реле центрального замка дверей 2 (функция запираения)	Предохранитель 11, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	12 — Стоп-сигналы, центральный высоко расположенный стоп-сигнал	Предохранитель 12, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	13 — Система климат-контроля в задней части салона	Предохранитель 13, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	14 — Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой	Предохранитель 14, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	2 — Задняя розетка для подключения дополнительного электрооборудования	Предохранитель 2, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	3 — Подсветка кнопок управления на рулевом колесе	Предохранитель 3, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	4 — Модуль двери водителя	Предохранитель 4, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	5 — Плафон освещения салона, левые указатели поворота	Предохранитель 5, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	6 — Левые указатели поворота, стоп-сигнал	Предохранитель 6, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	7 — Подсветка панели управления	Предохранитель 7, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	8 — Правые указатели поворота, стоп-сигнал	Предохранитель 8, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	9 — Модуль двери пассажира, отпирание двери водителя	Предохранитель 9, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 452
Предохранитель	LT DR — Электрический стеклоподъемник двери водителя	Автомат защиты цепи LT DR, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Предохранитель	15 — Управляющий модуль систем кузова (BCM)	Предохранитель 15, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Предохранитель	16 — Розетки для подключения дополнительного электрооборудования	Предохранитель 16, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Предохранитель	17 — Лампы внутреннего освещения	Предохранитель 17, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Предохранитель	18 — Реле центрального замка дверей 1 (функция отпирания)	Предохранитель 18, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Предохранитель	19 — Информационно-развлекательная система для задних пассажиров	Предохранитель 19, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 — Ультразвуковая система помощи при парковке; электропривод двери багажного отделения	Предохранитель 20, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Предохранитель	21 — Реле центрального замка дверей 1 (функция запираения)	Предохранитель 21, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Предохранитель	22 — Информационный центр водителя (DIC)	Предохранитель 22, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Предохранитель	23 — Стеклоочиститель двери багажного отделения	Предохранитель 23, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Предохранитель	24 — Система вентиляции сидений	Предохранитель 24, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Предохранитель	25 — Модуль сиденья водителя; система дистанционного управления замками дверей	Предохранитель 25, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Предохранитель	26 — Электрический замок двери водителя (функция отпирания)	Предохранитель 26, блок в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Реле	Компрессор системы кондиционирования воздуха	A/C CMPRSR	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Управление вентилятором системы охлаждения двигателя	FAN CNTRL	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Вентилятор системы охлаждения - высокая скорость вращения	FAN HI	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Вентилятор системы охлаждения - низкая скорость вращения	FAN LO	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Передние противотуманные фары	FOG LAMP	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Топливный насос	FUEL PMP	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Фара ближнего света	HDLP LO/HID	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Стояночные фонари	PRK LAMP	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Силовой агрегат	PWR/TRN	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Обогреватель заднего стекла	REAR DEFOG	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Переключение питания	RUN/ CRNK	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Стартер	STRTR	Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451