



Cadillac Escalade (Руководство по эксплуатации Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/escalade/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке со стороны водителя	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 447
Где находится блок	Крышка доступа к блоку предохранителей в панели управления расположена со стороны водителя.	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Где находится блок	со стороны водителя	блок предохранителей в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Где находится блок	под панелью управления, слева от рулевой колонки	Центральный блок предохранителей	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Где находится блок	Центральный блок предохранителей расположен под панелью управления, слева от рулевой колонки.	центральный блок	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 453
Где находится блок	моторный отсек, ближе к передней части автомобиля	блок предохранителей гибридной силовой установки	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 622
Где находится блок	в моторном отсеке, ближе к передней части автомобиля	вспомогательный блок предохранителей гибридной силовой установки	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 622
Предохранитель	Правый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа	предохранитель 1, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Фонари заднего хода прицепа	предохранитель 10, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Левая фара ближнего света	предохранитель 11, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Электронный модуль управления двигателем (питание от аккумуляторной батареи)	предохранитель 12, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Инжекторы; катушки зажигания (правая сторона)	предохранитель 13, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Электронный модуль управления трансмиссией (питание от аккумуляторной батареи)	предохранитель 14, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Фонари заднего хода	предохранитель 15, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Правая фара ближнего света	предохранитель 16, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Компрессор системы кондиционирования воздуха	предохранитель 17, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Кислородные датчики	предохранитель 18, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Управление трансмиссией (зажигание)	предохранитель 19, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Электронная система управления подвеской; система автоматического регулирования положения кузова	предохранитель 2, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Топливный насос	предохранитель 20, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Управляющий модуль топливной системы	предохранитель 21, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Омыватель фар	предохранитель 22, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Омыватель стекла двери багажного отделения	предохранитель 23, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Инжекторы; катушки зажигания (левая сторона)	предохранитель 24, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Стояночные фонари прицепа	предохранитель 25, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Левые стояночные огни	предохранитель 26, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Правые стояночные огни	предохранитель 27, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Противотуманные фары	предохранитель 28, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Звуковой сигнал	предохранитель 29, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Левый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа	предохранитель 3, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Правая фара дальнего света	предохранитель 30, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Дневные ходовые огни (DRL) (при наличии)	предохранитель 31, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Левая фара дальнего света	предохранитель 32, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Управление двигателем	предохранитель 4, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Модуль управления двигателем, модуль управления дроссельной заслонкой	предохранитель 5, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Управляющий модуль тормозной системы прицепа	предохранитель 6, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Омыватель ветрового стекла	предохранитель 7, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Кислородные датчики	предохранитель 8, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Антиблокировочная тормозная система 2	предохранитель 9, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 449
Предохранитель	Вентилятор системы охлаждения 1	J-образный предохранитель 57, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Компрессор системы автоматического регулирования положения кузова	J-образный предохранитель 58, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Антиблокировочная тормозная система	J-образный предохранитель 59, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Вентилятор системы охлаждения 2	J-образный предохранитель 60, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Антиблокировочная тормозная система 1	J-образный предохранитель 61, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Стартер	J-образный предохранитель 62, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Контакт 2 (тормозная система прицепа)	J-образный предохранитель 63, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Левый электрический центр 1 шинной архитектуры	J-образный предохранитель 64, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Дневные ходовые огни 2 (дополнительное оборудование)	предохранитель 33, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Вентиляционный люк	предохранитель 34, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Система зажигания; противоугонная система	предохранитель 35, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Очиститель ветрового стекла	предохранитель 36, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	SEO B2 (Используется доработчиками автомобиля)	предохранитель 37, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Цепь электрической регулировки педалей акселератора и тормоза	предохранитель 38, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Система климат-контроля (питание от аккумуляторной батареи)	предохранитель 39, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Подушки безопасности (Цепь зажигания)	предохранитель 40, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Усилитель аудиосистемы	предохранитель 41, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Аудиосистема	предохранитель 42, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Различные цепи (Зажигание), круиз-контроль	предохранитель 43, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Отпирание двери багажного отделения	предохранитель 44, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Подушки безопасности (Цепь аккумуляторной батареи)	предохранитель 45, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Приборная панель	предохранитель 46, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Не используется	предохранитель 47, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Система климат-контроля в задней части автомобиля (цепь зажигания)	предохранитель 48, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Центральный высоко расположенный стоп-сигнал (CHMSL)	предохранитель 49, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Обогреватель заднего стекла	предохранитель 50, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Наружные зеркала заднего вида с электрообогревом	предохранитель 51, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	SEO B1 (Используется доработчиками автомобиля) (Цепь аккумуляторной батареи)	предохранитель 52, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Прикуриватель; розетка для подключения дополнительного электрооборудования	предохранитель 53, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Реле компрессора системы автоматического регулирования положения кузова	предохранитель 54, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Система климат-контроля (цепь зажигания)	предохранитель 55, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Модуль управления двигателем; вспомогательный топливный насос (цепь зажигания)	предохранитель 56, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 450
Предохранитель	Электропривод выдвижных подножек	J-образный предохранитель 65, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Предохранитель	Электрообогрев форсунок омывателя ветрового стекла	J-образный предохранитель 66, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Предохранитель	Раздаточная коробка	J-образный предохранитель 67, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Предохранитель	Контакт 1 (питание электрооборудования прицепа)	J-образный предохранитель 68, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Предохранитель	Средний электрический центр 1 шинной архитектуры	J-образный предохранитель 69, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Предохранитель	Вентилятор системы климат-контроля	J-образный предохранитель 70, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Предохранитель	Модуль двери багажного отделения	J-образный предохранитель 71, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Левый электрический центр 2 шинной архитектуры	J-образный предохранитель 72, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Предохранитель	CAB HTR PMP — Насос системы отопления салона	J-образный предохранитель CAB HTR PMP	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Предохранитель	FAN 1 — Вентилятор системы охлаждения 1	J-образный предохранитель FAN 1	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Предохранитель	FAN 2 — Вентилятор системы охлаждения 2	J-образный предохранитель FAN 2	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Предохранитель	TRANS PUMP — Дополнительный насос рабочей жидкости АКП	J-образный предохранитель TRANS PUMP	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Предохранитель	1 — Розетка переменного тока	предохранитель 1	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Предохранитель	10 — Модуль управления силовой батареей	предохранитель 10	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Предохранитель	2 — Вентилятор охлаждения модуля управления силовой батареей	предохранитель 2	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Предохранитель	3 — Модуль компрессора автоматической системы кондиционирования воздуха	предохранитель 3	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Предохранитель	4 — Насос системы отопления салона	предохранитель 4	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 — Не используется	предохранитель 5	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Предохранитель	6 — Насос системы охлаждения	предохранитель 6	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Предохранитель	7 — Электрический усилитель рулевого управления	предохранитель 7	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Предохранитель	8 — Управляющий модуль силового электродвигателя/генератора 1	предохранитель 8	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Предохранитель	9 — Управляющий модуль силового электродвигателя/генератора 2	предохранитель 9	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Реле	Компрессор системы кондиционирования воздуха	реле A/C CMPRSR, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Управление вентилятором системы охлаждения двигателя	реле FAN CNTRL, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Вентилятор системы охлаждения - высокая скорость вращения	реле FAN HI, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Вентилятор системы охлаждения - низкая скорость вращения	реле FAN LO, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Передние противотуманные фары	реле FOG LAMP, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Топливный насос	реле FUEL PMP, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Фара ближнего света	реле HDLP LO/HID, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Стойночные фонари	реле PRK LAMP, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Силовой агрегат	реле PWR/TRN, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Обогреватель заднего стекла	реле REAR DEFOG, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Переключение питания	реле RUN/CRNK, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Стартер	реле STRTR, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 451
Реле	Насос системы отопления салона	CAB HTR PMP – вспомогательный блок предохранителей гибридной силовой установки	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Реле	Вентилятор системы охлаждения 1	FAN 1 – вспомогательный блок предохранителей гибридной силовой установки	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Реле	Вентилятор системы охлаждения 2	FAN 2 – вспомогательный блок предохранителей гибридной силовой установки	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Дополнительный насос рабочей жидкости АКП	TRANS PUMP – вспомогательный блок предохранителей гибридной силовой установки	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 623
Реле	Насос охлаждающей жидкости	COOL PUMP – вспомогательный блок предохранителей гибридной силовой установки	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624
Реле	Реле вентилятора системы охлаждения - высокая скорость вращения	FAN HI – вспомогательный блок предохранителей гибридной силовой установки	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624
Реле	Реле вентилятора системы охлаждения - низкая скорость вращения	FAN LOW – вспомогательный блок предохранителей гибридной силовой установки	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624
Реле	COOL PUMP – Насос охлаждающей жидкости	реле COOL PUMP	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624
Реле	FAN CNTRL – Управление вентилятором системы охлаждения двигателя	реле FAN CNTRL	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624
Реле	FAN HI – Реле вентилятора системс охлаждения – высокая скорость вращения	реле FAN HI	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624
Реле	FAN LOW – Реле вентилятора системс охлаждения – низкая скорость вращения	реле FAN LOW	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624
Реле	FAN MID 1 – Вентилятор системы охлаждения – средняя скорость 1	реле FAN MID 1	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624
Реле	FAN MID 2 – Вентилятор системы охлаждения – средняя скорость 2	реле FAN MID 2	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624