



Cadillac Escalade (Руководство по эксплуатации Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/escalade/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 410
Где находится блок	в моторном отсеке со стороны водителя, доступ после снятия крышки	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 446
Где находится блок	в моторном отсеке со стороны водителя	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 446
Где находится блок	крышка доступа расположена со стороны водителя	блок предохранителей в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Где находится блок	со стороны водителя	блок предохранителей в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Где находится блок	под панелью управления, слева от рулевой колонки	центральный блок предохранителей в панели управления	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 452
Где находится блок	Вспомогательный блок предохранителей гибридной силовой установки в моторном отсеке	блок предохранителей гибридной силовой установки	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 621
Предохранитель	1 — правый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 1	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	10 — фонари заднего хода прицепа	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 10	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	11 — левая фара ближнего света	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 11	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	12 — электронный модуль управления двигателем (питание от аккумуляторной батареи)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 12	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	13 — инжекторы; катушки зажигания (правая сторона)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 13	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	14 — электронный модуль управления трансмиссией (питание от аккумуляторной батареи)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 14	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	15 — фонари заднего хода	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 15	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	16 — правая фара ближнего света	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 16	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	17 — компрессор системы кондиционирования воздуха	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 17	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	18 — кислородные датчики	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 18	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	19 — управление трансмиссией (зажигание)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 19	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	2 — электронная система управления подвеской; система автоматического регулирования положения кузова	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 2	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	20 — топливный насос	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 20	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	21 — управляющий модуль топливной системы	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 21	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	22 — омыватель фар	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 22	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	23 — омыватель стекла двери багажного отделения	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 23	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	24 — инжекторы; катушки зажигания (левая сторона)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 24	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	25 — стояночные фонари прицепа	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 25	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	26 — левые стояночные огни	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 26	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	27 — правые стояночные огни	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 27	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	28 — противотуманные фары	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 28	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	29 — звуковой сигнал	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 29	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	3 — левый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 3	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	30 — правая фара дальнего света	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 30	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	31 — дневные ходовые огни (DRL) (при наличии)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 31	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	32 — левая фара дальнего света	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 32	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	4 — управление двигателем	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 4	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	5 — модуль управления двигателем, модуль управления дроссельной заслонкой	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 5	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	6 — управляющий модуль тормозной системы прицепа	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 6	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	7 — омыватель ветрового стекла	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 7	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	8 — кислородные датчики	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 8	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	9 — антиблокировочная тормозная система 2	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 9	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 448
Предохранитель	57 — вентилятор системы охлаждения 1	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 57	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	58 — компрессор системы автоматического регулирования положения кузова	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 58	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	59 — антиблокировочная тормозная система	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 59	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	60 — вентилятор системы охлаждения 2	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 60	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	61 — антиблокировочная тормозная система 1	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 61	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	62 — стартер	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 62	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	63 — контакт 2 (тормозная система прицепа)	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 63	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	64 — левый электрический центр 1 шинной архитектуры	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 64	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	33 — дневные ходовые огни 2 (дополнительное оборудование)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 33	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	34 — вентиляционный люк	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 34	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	35 — система зажигания; противоугонная система	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 35	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	36 — очиститель ветрового стекла	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 36	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	37 — SEO B2 (используется доработчиками автомобиля)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 37	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	38 — цепь электрической регулировки педалей акселератора и тормоза	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 38	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	39 — система климат-контроля (питание от аккумуляторной батареи)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 39	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 — подушки безопасности (цепь зажигания)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 40	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	41 — усилитель аудиосистемы	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 41	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	42 — аудиосистема	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 42	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	43 — различные цепи (зажигание), круиз-контроль	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 43	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	44 — отпирание двери багажного отделения	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 44	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	45 — подушки безопасности (цепь аккумуляторной батареи)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 45	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	46 — приборная панель	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 46	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	47 — не используется	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 47	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	48 — система климат-контроля в задней части автомобиля (цепь зажигания)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 48	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	49 — центральный высоко расположенный стоп-сигнал (CHMSL)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 49	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	50 — обогреватель заднего стекла	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 50	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	51 — наружные зеркала заднего вида с электрообогревом	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 51	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	52 — SEO B1 (используется доработчиками автомобиля) (цепь аккумуляторной батареи)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 52	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	53 — прикуриватель; розетка для подключения дополнительного электрооборудования	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 53	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	54 — реле компрессора системы автоматического регулирования положения кузова	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 54	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	55 — система климат-контроля (цепь зажигания)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 55	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	56 — модуль управления двигателем; вспомогательный топливный насос (цепь зажигания)	блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 56	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 449
Предохранитель	65 — электропривод выдвижных подножек	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 65	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Предохранитель	66 — электрообогрев форсунок омывателя ветрового стекла	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 66	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Предохранитель	67 — раздаточная коробка	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 67	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Предохранитель	68 — контакт 1 (питание электрооборудования прицепа)	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 68	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Предохранитель	69 — средний электрический центр 1 шинной архитектуры	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 69	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Предохранитель	70 — вентилятор системы климат-контроля	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 70	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Предохранитель	71 — модуль двери багажного отделения	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 71	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Предохранитель	72 — левый электрический центр 2 шинной архитектуры	блок предохранителей в моторном отсеке, J-образный предохранитель 72	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Предохранитель	10 — реле центрального замка дверей 2 (функция отпирания)	блок предохранителей в панели управления, предохранитель 10	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 451
Предохранитель	11 — реле центрального замка дверей 2 (функция запираения)	блок предохранителей в панели управления, предохранитель 11	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 451
Предохранитель	9 — модуль двери пассажира, отпирание двери водителя	блок предохранителей в панели управления, предохранитель 9	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 451

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	18 — реле центрального замка дверей 1 (функция отпирания)	блок предохранителей в панели управления, предохранитель 18	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 452
Предохранитель	21 — реле центрального замка дверей 1 (функция запираения)	блок предохранителей в панели управления, предохранитель 21	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 452
Предохранитель	LT DR — электрический стеклоподъемник двери водителя	центральный блок предохранителей в панели управления, автомат защиты цепи LT DR	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 452
Предохранитель	CB1 — автомат защиты цепи правого электрического стеклоподъемника	центральный блок предохранителей в панели управления, автомат защиты цепи CB1	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 453
Предохранитель	CB2 — автомат защиты цепей электрической регулировки сиденья пассажира	центральный блок предохранителей в панели управления, автомат защиты цепи CB2	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 453
Предохранитель	CB3 — автомат защиты цепей электрической регулировки сиденья водителя	центральный блок предохранителей в панели управления, автомат защиты цепи CB3	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 453
Предохранитель	CB4 — электропривод заднего стекла	центральный блок предохранителей в панели управления, автомат защиты цепи CB4	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 453
Реле	A/C CMPRSR — компрессор системы кондиционирования воздуха	блок предохранителей в моторном отсеке, реле A/C CMPRSR	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Реле	FAN CNTRL — управление вентилятором системы охлаждения двигателя	блок предохранителей в моторном отсеке, реле FAN CNTRL	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Реле	FAN HI — вентилятор системы охлаждения — высокая скорость вращения	блок предохранителей в моторном отсеке, реле FAN HI	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Реле	FAN LO — вентилятор системы охлаждения — низкая скорость вращения	блок предохранителей в моторном отсеке, реле FAN LO	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Реле	FOG LAMP — передние противотуманные фары	блок предохранителей в моторном отсеке, реле FOG LAMP	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Реле	FUEL PMP — топливный насос	блок предохранителей в моторном отсеке, реле FUEL PMP	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	HDLP LO/HID — фара ближнего света	блок предохранителей в моторном отсеке, реле HDLP LO/HID	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Реле	PRK LAMP — стояночные фонари	блок предохранителей в моторном отсеке, реле PRK LAMP	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Реле	PWR/TRN — силовой агрегат	блок предохранителей в моторном отсеке, реле PWR/TRN	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Реле	REAR DEFOG — обогреватель заднего стекла	блок предохранителей в моторном отсеке, реле REAR DEFOG	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Реле	RUN/CRNK — переключение питания	блок предохранителей в моторном отсеке, реле RUN/CRNK	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Реле	STRTR — стартер	блок предохранителей в моторном отсеке, реле STRTR	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 450
Реле	Насос охлаждающей жидкости	COOL PUMP	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 623
Реле	Управление вентилятором системы охлаждения двигателя	FAN CNTRL	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 623
Реле	Реле вентилятора системы охлаждения - высокая скорость вращения	FAN HI	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 623
Реле	Реле вентилятора системы охлаждения - низкая скорость вращения	FAN LOW	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 623
Реле	Вентилятор системы охлаждения – средняя скорость 1	FAN MID 1	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 623
Реле	Вентилятор системы охлаждения – средняя скорость 2	FAN MID 2	Руководство Cadillac Escalade (2014 (Escalade, Escalade ESV)), стр. 623