Cadillac XT4 (Руководство по эксплуатации Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 04.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/cadillac/xt4/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей находится в моторном отсеке со стороны водителя	—	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 347
Где находится блок	в моторном отсеке со стороны водителя	блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 347
Где находится блок	Блок предохранителей в приборной панели расположен со стороны водителя между рулевым колесом и дверью	—	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 351
Где находится блок	со стороны водителя между рулевым колесом и дверью	блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 351
Предохранитель	Полуактивная система демпфирования	предохранитель 10, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 348
Предохранитель	Преобразователь пост. ток / пост. ток, питание от аккумуляторной батареи 1/2	предохранитель 11, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 348
Предохранитель	Электрообогреватель заднего стекла	предохранитель 12, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 348
Предохранитель	Наружные зеркала заднего вида с электрообогревом	предохранитель 13, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 348
Предохранитель	Система бесключевого доступа / бесключевого запуска двигателя	предохранитель 15, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 348
Предохранитель	Электронный блок управления тормозной системой	предохранитель 3, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 348
Предохранитель	Тормозная система прицепа	предохранитель 5, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 348

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Контрольный модуль двери багажного отделения	предохранитель 6, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 348
Предохранитель	Лампа «Стоп» / указатель поворота прицепа, левый борт	предохранитель 7, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 348
Предохранитель	Блок памяти сидений	предохранитель 8, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 348
Предохранитель	Функция предупреждения о наличии пешеходов	предохранитель 9, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 348
Предохранитель	16 — Передний стеклоочиститель	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 16	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	17 — Электропривод сиденья переднего пассажира	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 17	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	18 — Модуль электропривода двери багажного отделения	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 18	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	19 — Электропривод сиденья водителя	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 19	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	21 — Вентиляционный люк в крыше, привод	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 21	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	22 — Задний стеклоочиститель	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 22	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	23 — Блок управления электрооборудованием прицепа 2	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 23	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	26 — Блок управления коробкой передач, питание от цепи зажигания	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 26	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	27 — Подсветка приборной панели, питание от цепи зажигания	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 27	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	28 — Задний стеклоочиститель	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 28	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	29 — Электрооборудование прицепа, питание от цепи зажигания	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 29	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	30 — Контрольная лампа неисправности, система автоматической остановки / автоматического запуска двигателя; Блок управления электрооборудованием прицепа, питание от цепи зажигания	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 30	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	32 — Блок управления задним приводом 1	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 32	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	33 — Обогрев передних сидений	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 33	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	34 — Система громкой связи / переключатель стеклоподъемника	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 34	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	35 — Подогрев дизельного топлива, система снижения токсичности отработанных газов	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 35	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	36 — Топливный модуль	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 36	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	39 — Массаж	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 39	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	40 — Привод блокировки рулевой колонки	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 40	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	43 — Блок управления подогревом руля	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 43	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	44 — Вентиляция сидений	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 44	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	46 — Блок управления двигателем, питание от цепи зажигания	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 46	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	48 — Блок управления задним приводом 2	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 48	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	49 — Мотор вентилятора системы отопления / вентиляции / кондиционирования воздуха	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 49	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	56 — Электродвигатель стартера	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 56	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	59 — Левая/правая фара дальнего света	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 59	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	60 — Блок управления электрооборудованием прицепа 1	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 60	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	65 — Муфта компрессора кондиционера	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 65	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Передний стеклоочиститель	предохранитель 16, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Электропривод сиденья переднего пассажира	предохранитель 17, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Модуль электропривода двери багажного отделения	предохранитель 18, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Электропривод сиденья водителя	предохранитель 19, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Вентиляционный люк в крыше, привод	предохранитель 21, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Задний стеклоочиститель	предохранитель 22, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Блок управления электрооборудованием прицепа 2	предохранитель 23, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Блок управления коробкой передач, питание от цепи зажигания	предохранитель 26, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Подсветка приборной панели, питание от цепи зажигания	предохранитель 27, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Задний стеклоочиститель	предохранитель 28, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Электрооборудование прицепа, питание от цепи зажигания	предохранитель 29, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Контрольная лампа неисправности, система автоматической остановки / автоматического запуска двигателя; Блок управления электрооборудованием прицепа, питание от цепи зажигания	предохранитель 30, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Блок управления задним приводом 1	предохранитель 32, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Обогрев передних сидений	предохранитель 33, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Система громкой связи / переключатель стеклоподъемника	предохранитель 34, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Подогрев дизельного топлива, система снижения токсичности отработанных газов	предохранитель 35, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Топливный модуль	предохранитель 36, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Массаж	предохранитель 39, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Привод блокировки рулевой колонки	предохранитель 40, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Блок управления подогревом руля	предохранитель 43, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Вентиляция сидений	предохранитель 44, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Блок управления двигателем, питание от цепи зажигания	предохранитель 46, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Блок управления задним приводом 2	предохранитель 48, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Мотор вентилятора системы отопления / вентиляции / кондиционирования воздуха	предохранитель 49, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Электродвигатель стартера	предохранитель 56, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Левая/правая фара дальнего света	предохранитель 59, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Блок управления электрооборудованием прицепа 1	предохранитель 60, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	Муфта компрессора кондиционера	предохранитель 65, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 349
Предохранитель	70 — Лампы габаритов прицепа	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 70	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	72 — Тяговое реле стартера	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 72	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	75 — Блок управления двигателем, главный предохранитель	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 75	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	76 — Силовой агрегат – двигатель выкл.	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 76	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	78 — Звуковой сигнал	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 78	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	79 — Насос омывателя	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 79	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	81 — Блок управления коробкой передач / блок управления двигателем / насос системы охлаждения	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 81	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	82 — Датчик оксида азота	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 82	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	83 — Катушки зажигания	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 83	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	84 — Силовой агрегат – двигатель вкл.	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 84	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	85 — Шунт	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 85	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	87 — Подогреватель дизельного топлива 1	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 87	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Лампы габаритов прицепа	предохранитель 70, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Тяговое реле стартера	предохранитель 72, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Блок управления двигателем, главный предохранитель	предохранитель 75, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Силовой агрегат – двигатель выкл.	предохранитель 76, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Звуковой сигнал	предохранитель 78, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Насос омывателя	предохранитель 79, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Блок управления коробкой передач / блок управления двигателем / насос системы охлаждения	предохранитель 81, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Датчик оксида азота	предохранитель 82, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Катушки зажигания	предохранитель 83, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Силовой агрегат – двигатель вкл.	предохранитель 84, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Шунт	предохранитель 85, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Подогреватель дизельного топлива 1	предохранитель 87, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Аэродинамическая заслонка	предохранитель 88, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Модуль системы избирательной каталитической нейтрализации отработанных газов	предохранитель 89, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Лампа «Стоп» / указатель поворота прицепа, правый борт	предохранитель 92, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Автоматический корректор фар / соленоид продувки адсорбера	предохранитель 93, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Микропроцессорные датчики	предохранитель 95, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	Подогреватель дизельного топлива 2	предохранитель 96, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Предохранитель	F1 — Блок управления электрическими стеклоподъемниками (левая сторона)	Блок предохранителей в приборной панели, предохранитель F1	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 351
Предохранитель	F2 — Блок управления электрическими стеклоподъемниками (правая сторона)	Блок предохранителей в приборной панели, предохранитель F2	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 351
Предохранитель	F4 — Преобразователь пост. ток / пост. ток, питание от аккумуляторной батареи 2/1	Блок предохранителей в приборной панели, предохранитель F4	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 351
Предохранитель	F5 — Розетка питания доп. оборудования (в багажном отделении)	Блок предохранителей в приборной панели, предохранитель F5	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 351
Предохранитель	Блок управления электрическими стеклоподъемниками (левая сторона)	предохранитель F1, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 351

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Блок управления электрическими стеклоподъемниками (правая сторона)	предохранитель F2, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 351
Предохранитель	Преобразователь пост. ток / пост. ток, питание от аккумуляторной батареи 2/1	предохранитель F4, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 351
Предохранитель	Розетка питания доп. оборудования (в багажном отделении)	предохранитель F5, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 351
Предохранитель	Блок управления кузовным оборудованием 2 (система автоматической остановки / автоматического запуска двигателя)	предохранитель F10, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Блок управления коробкой передач (система автоматической остановки / автоматического запуска двигателя)	предохранитель F15, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Аудиоусилитель	предохранитель F16, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Блок управления обработкой видеосигнала	предохранитель F18, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Привод регулировки рулевой колонки	предохранитель F19, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Блок управления кузовным оборудованием 6	предохранитель F20, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Блок управления кузовным оборудованием 4	предохранитель F21, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Блок управления кузовным оборудованием 7	предохранитель F22, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Электроблокировка рулевой колонки	предохранитель F23, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Подушки безопасности	предохранитель F24, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Диагностический разъем	предохранитель F25, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Блок управления кузовным оборудованием 8	предохранитель F29, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Потолочная консоль	предохранитель F30, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Кнопки управления на рулевом колесе	предохранитель F31, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Отопление, вентиляция/кондиционирование воздуха	предохранитель F33, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Центральный модуль-шлюз	предохранитель F34, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Выключатель обогрева	предохранитель F35, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Зарядное устройство	предохранитель F36, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Розетка питания доп. оборудования – передняя	предохранитель F37, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Дисплей	предохранитель F39, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Датчик обнаружения препятствий	предохранитель F40, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Блок управления кузовным оборудованием 1 (система автоматической остановки / автоматического запуска двигателя)	предохранитель F41, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Аудиосистема	предохранитель F42, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Розетка питания доп. оборудования – консоль (автомат защиты цепи)	предохранитель F43, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Розетка питания доп. оборудования – консоль	предохранитель F44, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Обогрев сиденья, питание от аккумуляторной батареи 1	предохранитель F6, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Обогрев сиденья, питание от аккумуляторной батареи 2	предохранитель F7, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Блок управления кузовным оборудованием 3	предохранитель F8, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Предохранитель	Выключатель стояночного тормоза с электроприводом	предохранитель F9, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Реле	71 — Лампы габаритов прицепа	Блок предохранителей в моторном отсеке, реле 71	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	73 — Управление системой кондиционирования	Блок предохранителей в моторном отсеке, реле 73	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	80 — Тяговое реле стартера	Блок предохранителей в моторном отсеке, реле 80	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	90 — Датчики силового агрегата	Блок предохранителей в моторном отсеке, реле 90	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	94 — Подогрев дизельного топлива, система снижения токсичности отработанных газов	Блок предохранителей в моторном отсеке, реле 94	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	98 — Подогреватель дизельного топлива	Блок предохранителей в моторном отсеке, реле 98	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	Электрообогреватель заднего стекла	реле 20, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	Управление передним стеклоочистителем	реле 25, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	Реле питания «Режим зажигания (работа)», «Режим запуска (стартер)»	реле 31, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	Скорость переднего стеклоочистителя	реле 37, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Электродвигатель стартера	реле 64, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	Силовой агрегат	реле 66, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	Лампы габаритов прицепа	реле 71, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	Управление системой кондиционирования	реле 73, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	Тяговое реле стартера	реле 80, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	Датчики силового агрегата	реле 90, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	Подогрев дизельного топлива, система снижения токсичности отработанных газов	реле 94, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	Подогреватель дизельного топлива	реле 98, блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 350
Реле	Система поддержания питания	реле K2, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352
Реле	Система охраны и сигнализации (датчики движения, сирена)	реле K3, блок в приборной панели	Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 352