Cadillac XT6 (Руководство по эксплуатации Cadillac XT6 (2019 (XT6))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 02.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/cadillac/xt6/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке со стороны водителя	—	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 299
Где находится блок	в моторном отсеке	блок в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Где находится блок	в центральной консоли между передними сиденьями	—	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Где находится блок	в багажном отделении со стороны водителя за боковой панелью облицовки багажного отделения	—	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 305
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов	F1, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Очиститель ветрового стекла	F12, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Стартер 2	F13, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Задний стеклоочиститель 1	F15, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Блок управления автоматического корректора фар	F18, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Стартер 1	F2, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Электронный блок управления тормозной системой	F22, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Габаритные огни / лампы прицепа	F23, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Лампа стоп-сигнала прицепа (правая) / указатель поворота	F24, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Привод блокировки рулевой колонки	F25, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Лампа стоп-сигнала прицепа (левая) / указатель поворота	F27, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Преобразователь пост. ток / пост. ток 1	F3, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Насос омывателя	F30, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Фара (левая)	F32, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Звуковой сигнал	F34, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Фара (правая)	F37, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Блок управления коробкой передач 1	F39, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Задний левый электрический модуль / преобразователь пост. ток – пост. ток (питание от цепи зажигания)	F40, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Комбинация приборов	F41, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / центральный модуль-шлюз / режим зажигания (работа), режим запуска (стартер)	F42, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Проекционный дисплей	F43, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Электронный блок управления тормозной системой (электроусилителем тормозов) / режим зажигания (работа), режим запуска (стартер)	F44, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Задний стеклоочиститель 2	F48, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Внутреннее зеркало заднего вида	F49, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Преобразователь пост. ток / пост. ток 2	F5, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Усилитель 1	F6, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Вентилятор отопителя (передний)	F7, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Стартер 3	F8, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 300
Предохранитель	Блок управления топливной системой / режим зажигания (работа), режим запуска (стартер)	F50, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Блок управления подогревом руля	F51, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Переключатель электропривода складывания сидений	F52, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Насос системы охлаждения	F54, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Муфта компрессора кондиционера	F55, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Блок управления двигателем, питание от цепи зажигания	F57, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Блок управления коробкой передач, питание от цепи зажигания	F58, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Блок управления двигателем, питание от АКБ	F59, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Датчик кислорода 1 / аэродинамическая заслонка / датчик массового расхода воздуха	F61, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Блок управления двигателем, нечетные форсунки	F62, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Датчик кислорода 2	F63, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Блок управления двигателем, четные форсунки	F64, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) 1	F65, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) 2	F66, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) 3	F67, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F12 — Очиститель ветрового стекла	моторный отсек, F12; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F13 — Стартер 2	моторный отсек, F13; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F15 — Задний стеклоочиститель 1	моторный отсек, F15; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F18 — Блок управления автоматического корректора фар	моторный отсек, F18; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F1 — Антиблокировочная система тормозов	моторный отсек, F1; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F22 — Электронный блок управления тормозной системой	моторный отсек, F22; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F23 — Габаритные огни / лампы прицепа	моторный отсек, F23; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F24 — Лампа стоп-сигнала прицепа (правая) / указатель поворота	моторный отсек, F24; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F25 — Привод блокировки рулевой колонки	моторный отсек, F25; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F27 — Лампа стоп-сигнала прицепа (левая) / указатель поворота	моторный отсек, F27; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F2 — Стартер 1	моторный отсек, F2; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F30 — Насос омывателя	моторный отсек, F30; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F32 — Фара (левая)	моторный отсек, F32; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F34 — Звуковой сигнал	моторный отсек, F34; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F37 — Фара (правая)	моторный отсек, F37; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F39 — Блок управления коробкой передач 1	моторный отсек, F39; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F3 — Преобразователь пост. ток / пост. ток 1	моторный отсек, F3; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F40 — Задний левый электрический модуль / преобразователь пост. ток – пост. ток (питание от цепи зажигания)	моторный отсек, F40; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F41 — Комбинация приборов	моторный отсек, F41; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F42 — Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / центральный модуль-шлюз / режим зажигания (работа), режим запуска (стартер)	моторный отсек, F42; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F43 — Проекционный дисплей	моторный отсек, F43; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F44 — Электронный блок управления тормозной системой (электроусилителем тормозов) / режим зажигания (работа), режим запуска (стартер)	моторный отсек, F44; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F48 — Задний стеклоочиститель 2	моторный отсек, F48; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F49 — Внутреннее зеркало заднего вида	моторный отсек, F49; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F5 — Преобразователь пост. ток / пост. ток 2	моторный отсек, F5; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F6 — Усилитель 1	моторный отсек, F6; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F7 — Вентилятор отопителя (передний)	моторный отсек, F7; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F8 — Стартер 3	моторный отсек, F8; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Предохранитель	F50 — Блок управления топливной системой / режим зажигания (работа), режим запуска (стартер)	моторный отсек, F50; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F51 — Блок управления подогревом руля	моторный отсек, F51; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F52 — Переключатель электропривода складывания сидений	моторный отсек, F52; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F54 — Насос системы охлаждения	моторный отсек, F54; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F55 — Муфта компрессора кондиционера	моторный отсек, F55; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F57 — Блок управления двигателем, питание от цепи зажигания	моторный отсек, F57; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F58 — Блок управления коробкой передач, питание от цепи зажигания	моторный отсек, F58; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F59 — Блок управления двигателем, питание от АКБ	моторный отсек, F59; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F61 — Датчик кислорода 1 / аэродинамическая заслонка / датчик массового расхода воздуха	моторный отсек, F61; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F62 — Блок управления двигателем, нечетные форсунки	моторный отсек, F62; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F63 — Датчик кислорода 2	моторный отсек, F63; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F64 — Блок управления двигателем, четные форсунки	моторный отсек, F64; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F65 — Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) 1	моторный отсек, F65; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F66 — Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) 2	моторный отсек, F66; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F67 — Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) 3	моторный отсек, F67; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Предохранитель	F10 — Подушка безопасности / ремень безопасности	приборная панель, F10; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F12 — Усилитель 2	приборная панель, F12; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F13 — Блок управления кузовным оборудованием 7	приборная панель, F13; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F14 — Левое переднее сиденье с обогревом	приборная панель, F14; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F15 — Блок переключателей приборной панели	приборная панель, F15; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F16 — Вентиляционный люк в крыше	приборная панель, F16; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F17 — Блок управления кузовным оборудованием 1	приборная панель, F17; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F1 — Блок управления кузовным оборудованием 6	приборная панель, F1; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F20 — Развлекательная система задней части салона	приборная панель, F20; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F21 — Блок управления кузовным оборудованием 4	приборная панель, F21; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F23 — Блок управления кузовным оборудованием 2	приборная панель, F23; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F26 — Интерфейсный блок управления	приборная панель, F26; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F28 — Дисплей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	приборная панель, F28; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F29 — Аудиосистема	приборная панель, F29; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F2 — Диагностический разъем / центральный модуль-шлюз	приборная панель, F2; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F31 — Электроусилитель тормозов	приборная панель, F31; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F33 — Электропривод сиденья водителя	приборная панель, F33; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F35 — АКБ IEC1, питание	приборная панель, F35; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F36 — Электроусилитель рулевого управления	приборная панель, F36; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F3 — Электроблокировка рулевой колонки	приборная панель, F3; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F5 — Блок логики	приборная панель, F5; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F6 — Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	приборная панель, F6; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F7 — Блок управления кузовным оборудованием 3	приборная панель, F7; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F9 — Правое переднее сиденье с обогревом	приборная панель, F9; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 304
Предохранитель	F38 — Блок управления кузовным оборудованием 8	приборная панель, F38; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 305
Предохранитель	-	Блок предохранителей в багажном отделении, F1	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Электропривод складывания сидений 1	Блок предохранителей в багажном отделении, F10	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Фонари заднего хода (прицеп)	Блок предохранителей в багажном отделении, F11	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Блок управления электрооборудованием прицепа	Блок предохранителей в багажном отделении, F18	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Сиденья с функцией вентиляции	Блок предохранителей в багажном отделении, F19	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Питание 12 вольт (прицеп 1)	Блок предохранителей в багажном отделении, F2	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Электрический разъем прицепа	Блок предохранителей в багажном отделении, F21	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Выключатель стеклоподъемника двери пассажира	Блок предохранителей в багажном отделении, F24	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Тормозная система прицепа	Блок предохранителей в багажном отделении, F26	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Система бесключевого доступа / бесключевого запуска двигателя	Блок предохранителей в багажном отделении, F28	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Электродвигатель натяжителя ремня безопасности водителя	Блок предохранителей в багажном отделении, F3	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Клапан продувки адсорбера	Блок предохранителей в багажном отделении, F30	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Наружные зеркала с функцией обогрева	Блок предохранителей в багажном отделении, F32	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Модуль двери багажного отделения	Блок предохранителей в багажном отделении, F34	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Блок управления топливной системой	Блок предохранителей в багажном отделении, F35	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Блок управления стеклоподъемниками	Блок предохранителей в багажном отделении, F38	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Вентилятор отопителя (задний)	Блок предохранителей в багажном отделении, F4	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Блок памяти сидений	Блок предохранителей в багажном отделении, F40	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Автоматическое управление подушкой безопасности, датчик присутствия	Блок предохранителей в багажном отделении, F41	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Питание 12 вольт (прицеп 2)	Блок предохранителей в багажном отделении, F42	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Сиденья третьего ряда	Блок предохранителей в багажном отделении, F44	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Электродвигатель привода двери багажного отделения	Блок предохранителей в багажном отделении, F45	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Обогрев задних сидений	Блок предохранителей в багажном отделении, F46	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Датчик разбитого стекла	Блок предохранителей в багажном отделении, F48	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Управление задним приводом	Блок предохранителей в багажном отделении, F5	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Блок управления активной системой демпфирования	Блок предохранителей в багажном отделении, F52	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Электродвигатель натяжителя ремня безопасности пассажира	Блок предохранителей в багажном отделении, F6	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Блок управления стеклоподъемниками (правая сторона)	Блок предохранителей в багажном отделении, F7	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Электрообогреватель заднего стекла	Блок предохранителей в багажном отделении, F8	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Блок управления стеклоподъемниками (левая сторона)	Блок предохранителей в багажном отделении, F9	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	F10 — Электропривод складывания сидений 1	багажное отделение, F10; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	F11 — Фонари заднего хода (прицеп)	багажное отделение, F11; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	F19 — Сиденья с функцией вентиляции	багажное отделение, F19; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	F21 — Электрический разъем прицепа	багажное отделение, F21; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	F2 — Питание 12 вольт (прицеп 1)	багажное отделение, F2; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	F35 — Блок управления топливной системой	багажное отделение, F35; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F38 — Блок управления стеклоподъемниками	багажное отделение, F38; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	F42 — Питание 12 вольт (прицеп 2)	багажное отделение, F42; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	F45 — Электродвигатель привода двери багажного отделения	багажное отделение, F45; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	F46 — Обогрев задних сидений	багажное отделение, F46; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	F48 — Датчик разбитого стекла	багажное отделение, F48; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	F4 — Вентилятор отопителя (задний)	багажное отделение, F4; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	F8 — Электрообогреватель заднего стекла	багажное отделение, F8; номинал не указан	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 306
Предохранитель	Задняя розетка питания доп. оборудования	Блок предохранителей в багажном отделении, CB3	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 307
Предохранитель	Расчет расстояния до внешнего объекта / система контроля слепых зон	Блок предохранителей в багажном отделении, F54	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 307
Предохранитель	Противоугонная система	Блок предохранителей в багажном отделении, F55	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 307
Предохранитель	Универсальная система дистанционного управления / датчик дождя	Блок предохранителей в багажном отделении, F56	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 307
Предохранитель	Электропривод складывания сидений 2	Блок предохранителей в багажном отделении, F57	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 307
Реле	Стартер 1	K1, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Реле	Стартер 2	K10, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Реле	Реле питания «Режим зажигания (работа)», «Режим запуска (стартер)»	K2, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Стартер 3	K3, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Реле	Система кондиционирования	K5, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Реле	Насос системы охлаждения	K6, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Реле	Блок управления двигателем	K7, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Реле	Электропривод складывания сидений	K8, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 301
Реле	K1 — Стартер 1	моторный отсек, K1	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Реле	K10 — Стартер 2	моторный отсек, K10	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Реле	K2 — Реле питания «Режим зажигания (работа)», «Режим запуска (стартер)»	моторный отсек, K2	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Реле	K3 — Стартер 3	моторный отсек, K3	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Реле	K5 — Система кондиционирования	моторный отсек, K5	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Реле	K6 — Насос системы охлаждения	моторный отсек, K6	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Реле	K7 — Блок управления двигателем	моторный отсек, K7	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302
Реле	K8 — Электропривод складывания сидений	моторный отсек, K8	Руководство Cadillac XT6 (2019 (XT6)), стр. 302