



Chevrolet Blazer (Руководство по эксплуатации Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chevrolet/blazer/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке, с левой (водительской) стороны автомобиля	—	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 269
Где находится блок	Моторный отсек, с левой стороны автомобиля (блок предохранителей под капотом)	моторный отсек	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 269
Где находится блок	внутри центральной консоли со стороны пассажира	блок предохранителей на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Где находится блок	за декоративной крышкой с левой (водительской) стороны заднего отсека для хранения	блок предохранителей в заднем отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Где находится блок	За декоративной крышкой с левой стороны заднего багажного отделения	задний отсек	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 276
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов, насос (Antilock Brake System Pump)	F1, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 270
Предохранитель	Передний стеклоочиститель (Front Wiper)	F12, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 270
Предохранитель	Задний стеклоочиститель (Rear Wiper)	F15, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 270
Предохранитель	Стартер 1 (Starter 1)	F2, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 270
Предохранитель	Электронный блок управления тормозами (Electronic Brake Control Module)	F22, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 271
Предохранитель	Насос омывателя (Washer Pump)	F30, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 271

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Звуковой сигнал (Horn)	F34, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 271
Предохранитель	Насос антиблокировочной тормозной системы	Предохранитель F1, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 271
Предохранитель	Передний стеклоочиститель	Предохранитель F12, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 271
Предохранитель	Стартер 2	Предохранитель F13, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 271
Предохранитель	Задний стеклоочиститель	Предохранитель F15, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 271
Предохранитель	Стартер 1	Предохранитель F2, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 271
Предохранитель	DC-DC преобразователь 1	Предохранитель F3, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 271
Предохранитель	DC-DC преобразователь 2	Предохранитель F5, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 271
Предохранитель	Передний вентилятор отопителя	Предохранитель F7, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 271
Предохранитель	Стартер 3	Предохранитель F8, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 271
Предохранитель	Дневные ходовые огни, левая сторона	Предохранитель F17, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Электронный блок управления тормозами	Предохранитель F22, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Габаритные огни/фонари прицепа	Предохранитель F23, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Правый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа	Предохранитель F24, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Дневные ходовые огни, правая сторона	Предохранитель F26, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Левый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа	Предохранитель F27, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Насос омывателя	Предохранитель F30, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Звуковой сигнал	Предохранитель F34, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Блок управления трансмиссией	Предохранитель F39, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Левый задний электрический центр шины/DC-DC зажигание	Предохранитель F40, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Комбинация приборов	Предохранитель F41, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Отопление, вентиляция и кондиционирование/центральный шлюзовой модуль, Run/Crank	Предохранитель F42, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Дисплей предупреждения отражённого света	Предохранитель F43, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Электронный блок управления тормозами/электрический усилитель тормозов, Run/Crank	Предохранитель F44, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Внутреннее зеркало заднего вида	Предохранитель F49, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Модуль зоны топливного бака, Run/Crank	Предохранитель F50, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Обогрев рулевого колеса	Предохранитель F51, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Муфта кондиционера	Предохранитель F52, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Предохранитель	Насос охлаждающей жидкости	Предохранитель F53, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Блок управления двигателем/зажигание	Предохранитель F57, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Предохранитель	Блок управления трансмиссией/зажигание	Предохранитель F58, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Предохранитель	Блок управления двигателем, питание от АКБ	Предохранитель F59, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Предохранитель	Датчик O2 1/активная воздушная заслонка/датчик массового расхода воздуха	Предохранитель F61, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Предохранитель	Блок управления двигателем — катушки зажигания (нечётные)	Предохранитель F62, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Предохранитель	Датчик O2 2/прочие силовые цепи	Предохранитель F63, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Предохранитель	Блок управления двигателем — катушки зажигания (чётные)	Предохранитель F64, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Предохранитель	Блок управления двигателем, силовая цепь 1	Предохранитель F65, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Предохранитель	Блок управления двигателем, силовая цепь 2	Предохранитель F66, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Предохранитель	Блок управления двигателем, силовая цепь 3	Предохранитель F67, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Предохранитель	Кузовной блок управления 6	Предохранитель F1, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 274
Предохранитель	Диагностическая линия/центральный шлюзовой модуль	Предохранитель F2, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 274
Предохранитель	Резерв/электрическая блокировка рулевой колонки	Предохранитель F3, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 274
Предохранитель	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Предохранитель F6, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 274
Предохранитель	Кузовной блок управления 3	Предохранитель F7, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 274

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Подушки безопасности/ремни безопасности	Предохранитель F10, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Усилитель/модуль подавления шума	Предохранитель F12, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Кузовной блок управления 7	Предохранитель F13, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Обогрев левого переднего сиденья	Предохранитель F14, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Люк	Предохранитель F16, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Комбинация приборов	Предохранитель F18, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Кузовной блок управления 1	Предохранитель F19, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Развлекательная система для задних пассажиров	Предохранитель F20, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Кузовной блок управления 4	Предохранитель F21, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Данные USB инфотейнмента/разъём AUX	Предохранитель F22, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Кузовной блок управления 2	Предохранитель F23, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Зарядное устройство USB/беспроводная зарядка	Предохранитель F24, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Парктроник (помощь при парковке)	Предохранитель F25, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Модуль интеграции связи	Предохранитель F26, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Отопление, вентиляция и кондиционирование/дисплей информационно-коммуникационной системы	Предохранитель F28, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Радио	Предохранитель F29, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Органы управления регулировкой рулевого колеса	Предохранитель F30, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Электрический блок управления тормозами/электрический усилитель тормозов	Предохранитель F31, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Инвертор DC-AC	Предохранитель F32, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Электропривод сиденья водителя	Предохранитель F33, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Электропривод сиденья переднего пассажира	Предохранитель F34, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Питание IEC 1 от АКБ	Предохранитель F35, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Электроусилитель рулевого управления	Предохранитель F36, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Развлекательная система задних сидений/зарядка USB/модуль беспроводной зарядки/розетка вспомогательного питания/прикуриватель	Предохранитель F37, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Кузовной блок управления 8	Предохранитель F38, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Розетка вспомогательного питания (автоматический предохранитель)/прикуриватель (мини-предохранитель)	Предохранитель F42 (автоматический предохранитель/мини-предохранитель), блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Обогрев правого переднего сиденья	Предохранитель F9, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 275
Предохранитель	Движение прицепа задним ходом	Предохранитель F11, задний блок предохранителей	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 277

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	АКБ прицепа	Предохранитель F2, задний блок предохранителей	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 277
Предохранитель	Резерв/задний вентилятор отопителя	Предохранитель F4, задний блок предохранителей	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 277
Предохранитель	Управление задним приводом 1	Предохранитель F5, задний блок предохранителей	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 277
Предохранитель	Правый стеклоподъёмник	Предохранитель F7, задний блок предохранителей	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 277
Предохранитель	Обогрев заднего стекла	Предохранитель F8, задний блок предохранителей	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 277
Предохранитель	Левый стеклоподъёмник	Предохранитель F9, задний блок предохранителей	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 277
Предохранитель	Дверца перчаточного ящика/стоп-сигнал прицепа	Предохранитель F20, задний блок предохранителей	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 278
Предохранитель	Тормозная система прицепа	Предохранитель F26, задний блок предохранителей	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 278
Реле	Стартер 1 (Starter 1)	K1, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Реле	Электронный блок управления двигателем (Engine Control Module)	K7, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Реле	Кондиционер (Air Conditioning)	K8, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 272
Реле	Стартер 1	Реле K1, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Реле	Стартер 2	Реле K10, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Реле	Стартер 3	Реле K3, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273
Реле	Блок управления двигателем	Реле K7, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Кондиционер	Реле К8, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Blazer (2026 (Chevrolet Blazer 2026)), стр. 273