



Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 07.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chevrolet/lacetti/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	на левой стороне панели управления	внутренний блок	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 237
Где находится блок	рядом с двигателем	вспомогательный блок, моторный отсек (только дизель)	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 237
Где находится блок	за резервуаром охлаждающей жидкости	моторный отсек	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 237
Предохранитель	АУДИОСИСТЕМА/ЧАСЫ	F1, внутренний блок	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 238
Предохранитель	СИГНАЛ ПОВОРОТА	F10, внутренний блок	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 238
Предохранитель	ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ	F12, внутренний блок	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 238
Предохранитель	АУДИОСИСТЕМА	F14, внутренний блок	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 238
Предохранитель	СВЕТОВАЯ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	F17, внутренний блок	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 238
Предохранитель	ПРИКУРИВАТЕЛЬ	F3, внутренний блок	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 238
Предохранитель	СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ	F5, внутренний блок	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 238
Предохранитель	АБС*	F6, внутренний блок	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 238
Предохранитель	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (AIR BAG)	F8, внутренний блок	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 238
Предохранитель	ЕСМ	F9, внутренний блок	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 238