



Chevrolet TrailBlazer (Руководство по эксплуатации Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export)))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chevrolet/trailblazer/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	15 000 км	—	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 251
[] Межсервисный интервал, мес	ежегодно мес	—	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 253
[] Операция ТО	Каждые 150 000 км	ремень привода навесных агрегатов: замена	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 252
[] Операция ТО	Каждые 120 000 км	Передний и задний мост: замена масла	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 255
[] Операция ТО	через каждые 60 000 км или раз в 2 года	Раздаточная коробка (4x4): замена масла	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 255
[] Замена масла, интервал	15 000 км	бензиновый двигатель V6, 3.6 л	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 249
[] Замена масла, интервал	7 500 км	бензиновый двигатель V6, 3.6 л, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 249

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Замена масла, интервал	15 000 км	—	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 253
[] Замена масла, мес	12 мес	бензиновый двигатель V6, 3.6 л	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 249
[] Замена масла, мес	6 мес	бензиновый двигатель V6, 3.6 л, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 249
[] Ремень ГРМ, замена	150 000 км	—	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 252
[] Фильтры, замена	через каждые 24 месяца или 30 000 км	топливный фильтр (вне бака) дизельного двигателя	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 252
[] Тормозная жидкость, замена	каждые 2 года	—	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 250
[] Антифриз, замена	Каждые 150 000 км или 5 лет	—	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 251
[] Масло КПП, замена	150 000 км	автоматическая коробка передач	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 249
[] Масло КПП, замена	80 000 км	раздаточная коробка (4x4), частое использование полного привода	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 249
[] Масло КПП, замена	Замена через каждые 150 000 км, при тяжелых условиях — через каждые 75 000 км	АКПП	Руководство Chevrolet TrailBlazer (2012-2016 (Chevrolet TrailBlazer (GMI 700 SUV Thailand export))), стр. 255