



Chevrolet Trax (Руководство по эксплуатации Chevrolet Trax (2026 (Trax))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chevrolet/trax/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 249
Где находится блок	На нижней стороне панели приборов со стороны водителя; для доступа вынуть вещевого отсека, потянув его на себя	Блок предохранителей в панели приборов	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F01 — L/GATE RELEASE — отпирание двери задка	Моторный отсек, микропредохранитель F01	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F02 — A/C CLUTCH — муфта кондиционера	Моторный отсек, микропредохранитель F02	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F06 — HTD OSRVM — обогрев наружных зеркал	Моторный отсек, микропредохранитель F06	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F08 — HORN — звуковой сигнал	Моторный отсек, микропредохранитель F08	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F11 — ECM PT 1 — питание блока управления двигателем 1	Моторный отсек, микропредохранитель F11	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F12 — IGNITION COIL — катушки зажигания	Моторный отсек, микропредохранитель F12	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F13 — ENG COMPONENT 2 — компонент двигателя 2	Моторный отсек, микропредохранитель F13	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F14 — ENG COMPONENT 1 — компонент двигателя 1	Моторный отсек, микропредохранитель F14	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F15 — ECM PT 2 — питание блока управления двигателем 2	Моторный отсек, микропредохранитель F15	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F18 — RVC	Моторный отсек, микропредохранитель F18	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F19 — ECM BATT — питание (батарея) блока управления двигателем	Моторный отсек, микропредохранитель F19	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F20 — AUX WATER PUMP — дополнительный водяной насос	Моторный отсек, микропредохранитель F20	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F21 — PEPS	Моторный отсек, микропредохранитель F21	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F24 — HTD/SEAT 1 — обогрев сиденья 1	Моторный отсек, микропредохранитель F24	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F25 — HTD/SEAT 2 — обогрев сиденья 2	Моторный отсек, микропредохранитель F25	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F28 — CAC SHUTTER — заслонка охладителя наддувочного воздуха	Моторный отсек, микропредохранитель F28	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F31 — FTZM — модуль зоны топливного бака	Моторный отсек, микропредохранитель F31	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F32 — TCM BATT — батарея блока управления трансмиссией	Моторный отсек, микропредохранитель F32	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F34 — ESCL RUN/CRANK — электрический замок рулевой колонки, режим Run/Crank	Моторный отсек, микропредохранитель F34	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F37 — ECM TCM RUN/CRANK — блоки управления двигателем и трансмиссией, режим Run/Crank	Моторный отсек, микропредохранитель F37	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F41 — HDLP LEVELING — корректор фар	Моторный отсек, микропредохранитель F41	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F42 — CLUSTER — комбинация приборов	Моторный отсек, микропредохранитель F42	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F44 — WASH PUMP — насос омывателя	Моторный отсек, микропредохранитель F44	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F47 — CNSTR VENT SOL — электромагнитный клапан продувки адсорбера	Моторный отсек, микропредохранитель F47	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F49 — REAR WIPER PARK — парковка заднего стеклоочистителя	Моторный отсек, микропредохранитель F49	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 250
Предохранитель	F53 — VENT SEAT — вентилируемые сиденья	Моторный отсек, микропредохранитель F53	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F56 — ISRVN/RLAD — внутрисалонное зеркало / светодиодный индикатор оповещения	Моторный отсек, микропредохранитель F56	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F58 — REAR WIPER — задний стеклоочиститель	Моторный отсек, микропредохранитель F58	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F62 — LUMBAR — поясничная поддержка	Моторный отсек, микропредохранитель F62	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F03 — STARTER SOL — вытягивающее реле стартера	Моторный отсек, предохранитель M-case F03	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F05 — RR DEFOG — обогрев заднего стекла	Моторный отсек, предохранитель M-case F05	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F07 — COOLING FAN MID — вентилятор охлаждения, средняя скорость	Моторный отсек, предохранитель M-case F07	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F22 — FRONT WIPER — передний стеклоочиститель	Моторный отсек, предохранитель M-case F22	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F26 — COOLING FAN LOW — вентилятор охлаждения, низкая скорость	Моторный отсек, предохранитель M-case F26	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F38 — EBCM 2 — блок управления тормозной системой 2	Моторный отсек, предохранитель M-case F38	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F39 — COOLING FAN HIGH — вентилятор охлаждения, высокая скорость	Моторный отсек, предохранитель M-case F39	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F60 — POWER WINDOW LT — стеклоподъемник левый	Моторный отсек, предохранитель M-case F60	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Предохранитель	F61 — POWER WINDOW RT — стеклоподъемник правый	Моторный отсек, предохранитель M-case F61	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F03 — блок управления кузовом 3	Панель приборов, предохранитель F03	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 252
Предохранитель	F04 — блок управления кузовом 7	Панель приборов, предохранитель F04	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 252
Предохранитель	F05 — блок управления кузовом 6	Панель приборов, предохранитель F05	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 252
Предохранитель	F06 — модуль климат-контроля 1	Панель приборов, предохранитель F06	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 252
Предохранитель	F09 — виртуальная приборная панель / дисплей панели приборов / дисплей климат-контроля	Панель приборов, предохранитель F09	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 252
Предохранитель	F10 — радио / модуль виртуальной приборной панели	Панель приборов, предохранитель F10	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 252
Предохранитель	F11 — ONSTAR для рынков кроме Северной Америки	Панель приборов, предохранитель F11	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 252
Предохранитель	F13 — HVAC Module IGN — модуль климат-контроля (зажигание)	Панель приборов, предохранитель F13	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 252
Предохранитель	F14 — модуль беспроводной зарядки / дистанционный индикатор положения селектора PRNDL	Панель приборов, предохранитель F14	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 252
Предохранитель	F16 — BCM 1 — блок управления кузовом 1	Панель приборов, предохранитель F16	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 252
Предохранитель	F17 — подсветка кнопок на рулевом колесе	Панель приборов, предохранитель F17	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 252
Предохранитель	F21 — BCM 5 — блок управления кузовом 5	Панель приборов, предохранитель F21	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 252
Предохранитель	CB1 — вспомогательная розетка постоянного тока	Панель приборов, автоматический предохранитель CB1	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253
Предохранитель	F23 — SDM — модуль диагностики датчиков (подушки безопасности)	Панель приборов, предохранитель F23	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F24 — дискретный выключатель зажигания	Панель приборов, предохранитель F24 (дискретный)	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253
Предохранитель	F25 — РТМ 1 — модуль электропривода двери задка 1	Панель приборов, предохранитель F25	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253
Предохранитель	F28 — BCM 8 — блок управления кузовом 8	Панель приборов, предохранитель F28	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253
Предохранитель	F29 — DC to DC Converter 2 — преобразователь постоянного тока 2	Панель приборов, предохранитель F29	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253
Предохранитель	F30 — РТМ 2 — модуль электропривода двери задка 2 (мотор)	Панель приборов, предохранитель F30	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253
Предохранитель	F33 — BCM 4 — блок управления кузовом 4	Панель приборов, предохранитель F33	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253
Предохранитель	F38 — DC to DC Converter 1 — преобразователь постоянного тока 1	Панель приборов, предохранитель F38	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253
Предохранитель	F40 — модуль управления вентилятором отопителя	Панель приборов, предохранитель F40	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253
Реле	K01 — реле втягивающего реле стартера	Моторный отсек, микрореле K01	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Реле	K03 — реле силовой цепи (powertrain)	Моторный отсек, микрореле K03	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Реле	K04 — реле вентилятора охлаждения (высокая скорость)	Моторный отсек, мини-реле K04	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Реле	STARTER SOL RELAY	реле K01, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Реле	POWERTRAIN RELAY	реле K03, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Реле	COOLING FAN HIGH RELAY	реле K04, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 251
Реле	K02 — реле RUN	Панель приборов, реле K02	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	ACC/RAP Relay	реле K01, блок предохранителей в панели приборов	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253
Реле	RUN Relay	реле K02, блок предохранителей в панели приборов	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253
Реле	Logistics Relay	реле K03, блок предохранителей в панели приборов	Руководство Chevrolet Trax (2026 (Trax)), стр. 253