



Chrysler Pacifica (Руководство по эксплуатации Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chrysler/pacifica/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Power Distribution Center panel	Блок Power Distribution Center	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 102
Где находится блок	В моторном отсеке рядом с АКБ	—	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 277
Где находится блок	Центр распределения питания (PDC) расположен в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей; содержит картриджные предохранители, мини-предохранители, микро-предохранители, автоматические выключатели и реле; маркировка компонентов на внутренней стороне крышки	монтажный блок под капотом (Power Distribution Center)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 277
Предохранитель	F01 — болтовой — Hybrid: только перемычка (JUMP POST ONLY)	F01, монтажный блок (болтовой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 278
Предохранитель	F02 — болтовой — Hybrid: электроусилитель руля	F02, монтажный блок (болтовой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 278
Предохранитель	F05 — болтовой — Hybrid: вентилятор радиатора	F05, монтажный блок (болтовой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 278
Предохранитель	F06 — болтовой — Base: вход от АКБ; Hybrid: модуль IDCM	F06, монтажный блок (болтовой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 278

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A – HID HEADLAMP - RT	F12, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 278
Предохранитель	F12 – 15 A (синий) – Base: ксеноновая (HID) фара правая; Hybrid: насос низкотемпературного контура (100 Вт) / разрешение	F12, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 278
Предохранитель	30 A – STOP / START	F13, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	F13 – 30 A (розовый) – стоп/старт	F13, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	5 A – ELECTRONIC AC COMPRESSOR (IOD) / BATTERY CHARGE INDICATOR	F16, блок PDC, Hybrid	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	F16 – 5 A – Hybrid: электронный AC-компрессор (IOD) / индикатор заряда АКБ	F16, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	10 A – ECM / PIM; запасная клемма (предохранитель установлен)	F17A/F17B, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	F17A – 10 A (красный) – ECM / PIM; F17B – запасная клемма (предохранитель установлен)	F17A/F17B, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	20 A – TT PARK LAMPS	F18, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	F18 – 20 A (синий) – Base: габаритные огни TT	F18, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	5 A – IBS	F20, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F20 – 5 A – IBS	F20, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	5 A – ELECTRONIC BOOST CONTROL MODULE (EBCM)	F21, блок PDC, Hybrid	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	F21 – 5 A – Hybrid: модуль электронного управления наддувом (EBCM)	F21, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	20 A – ECM	F22, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	F22 – 20 A (синий) – ECM	F22, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 279
Предохранитель	10 A – FRT & RR HVAC CONTROL MOD / OCM / ESCL; ESC / EPS	F23A/F23B, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	F23A – 10 A (красный) – модуль управления HVAC передний и задний / OCM / ESCL; F23B – ESC (электронная система курсовой устойчивости) / EPS	F23A/F23B, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	5 A – INTEGRATED DUAL CHARGE MODULE (IDCM)	F24, блок PDC, Hybrid	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	F24 – 5 A – Hybrid: модуль IDCM	F24, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	10 A – DRIVE TRAIN CONTROL MODULE (DTCM) / POWER TRANSFER UNIT (PTU)	F25, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	F25 – 10 A (красный) – Base: модуль управления трансмиссией (DTCM) / раздаточный узел (PTU); Hybrid: не установлено	F25, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A – POWER LIFTGATE MODULE	F27, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	F27 – 30 A (розовый) – модуль привода двери задка	F27, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	25 A – RR SLIDING DOOR MODULE - RT	F28, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	F28 – 25 A (прозрачный) – модуль правой сдвижной двери	F28, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	25 A – RR DOOR NODE - LT	F29, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	F29 – 25 A (прозрачный) – задний дверной узел левый	F29, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	30 A – DRIVE TRAIN CONTROL MODULE (DTCM)	F30, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	F30 – 30 A (розовый) – Base: модуль управления трансмиссией (DTCM)	F30, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	40 A – CBC FEED (EXTERIOR LIGHTING #1)	F31, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	F31 – 40 A (зелёный) – CBC (питание наружного освещения №1)	F31, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	25 A – RR SLIDING DOOR MODULE - LT	F32, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280
Предохранитель	F32 – 25 A (прозрачный) – модуль левой сдвижной двери	F32, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 280

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A – TT - 7-WAY CONNECTOR RECEPTICLE	F33, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	F33 – 30 A (розовый) – Base: разъём прицепа 7-контактный	F33, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	30 A – BRAKE VACUUM PUMP	F34, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	F34 – 30 A (розовый) – Base: вакуумный насос тормозной системы; Hybrid: не установлено	F34, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	25 A – SUNROOF CONTROL MODULE	F35, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	F35 – 25 A (прозрачный) – модуль управления люком	F35, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	40 A – CBC FEED (EXTERIOR LIGHTING #2)	F36, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	F36 – 40 A (зелёный) – CBC (питание наружного освещения №2)	F36, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	30 A – CBC FEED (INTERIOR LIGHTS)	F37, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	F37 – 30 A (розовый) – CBC (питание внутрисалонного освещения)	F37, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	30 A – DRIVER DOOR MODULE (DDM)	F38, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	F38 – 30 A (розовый) – модуль двери водителя (DDM)	F38, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 A – RR DOOR NODE - RT	F39, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	F39 – 25 A (прозрачный) – задний дверной узел правый	F39, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	10 A – ICS / FRT&RR HVAC / SCCM / EPB / SWS	F40, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	F40 – 10 A (красный) – ICS / HVAC передний и задний / SCCM / EPB / SWS	F40, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	10 A – DIAGNOSTIC PORT	F41, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	F41 – 10 A (красный) – диагностический разъём	F41, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	10 A – ECM (ESS ONLY)	F42, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	F42 – 10 A (красный) – Base: ECM (только ESS)	F42, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 281
Предохранитель	F43 – 20 A (жёлтый) / 15 A (синий) – Base: правые стоп-сигналы/указатели поворота прицепа; Hybrid: насос высокотемпературного контура (50 Вт) / разрешение электрического подогревателя ОЖ	F43, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	10 A – HALF / PTS / DASM	F44, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F44 – 10 A (красный) – HALF / PTS / DASM	F44, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	15 A – CLUSTER / SGW	F45, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	F45 – 15 A (синий) – комбинация приборов / SGW	F45, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	20 A – POWER INVERTER MODULE (PIM) - MAIN	F46, блок PDC, Hybrid	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	F46 – 20 A (жёлтый) – Hybrid: силовой инверторный модуль (PIM) – основной	F46, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	20 A – FUEL PUMP MOTOR	F47, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	F47 – 20 A (жёлтый) – электродвигатель топливного насоса	F47, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	20 A – UCONNECT / DCSD / TELEMATICS	F49, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	F49 – 20 A (жёлтый) – Uconnect / DCSD / телематика	F49, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	20 A – RR CARGO APO (12V)	F50, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	F50 – 20 A (жёлтый) – задняя розетка APO (12 В)	F50, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	25 A – AMPLIFIER / ANC	F51, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F51 — 25 A (прозрачный) — усилитель аудиосистемы / ANC	F51, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	20 A — RR WIPER FUSE	F52, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	F52 — 20 A (жёлтый) — задний стеклоочиститель	F52, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 282
Предохранитель	20 A — TRAILER TOW LT STOP/TURN LAMPS	F53, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	F53 — 20 A (жёлтый) — Base: левые стоп-сигналы/указатели поворота прицепа; Hybrid: инверторный модуль (PIM) — резервный	F53, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	10 A — ORC (AIRBAGS)	F54, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	F54 — 10 A (красный) — ORC (подушки безопасности)	F54, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	15 A — RF HUB / KIN / (ESL - BUX ONLY)	F55, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	F55 — 15 A (синий) — RF-концентратор / KIN / (ESL — только BUX)	F55, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	60 A — VACUUM CLEANER	F57, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	F57 — 60 A (жёлтый) / 40 A (зелёный) — Base: вакуумный пылесос; Hybrid: вентилятор отопителя передний	F57, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 A – FRT HVAC BLOWER MOTOR	F59, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	F59 – 40 A (зелёный) – Base: вентилятор отопителя передний; Hybrid: не установлено	F59, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	30 A – PASS DOOR MODULE (PDM)	F60, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	F60 – 30 A (розовый) – модуль двери пассажира (PDM)	F60, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	25 A – 2ND ROW FOLDING SEAT LT	F61, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	F61 – 25 A (прозрачный) / 20 A (синий) – Base: складное сиденье 2-го ряда левое; Hybrid: PIM – электродвигатель стояночной собаки	F61, монтажный блок (картриджный/ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 283
Предохранитель	20 A – FRONT HEATED SEATS	F63, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	F63 – 20 A (жёлтый) – обогрев передних сидений	F63, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	20 A – RR HEATED SEATS	F64, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	F64 – 20 A (жёлтый) – обогрев задних сидений	F64, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	10 A – ORC (AIRBAGS)	F65, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F65 — 10 A (красный) — ORC (подушки безопасности)	F65, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	15 A / 10 A — PWR LUMBAR SW DR + PASS	F66, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	F66 — 15 A (синий) / 10 A (красный) — переключатель поясничного упора водителя и пассажира	F66, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	20 A — HORN	F67, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	F67 — 20 A (жёлтый) — звуковой сигнал	F67, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	10 A — USB+AUX (UCI) PORT(IP) / VIDEO USB PORT / OVERHEAD DVD PLAYER (AFTERMARKET)	F68, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	F68 — 10 A (красный) — порт USB+AUX (UCI) (панель) / видео-USB / DVD-плеер в потолочной консоли (послепродажный)	F68, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	10 A — HRLS / ACTIVE GRILL SHUTTER / PWR MIRROR(PCO ONLY)	F69, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	F69 — 10 A (красный) — HRLS / активные жалюзи решётки / электрозеркало (только PCO)	F69, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	25 A — IGNITION COIL / FUEL INJECTOR / IGNITION COIL CAPACITORS	F70, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	F70 — 25 A (прозрачный) — катушки зажигания / форсунки / конденсаторы катушек зажигания	F70, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A – CIGAR LIGHTER	F71, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	F71 – 20 A (жёлтый) – прикуриватель	F71, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 284
Предохранитель	15 A – HID HEADLAMP - LT	F72, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	F72 – 15 A (синий) / 10 A (красный) – Base: ксеноновая (HID) фара левая; Hybrid: насос низкотемпературного контура пассивный (50 Вт) / разрешение	F72, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	15 A – FRT VENTILATED SEATS / CSWM / HTD STEERING WHEEL	F73, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	F73 – 15 A (синий) – вентилируемые передние сиденья / CSWM / обогрев рулевого колеса	F73, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	25 A – RR HVAC BLOWER MOTOR	F75, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	F75 – 25 A (прозрачный) – вентилятор отопителя задний	F75, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	15 A / 10 A – MEDIA HUB 1,2	F76, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	15 A – DVD	F77, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	F77 – 15 A (синий) – DVD	F77, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A – POWER TRANSFER UNIT (PTU)	F78, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	F78 – 20 A (жёлтый) / 15 A (синий) – Base: раздаточный узел (PTU); Hybrid: клапан изоляции топливного бака (FTIV) / модуль проверки герметичности EVAP (ELCM)	F78, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	20 A – ECM	F79, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	F79 – 20 A (жёлтый) – ECM	F79, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	30 A – PWR INVERTER (115V AC)	F80, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	F80 – 30 A (розовый) – силовой инвертор (115 В перем. тока)	F80, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	40 A – ESC - MOTOR PUMP	F81, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	F81 – 40 A (зелёный) – ESC – электронасос	F81, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 285
Предохранитель	30 A – TT MODULE	F82, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	F82 – 30 A (розовый) – Base: модуль TT	F82, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	40 A – ESC - ECU & VALVES	F83, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F83 — 40 A (зелёный) — ESC — блок управления и клапаны	F83, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	10 A — HANDSFREE (LT RR DOOR / RT RR DOOR RELEASE MOD) / VRM	F84, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	F84 — 10 A (красный) — система громкой связи (модули открывания левой/правой задних дверей) / VRM	F84, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	40 A — FOLDING SEAT MODULE	F86, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	F86 — 40 A (зелёный) — Base: модуль складных сидений; Hybrid: EBCM — электродвигатель	F86, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	30 A — 8-WAY POWER SEAT SWITCHES / MEMORY SEAT / POWER SEAT MOTOR (PASS)	F87, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	F87 — 30 A (розовый) — выключатели 8-позиционного электрорегулировки сидений / сиденье с памятью / электропривод сиденья (пассажир)	F87, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	40 A — CBC FEED (POWER LOCKS)	F88, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	F88 — 40 A (зелёный) — CBC (питание центрального замка)	F88, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	30 A — 8-WAY POWER SEAT SWITCHES / MEMORY SEAT / POWER SEAT MOTOR (DR)	F89, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F89 — 30 A (розовый) — выключатели 8-позиционного электрорегулировки сидений / сиденье с памятью / электропривод сиденья (водитель)	F89, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	25 A — FOLD FLAT SEAT (RT) (2ND ROW STOW 'N' GO)	F90, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	F90 — 25 A (прозрачный) — Base: складывающееся в пол сиденье (правое) (2-й ряд Stow 'N Go)	F90, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	5 A — SECURITY GATEWAY	F91, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	F91 — 5 A — шлюз безопасности	F91, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 286
Предохранитель	20 A — TRAILER TOW BACKUP LAMPS	F92, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 287
Предохранитель	F92 — 20 A (синий) — Base: фонари заднего хода прицепа; Hybrid: масляный насос трансмиссии (150 Вт) / разрешение	F92, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 287
Предохранитель	30 A — FRT WIPER FUSE	F93, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 287
Предохранитель	F93 — 30 A (розовый) — передний стеклоочиститель	F93, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 287
Предохранитель	10 A — HEATED MIRROR (W/O DOOR NODES ONLY)	F94, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 287
Предохранитель	F94 — 10 A (красный) — Base: обогрев зеркала (только без дверных узлов)	F94, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 287

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A – A/C COMPRESSOR CLUTCH	F96, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 287
Предохранитель	F96 – 10 A (красный) – Base: муфта компрессора кондиционера; Hybrid: 3-ходовой клапан – клапан салонного контура / охладитель батареи	F96, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 287
Предохранитель	10 A – USB CHARGE ONLY PORT (RUN/ACC); выбираемое место предохранителя (использование владельцем)	F98A/F98B, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 287
Предохранитель	F98A – 10 A (красный) – порт только для зарядки USB (RUN/ACC); F98B – выбираемое место предохранителя (использование покупателем)	F98A/F98B, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 287
Предохранитель	15 A – BPCM - REDUNDANT	F100A/F100B, блок PDC, Hybrid	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 288
Предохранитель	F100A – 15 A (синий) – Base: не установлено; Hybrid: BPCM – резервный	F100A/F100B, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 288
Предохранитель	5 A – OVERHEAD CONSOLE / RR ICS	F101, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 288
Предохранитель	F101 – 5 A – потолочная консоль / задний ICS	F101, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 288
Предохранитель	30 A – FRT DRIVER & PASS POWER WINDOWS W/O DOOR NODES / RR POWER WINDOW LOCKOUT	F102, блок PDC, BASE	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 288

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F102 — 30 A (розовый) — Base: передние электростеклоподъёмники водителя и пассажира без дверных узлов / блокировка задних стеклоподъёмников; Hybrid: не установлено	F102, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 288
Предохранитель	30 A — REAR DEFROSTER (EBL)	F103, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 288
Предохранитель	F103 — 30 A (розовый) — обогреватель заднего стекла (EBL)	F103, монтажный блок (картриджный предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 288
Предохранитель	15 A — TCM-EP2 (ZF) / E-SHIFTER; INSTRUMENT CLUSTER	F104A/F104B, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 288
Предохранитель	F104A — 15 A (синий) — TCM-EP2 (ZF) / электронный селектор передач; F104B — комбинация приборов	F104A/F104B, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 288
Предохранитель	10 A — AHLM / HEADLAMP SWITCH	F99A/F99B, блок PDC, Hybrid	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 288
Предохранитель	F99A — 10 A (красный) — Hybrid: AHLM / переключатель фар; F99B — камера заднего вида / LBSS / RBSS / CVPM / датчик влажности / датчик температуры в салоне	F99A/F99B, монтажный блок (ножевой предохранитель)	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 288
Предохранитель	10 A — RR ENT. SCREEN 1&2, MEDIA HUB 1&2, 3RD ROW USB CHARGE, LT&RT 2ND ROW USB CHARGE, VACUUM SWITCH	F105A/F105B, блок PDC	Руководство Chrysler Pacifica (2026 (Chrysler Pacifica 2026 (включая Hybrid))), стр. 289