



Chrysler Sebring (Руководство по эксплуатации Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chrysler/sebring/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке рядом с воздухоочистителем (Totally Integrated Power Module, TIPM)	TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 389
Предохранитель	30 A	TIPM, гнездо 7	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390
Предохранитель	30 A	TIPM, гнездо 8	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390
Предохранитель	40 A (картриджный, зелёный) — модуль складного верха (при наличии)	№ 1, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390
Предохранитель	20 A — питание АКБ: узел салона (CCN)	№ 10, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390
Предохранитель	15 A — коммутируемая розетка питания	№ 11, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390
Предохранитель	20 A — модуль AWD	№ 2, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390
Предохранитель	10 A — питание АКБ: центральный стоп-сигнал (CHMSL)/выключатель тормозов	№ 3, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390
Предохранитель	10 A — питание АКБ: замок зажигания	№ 4, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390
Предохранитель	20 A — электрика прицепа (при наличии)	№ 5, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390
Предохранитель	10 A — IOD: переключатель зеркал/климат-контроль	№ 6, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A – IOD Sense 1	№ 7, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390
Предохранитель	30 A – IOD Sense 2	№ 8, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390
Предохранитель	40 A – питание АКБ: электропривод сидений (при наличии)/воздушный насос PZEV (при наличии)	№ 9, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 390
Предохранитель	20 A	TIPM, гнездо 13	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 391
Предохранитель	10 A	TIPM, гнездо 14	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 391
Предохранитель	40 A	TIPM, гнездо 15	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 391
Предохранитель	20 A	TIPM, гнездо 19	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 391
Предохранитель	10 A	TIPM, гнездо 21	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 391
Предохранитель	15 A – IGN Run/ACC: прикуриватель/люк	№ 16, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 391
Предохранитель	10 A – IOD: беспроводной модуль управления (WCM)/часы/модуль рулевого управления (SCM)	№ 17, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 391
Предохранитель	40 A – питание АКБ: реле автоматического отключения (ASD)	№ 18, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 391
Предохранитель	20 A – IOD: питание усилителя аудиосистемы 2 (при наличии)	№ 19, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 391
Предохранитель	15 A – IOD: радиоприёмник	№ 20, TIPM	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 391
Предохранитель	10 A	TIPM, гнездо 22	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 392

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А	TIPM, гнездо 23	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 392
Предохранитель	25 А	TIPM, гнездо 24	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 392
Предохранитель	10 А	TIPM, гнездо 25	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 392
Предохранитель	15 А	TIPM, гнездо 26	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 392
Предохранитель	10 А	TIPM, гнездо 27	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 392
Предохранитель	10 А	TIPM, гнездо 28	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 392
Предохранитель	без предохранителя	TIPM, гнездо 29	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 392
Предохранитель	20 А	TIPM, гнездо 30	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 392
Предохранитель	10 А	TIPM, гнездо 31	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 393
Предохранитель	30 А	TIPM, гнездо 32	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 393
Предохранитель	10 А	TIPM, гнездо 33	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 393
Предохранитель	30 А	TIPM, гнездо 34	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 393
Предохранитель	40 А	TIPM, гнездо 35	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 393
Предохранитель	30 А	TIPM, гнездо 36	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 394
Предохранитель	25 А	TIPM, гнездо 37	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 394