



# Dodge Journey (Руководство по эксплуатации Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.  
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/dodge/journey/>

| Параметр           | Значение                                                                                      | Условие / вариант                                                              | Источник                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Где находится блок | со стороны пассажира под панелью приборов                                                     | монтажный блок предохранителей в салоне                                        | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 491 |
| Где находится блок | в моторном отсеке                                                                             | монтажный блок предохранителей в моторном отсеке (центр распределения питания) | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель     | F102 — 20 А — прикуриватель панели приборов и розетка питания левого заднего грузового отсека | F102, блок предохранителей розеток питания                                     | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 235 |
| Предохранитель     | F103 — 20 А — розетка питания в бокс консоли и задняя розетка консоли                         | F103, блок предохранителей розеток питания                                     | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 235 |
| Предохранитель     | 20 А                                                                                          | Предохранитель F102 (блок предохранителей розеток питания)                     | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 235 |
| Предохранитель     | 20 А                                                                                          | Предохранитель F103 (блок предохранителей розеток питания)                     | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 235 |
| Предохранитель     | F100 — 30 А — инвертор 110 В переменного тока (при наличии)                                   | внутренний блок предохранителей                                                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 491 |
| Предохранитель     | F101 — 10 А — плафоны освещения салона                                                        | внутренний блок предохранителей                                                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 491 |
| Предохранитель     | F102 — 20 А — прикуриватель в панели приборов/левая задняя розетка питания                    | внутренний блок предохранителей                                                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 491 |
| Предохранитель     | F103 — 20 А — розетка питания в бокс-консоли/розетка питания в задней части консоли           | внутренний блок предохранителей                                                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 491 |

| Параметр       | Значение                                                                           | Условие / вариант               | Источник                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | F105 — 20 А — обогрев сидений (при наличии)                                        | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 491 |
| Предохранитель | F100 — 30 А (картриджный, розовый) — инвертор 110 В переменного тока (при наличии) | внутренний блок, гнездо F100    | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 491 |
| Предохранитель | F101 — 10 А (мини, красный) — освещение салона                                     | внутренний блок, гнездо F101    | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 491 |
| Предохранитель | F105 — 20 А (мини, жёлтый) — подогрев сидений (при наличии)                        | внутренний блок, гнездо F105    | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 491 |
| Предохранитель | F106 — 20 А — задняя розетка питания                                               | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F107 — 10 А — камера заднего вида (при наличии)                                    | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F108 — 15 А — панель приборов                                                      | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F109 — 10 А — климат-контроль/отопление и вентиляция                               | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F110 — 10 А — контроллер удерживающих систем (SRS)                                 | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F112 — 10 А — резерв                                                               | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F114 — 20 А — вентилятор заднего отопителя/мотор                                   | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F115 — 20 А — мотор заднего стеклоочистителя                                       | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F116 — 30 А — обогрев заднего стекла (EBL)                                         | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F117 — 10 А — обогрев зеркал                                                       | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |

| Параметр       | Значение                                                                | Условие / вариант               | Источник                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | F118 — 10 А — контроллер удерживающих систем (SRS)                      | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F119 — 10 А — модуль рулевой колонки                                    | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F120 — 10 А — полный привод (при наличии)                               | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F121 — 15 А — беспроводной узел зажигания                               | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F122 — 25 А — модуль двери водителя                                     | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F123 — 25 А — модуль двери пассажира                                    | внутренний блок предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F106 — 20 А (мини, жёлтый) — задняя розетка питания                     | внутренний блок, гнездо F106    | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F107 — 10 А (мини, красный) — камера заднего вида (при наличии)         | внутренний блок, гнездо F107    | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F108 — 15 А (мини, синий) — панель приборов                             | внутренний блок, гнездо F108    | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F109 — 10 А (мини, красный) — климат-контроль / HVAC                    | внутренний блок, гнездо F109    | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F110 — 10 А (мини, красный) — контроллер средств пассивной безопасности | внутренний блок, гнездо F110    | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F112 — 10 А (мини, красный) — резерв                                    | внутренний блок, гнездо F112    | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F114 — 20 А (мини, жёлтый) — вентилятор заднего отопителя / мотор       | внутренний блок, гнездо F114    | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F115 — 20 А (мини, жёлтый) — мотор заднего стеклоочистителя             | внутренний блок, гнездо F115    | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |

| Параметр       | Значение                                                                         | Условие / вариант                  | Источник                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | F116 – 30 А<br>(картриджный, розовый)<br>– обогрев заднего стекла<br>(EBL)       | внутренний блок, гнездо F116       | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F117 – 10 А (мини,<br>красный) – обогрев<br>зеркал                               | внутренний блок, гнездо F117       | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F118 – 10 А (мини,<br>красный) – контроллер<br>средств пассивной<br>безопасности | внутренний блок, гнездо F118       | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F119 – 10 А (мини,<br>красный) – модуль<br>рулевой колонки                       | внутренний блок, гнездо F119       | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F120 – 10 А (мини,<br>красный) – полный<br>привод (при наличии)                  | внутренний блок, гнездо F120       | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F121 – 15 А (мини, синий)<br>– беспроводный узел<br>зажигания                    | внутренний блок, гнездо F121       | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F122 – 25 А (мини,<br>натуральный) – модуль<br>двери водителя                    | внутренний блок, гнездо F122       | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F123 – 25 А (мини,<br>натуральный) – модуль<br>двери пассажира                   | внутренний блок, гнездо F123       | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 492 |
| Предохранитель | F124 – 10 А – зеркала                                                            | внутренний блок<br>предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F125 – 10 А – модуль<br>рулевой колонки                                          | внутренний блок<br>предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F126 – 10 А –<br>аудиоусилитель                                                  | внутренний блок<br>предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F127 – 20 А –<br>буксировка прицепа (при<br>наличии)                             | внутренний блок<br>предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F128 – 15 А –<br>радиоприёмник                                                   | внутренний блок<br>предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F129 – 15 А – видео/DVD<br>(при наличии)                                         | внутренний блок<br>предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F130 – 15 А –<br>климат-контроль/панель<br>приборов                              | внутренний блок<br>предохранителей | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |

| Параметр       | Значение                                                                           | Условие / вариант                            | Источник                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | F131 — 10 A — система помощи пассажиру/система громкой связи (при наличии)         | внутренний блок предохранителей              | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F132 — 10 A — модуль контроля давления в шинах                                     | внутренний блок предохранителей              | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F133 — 10 A — резерв                                                               | внутренний блок предохранителей              | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F124 — 10 A (мини, красный) — зеркала                                              | внутренний блок, гнездо F124                 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F125 — 10 A (мини, красный) — модуль рулевой колонки                               | внутренний блок, гнездо F125                 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F126 — 10 A (мини, красный) — аудиоусилитель                                       | внутренний блок, гнездо F126                 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F127 — 20 A (мини, жёлтый) — буксировка прицепа (при наличии)                      | внутренний блок, гнездо F127                 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F128 — 15 A (мини, синий) — радиоприёмник                                          | внутренний блок, гнездо F128                 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F129 — 15 A (мини, синий) — видео/DVD (при наличии)                                | внутренний блок, гнездо F129                 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F130 — 15 A (мини, синий) — климат-контроль / панель приборов                      | внутренний блок, гнездо F130                 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F131 — 10 A (мини, красный) — помощь пассажирам / система hands-free (при наличии) | внутренний блок, гнездо F131                 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F132 — 10 A (мини, красный) — модуль контроля давления в шинах                     | внутренний блок, гнездо F132                 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F133 — 10 A (мини, красный) — резерв                                               | внутренний блок, гнездо F133                 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 493 |
| Предохранитель | F101 — 60 A — шина внутреннего центра распределения питания                        | моторный отсек (центр распределения питания) | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |

| Параметр       | Значение                                                                                                | Условие / вариант                                           | Источник                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | F102 — 60 А — шина внутреннего центра распределения питания                                             | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель | F103 — 60 А — шина внутреннего центра распределения питания                                             | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель | F105 — 60 А — шина внутреннего центра распределения питания; реле зажигания (Run); реле Run/Accessory   | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель | F106 — 60 А — шина внутреннего центра распределения питания; реле Run/Accessory                         | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель | F139 — 40 А — вентилятор системы климат-контроля                                                        | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель | F140 — 30 А — центральный замок                                                                         | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель | F101 — 60 А (картриджный, жёлтый) — шина центра распределения питания салона                            | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F101 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель | F102 — 60 А (картриджный, жёлтый) — шина центра распределения питания салона                            | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F102 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель | F103 — 60 А (картриджный, жёлтый) — шина центра распределения питания салона                            | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F103 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель | F105 — 60 А (картриджный, жёлтый) — шина центра распределения питания салона; реле зажигания (Run)      | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F105 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель | F106 — 60 А (картриджный, жёлтый) — шина центра распределения питания салона; реле режима Run/Accessory | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F106 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 494 |

| Параметр       | Значение                                                                 | Условие / вариант                                                 | Источник                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | F139 — 40 А<br>(картриджный, зелёный)<br>— вентилятор<br>климат-контроля | подкапотный блок (центр<br>распределения питания), гнездо<br>F139 | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель | F140 — 30 А<br>(картриджный, розовый)<br>— центральные замки             | подкапотный блок (центр<br>распределения питания), гнездо<br>F140 | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 494 |
| Предохранитель | F141 — 40 А —<br>антиблокировочная<br>тормозная система                  | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F142 — 40 А — свечи<br>накаливания (при<br>наличии)                      | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F143 — 40 А — наружное<br>освещение 1                                    | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F144 — 40 А — наружное<br>освещение 2                                    | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F145 — 30 А — к блоку<br>управления кузова —<br>фонари                   | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F146 — 30 А — резерв                                                     | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F147 — 30 А — резерв                                                     | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F148 — 40 А — мотор<br>вентилятора радиатора                             | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F149 — 30 А — соленоид<br>стартера                                       | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F150 — 25 А — модули<br>управления силовым<br>агрегатом                  | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F151 — 30 А — мотор<br>омывателя фар (при<br>наличии)                    | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F152 — 25 А —<br>подогреватель дизельного<br>топлива (при наличии)       | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F153 — 20 А — топливный<br>насос                                         | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |

| Параметр       | Значение                                                                 | Условие / вариант                                           | Источник                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | F156 — 10 А — модуль тормозов/электронной системы стабилизации           | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F157 — 10 А — модуль раздаточной коробки (при наличии)                   | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F158 — 10 А — активный модуль капота (при наличии)                       | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F141 — 40 А (картриджный, зелёный) — антиблокировочная тормозная система | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F141 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F142 — 40 А (картриджный, зелёный) — свечи накаливания (при наличии)     | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F142 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F143 — 40 А (картриджный, зелёный) — внешние световые приборы 1          | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F143 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F144 — 40 А (картриджный, зелёный) — внешние световые приборы 2          | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F144 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F145 — 30 А (картриджный, розовый) — к блоку кузова — фонари             | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F145 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F146 — 30 А (картриджный, розовый) — резерв                              | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F146 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F147 — 30 А (картриджный, розовый) — резерв                              | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F147 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F148 — 40 А (картриджный, зелёный) — мотор вентилятора радиатора         | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F148 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F149 — 30 А (картриджный, розовый) — соленоид стартера                   | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F149 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F150 — 25 А (мини, натуральный) — модули управления силовым агрегатом    | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F150 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 495 |

| Параметр       | Значение                                                                                  | Условие / вариант                                                 | Источник                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | F151 — 30 А<br>(картриджный, розовый)<br>— мотор омывателя фар<br>(при наличии)           | подкапотный блок (центр<br>распределения питания), гнездо<br>F151 | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F152 — 25 А (мини,<br>натуральный) —<br>подогреватель дизельного<br>топлива (при наличии) | подкапотный блок (центр<br>распределения питания), гнездо<br>F152 | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F153 — 20 А (мини,<br>жёлтый) — топливный<br>насос                                        | подкапотный блок (центр<br>распределения питания), гнездо<br>F153 | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F156 — 10 А (мини,<br>красный) — тормоза /<br>модуль электронной<br>системы стабилизации  | подкапотный блок (центр<br>распределения питания), гнездо<br>F156 | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F157 — 10 А (мини,<br>красный) — модуль<br>раздаточной коробки (при<br>наличии)           | подкапотный блок (центр<br>распределения питания), гнездо<br>F157 | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F158 — 10 А (мини,<br>красный) — модуль<br>активного капота (при<br>наличии)              | подкапотный блок (центр<br>распределения питания), гнездо<br>F158 | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 495 |
| Предохранитель | F159 — 10 А — резерв                                                                      | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F160 — 20 А — плафоны<br>освещения салона                                                 | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F161 — 20 А — звуковой<br>сигнал                                                          | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F162 — 50 А — отопитель<br>салона №1/вакуумный<br>насос (при наличии)                     | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F163 — 50 А — отопитель<br>салона №2 (при наличии)                                        | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F164 — 25 А —<br>автоматическое<br>отключение силового<br>агрегата                        | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F165 — 20 А —<br>отключение силового<br>агрегата                                          | моторный отсек (центр<br>распределения питания)                   | Руководство Dodge<br>Journey (2011 (Dodge<br>Journey 2011)), стр. 496 |

| Параметр       | Значение                                                                                 | Условие / вариант                                           | Источник                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | F166 – 20 A – резерв                                                                     | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F167 – 30 A – отключение силового агрегата                                               | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F168 – 10 A – муфта кондиционера                                                         | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F169 – 40 A – системы снижения выбросов – двигатель PZEV                                 | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F170 – 15 A – системы снижения выбросов – исполнительные механизмы PZEV                  | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F172 – 20 A – резерв                                                                     | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F173 – 25 A – клапаны антиблокировочной тормозной системы                                | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F174 – 20 A – сирена (при наличии)                                                       | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F159 – 10 A (мини, красный) – резерв                                                     | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F159 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F160 – 20 A (мини, жёлтый) – освещение салона                                            | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F160 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F161 – 20 A (мини, жёлтый) – звуковой сигнал                                             | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F161 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F162 – 50 A (картриджный, красный) – отопитель салона №1 / вакуумный насос (при наличии) | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F162 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F163 – 50 A (картриджный, красный) – отопитель салона №2 (при наличии)                   | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F163 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |

| Параметр       | Значение                                                                      | Условие / вариант                                           | Источник                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | F164 — 25 А (мини, натуральный) — автоматическое отключение силового агрегата | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F164 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F165 — 20 А (мини, жёлтый) — отключение силового агрегата                     | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F165 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F166 — 20 А (мини, жёлтый) — резерв                                           | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F166 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F167 — 30 А (картриджный, зелёный) — отключение силового агрегата             | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F167 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F168 — 10 А (мини, красный) — муфта кондиционера                              | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F168 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F169 — 40 А (картриджный, зелёный) — выбросы — мотор PZEV                     | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F169 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F170 — 15 А (мини, синий) — выбросы — исполнительные механизмы PZEV           | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F170 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F172 — 20 А (мини, жёлтый) — резерв                                           | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F172 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F173 — 25 А (мини, натуральный) — клапаны антиблокировочной тормозной системы | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F173 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F174 — 20 А (мини, жёлтый) — сирена (при наличии)                             | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F174 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 496 |
| Предохранитель | F175 — 30 А — резерв                                                          | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F176 — 10 А — модули управления силовым агрегатом                             | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F177 — 20 А — модуль полного привода (при наличии)                            | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F178 — 25 А — люк в крыше (при наличии)                                       | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |

| Параметр       | Значение                                                                                     | Условие / вариант                                           | Источник                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | F179 — 10 А — датчик аккумуляторной батареи                                                  | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F181 — 100 А — электро-гидравлическое рулевое управление EHPS (при наличии)                  | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F182 — 50 А — отопитель салона №3 (при наличии)                                              | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F184 — 30 А — мотор переднего стеклоочистителя                                               | моторный отсек (центр распределения питания)                | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F175 — 30 А (картриджный, зелёный) — резерв                                                  | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F175 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F176 — 10 А (мини, красный) — модули управления силовым агрегатом                            | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F176 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F177 — 20 А (мини, жёлтый) — модуль полного привода (при наличии)                            | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F177 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F178 — 25 А (мини, натуральный) — люк в крыше (при наличии)                                  | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F178 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F179 — 10 А (мини, красный) — датчик аккумуляторной батареи                                  | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F179 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F181 — 100 А (картриджный, синий) — электрогидравлический усилитель руля (EHPS, при наличии) | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F181 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F182 — 50 А (картриджный, красный) — отопитель салона №3 (при наличии)                       | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F182 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |
| Предохранитель | F184 — 30 А (картриджный, розовый) — мотор переднего стеклоочистителя                        | подкапотный блок (центр распределения питания), гнездо F184 | Руководство Dodge Journey (2011 (Dodge Journey 2011)), стр. 497 |