Dodge Nitro (Руководство по эксплуатации Dodge Nitro (2007 (Nitro))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/dodge/nitro/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4.7 Liters л	двигатель 3,7 л	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 382
Масло при замене с фильтром	5.7 Liters л	двигатель 4,0 л	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 382
Антифриз, объём системы	13 Liters л	двигатель 3,7 л	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 382
Антифриз, объём системы	13 Liters л	двигатель 4,0 л	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 382
Топливный бак	73.8 Liters л	—	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 382
Размер шин	P235/65R17	цепи класса S разрешены только с этими шинами	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 286
Момент затяжки колёс	130 Н·м	—	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 331
Свечи зажигания	Refer to the Vehicle Emission Control Information label in the engine compartment	источник информации	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 383
Лампа ближнего света	9008 H13	—	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 378
Лампа дальнего света	9008 H13	лампа головного света (совмещённая двунитевая)	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 378
Лампа габарита	3157AK	—	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 378
Лампа поворотника (перед)	3157AK	—	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 378
Лампа ПТФ	H10 9145	—	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 378
Лампа стоп-сигнала	4057K	—	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 378