Dongfeng Shine (Руководство по эксплуатации Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/dongfeng/shine/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке находится рядом с аккумулятором	—	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Где находится блок	Блок в моторном отсеке; блок предохранителей в салоне — за крышкой в нижней левой части приборной панели	—	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Где находится блок	Блок предохранителей моторного отсека	моторный отсек	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 169
Предохранитель	10A — Левая передняя лампа ближнего света	F1, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	20A — Электрооборудование для двигателей (IC02A-5 отверстий)	F10, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	20A — Катушка зажигания	F11, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — EMS	F12, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	5A — DCT*	F14, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	25A — Источник питания для правого переднего электрического стеклоподъемника	F15, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	25A — Источник питания для левого переднего электрического стеклоподъемника	F16, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	10A — EMS, катушка главного реле	F18, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	20A — Источник питания реле масляного насоса	F19, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	10A — Правая передняя лампа ближнего света	F2, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	25A — Источник питания для правого заднего электрического стеклоподъемника	F25, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — Передняя сквозная лампа*	F26, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	25A — Источник питания для левого заднего электрического стеклоподъемника	F27, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	20A — Источник питания внешнего света 2 BCM (J1-12)	F28, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	15A — Источник питания катушки реле звукового сигнала	F29, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	5A — Регулировка фар	F3, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	5A — Источник питания для складывания внешнего зеркала заднего вида	F30, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	30A — Стартер, EMS	F31, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	25A — Двигатель переднего стеклоочистителя	F32, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — Реле стеклоочистителя	F33, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	15A — Реле дальнего света (галогенная лампа), дальний и ближний свет и реле (LED)	F34, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	15A — Реле лампы дальнего света и ближнего света (галогенная лампа)	F35, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	10A — Источник питания реле компрессора	F37, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	5A — EMS*	F5, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	5A — ESC	F6, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	5A — TCU*	F7, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145
Предохранитель	5A — Вентиляционный клапан батареи, модуль управления вентилятором охлаждения, катушка реле масляного насоса, катушка реле стартера, катушка реле компрессора	F9, блок в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 145

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — Обратная связь IGN2, BCM	моторный отсек, F41	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	60A — Вентилятор охлаждения	моторный отсек, SB01	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	80A — Источник питания IPJB	моторный отсек, SB02	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	80A — Двигатель EPS	моторный отсек, SB03	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	25A — Сиденье с электроприводом — водитель	моторный отсек, SB10	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	ST — Воздуходувка	моторный отсек, SB12	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	40A — ESCV	моторный отсек, SB2	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	40A — Контроллер EPB	моторный отсек, SB3	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A — TCU	моторный отсек, SB4	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	50A — ESC P (точка A)	моторный отсек, SB5	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	20A — ESC P (точка B)	моторный отсек, SB5 (точка B)	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	40A — Реле IGN2	моторный отсек, SB6	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	40A — Питание нагревателя оттайки	моторный отсек, SB7	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	25A — Сиденье с электроприводом — передний пассажир	моторный отсек, SB9	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Предохранитель	5A — ETC, EPS, радар заднего хода, контроллер EPB	салон, F1	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	5A — Комбинация приборов	салон, F10	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — Прикуриватель	салон, F14	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	5A — USB в заднем ряду	салон, F15	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	5A — Мультимедийная система, переключатель регулировки зеркал заднего вида	салон, F16	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	10A — Обратная связь ACC, BCM	салон, F17	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	20A — Аудиосистема	салон, F18	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	10A — Контроллер кондиционера	салон, F19	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	10A — BCM, обратная связь IGN1, блок управления кондиционером	салон, F2	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	10A — Угловой радар BSD	салон, F20	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — Комбинация приборов	салон, F21	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	5A — Обогрев наружных зеркал заднего вида	салон, F25	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	30A — Источник питания F18\F19\F20\F21\F22\F23	салон, F26	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	20A — Источник питания внутреннего освещения BCM (J5-2)	салон, F28	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	10A — Комбинированный выключатель	салон, F3	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	5A — Центральный замок, выключатель стеклоподъемника водителя (без функции подъема/спуска 4 дверей одним нажатием)	салон, F31	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	20A — Источник питания внешнего освещения BCM 1 (J1-3)	салон, F35	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	5A — Выключатель стеклоподъемника водителя (модуль с функцией подъема и спуска 4 дверей одним нажатием)	салон, F36	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A — Источник питания привода дверного замка BCM J1-4	салон, F38	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	5A — Катушка реле оттаивания	салон, F39	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	10A — ACU	салон, F4	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	5A — Индикатор выключателя EPB	салон, F40	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	30A — Источник питания внешнего освещения BCM 3 (J1-6)	салон, F41	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Предохранитель	10A — Источник питания IBN1 коробки предохранителей в моторном отсеке	салон, F8	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 147
Реле	Пусковое реле	моторный отсек, R1	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Реле	Реле компрессора кондиционера	моторный отсек, R10	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле звукового сигнала	моторный отсек, R11	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Реле	Реле дальнего/ближнего света LED, реле ближнего света (галогенных ламп)	моторный отсек, R2	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Реле	Электрооборудование главного блока двигателя	моторный отсек, R3	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Реле	Реле топливного насоса	моторный отсек, R4	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Реле	Реле дальнего света (галогенных ламп)	моторный отсек, R5	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Реле	Реле низкой скорости переднего стеклоочистителя	моторный отсек, R7	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Реле	Реле высокой скорости переднего стеклоочистителя	моторный отсек, R8	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146
Реле	Реле IGN2	моторный отсек, R9	Руководство Dongfeng Shine (2023 (Shine (DFM7151N1A, DFM7151N1D, DFM7151N1D1))), стр. 146