Evolute i-VAN (Руководство по эксплуатации Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 05.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/evolute/i-van/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Расположен в передней правой части моторного отсека. Для доступа к предохранителям освободите фиксаторы с левой и правой сторон блока и откройте крышку.	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 66
Где находится блок	Расположен в нижней левой части передней панели. Для доступа к предохранителям откройте крышку блока.	Блок предохранителей в салоне	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 66
Предохранитель	Задняя розетка 12В* — 15А	Блок предохранителей и реле в салоне, №10	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Радио BCM	Блок предохранителей и реле в салоне, №11	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Комбинация приборов — 10 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №14	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Очиститель заднего стекла* — 15А	Блок предохранителей и реле в салоне, №15	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Аккумуляторная батарея — 15 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №16	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Центральный замок — 20 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №17	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Стоп-сигнал — 7,5 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №18	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Диагностика лампы освещения дверного проема — 7,5 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №19	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Радиоприемник — 15 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №20	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Освещение салона — 7,5 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №21	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Лампа наружного освещения — 20 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №22	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Омыватель стекол — 10 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №23	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Слежение за полосой* — 7,5 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №24	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Резервная лампа — 10 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №25	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Очиститель переднего стекла — 25 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №26	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Предохранительный зажим	Блок предохранителей и реле в салоне, №28	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Выключатель зажигания — 30А	Блок предохранителей и реле в салоне, №29	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Люк в крыше* — 30 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №30	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Стеклоподъемник — 25 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №31	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Передний отопитель — 30 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №32	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Обогреватель заднего стекла* — 25 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №33	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Задний отопитель* — 30 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №34	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Подушка безопасности — 10 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №35	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Комбинация приборов / BCM — 7,5 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №36	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Моторный отсек IGN1 — 20 A	Блок предохранителей и реле в салоне, №37	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Обратная связь отопителя* — 15 A	Блок предохранителей и реле в салоне, №38	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Резерв — 5 A	Блок предохранителей и реле в салоне, №39	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Подсветка — 5 A	Блок предохранителей и реле в салоне, №4	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Резерв — 10 A	Блок предохранителей и реле в салоне, №40	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Резерв — 15 A	Блок предохранителей и реле в салоне, №41	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Плафон освещения — 7.5 A	Блок предохранителей и реле в салоне, №42	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Подсветка спереди справа и сзади слева* — 5 A	Блок предохранителей и реле в салоне, №5	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Подсветка выключателя	Блок предохранителей и реле в салоне, №6	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Ндикатор обогревателя заднего стекла* — 5 A	Блок предохранителей и реле в салоне, №7	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Омыватель заднего стекла* — 10 A	Блок предохранителей и реле в салоне, №8	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Передняя розетка 12В — 15 A	Блок предохранителей и реле в салоне, №9	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Предохранитель	Реле отопителя — 20 A	Предохранитель 27, блок в салоне	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Реле	Реле отопителя*	Блок предохранителей и реле в салоне, №1	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Реле	Реле обогревателя заднего стекла*	Блок предохранителей и реле в салоне, №12	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле фонаря заднего хода	Блок предохранителей и реле в салоне, №13	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Реле	Реле обдува (перед.)	Блок предохранителей и реле в салоне, №2	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Реле	Реле отопителя* — 20 А	Блок предохранителей и реле в салоне, №27	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Реле	Реле обдува (задн.)*	Блок предохранителей и реле в салоне, №3	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Реле	Реле отопителя	Реле 1, блок в салоне	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Реле	Реле обогревателя заднего стекла	Реле 12, блок в салоне	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68
Реле	Реле обдува (задн.)	Реле 3, блок в салоне	Руководство Evolute i-VAN (2023 (Evolute i-VAN)), стр. 68