



FIAT Doblo (Руководство по эксплуатации FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/fiat/doblo/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в поддоне картера	2,35 л	двигатель 1.4	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 247
Вязкость масла	SAE 5W-40	бензиновые двигатели	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 248
Класс / допуск масла	SAE 5W-40, FIAT 9.55535-S2 (SELENIA K P.E.)	бензиновые двигатели	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 248
Класс / допуск масла	FIAT 9.55535-S2	бензиновые двигатели	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 248
Класс / допуск масла	FIAT 9.55535-S1	дизельные двигатели	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 248
Замена масла, интервал	20000 км	с маслом Selenia 20K	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 256
Масло в КПП, объём	2 л	двигатели 1.3/1.6/2.0 Multijet	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 247
Масло в КПП, объём	1,76 л	двигатель 1.4	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 247
Масло в КПП, тип	SAE 75W-85, FIAT 9.55550-MX3 (TUTELA CAR TECHNYX); () TUTELA GEARTECH (FIAT 9.55550-MZ3)	—	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 249
Масло в КПП, тип	SAE 75W-85, FIAT 9.55550 –MX3	механическая коробка передач и дифференциал (FIAT 9.55550-MX3)	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 249
Масло в КПП, тип	SAE 75W-85, FIAT 9.55550 – MZ3	механическая коробка передач и дифференциал (FIAT 9.55550-MZ3)	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 249
Антифриз, тип	ParafluUP (50% с дистиллированной водой)	—	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 202

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	смесь 60% жидкости ParafluUP и 40% дистиллированной воды	особо суровые климатические условия	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 202
Тормозная жидкость, тип	TUTELA TOP 4 (DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704)	—	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 249
Тормозная жидкость, тип	DOT 4 (NYTSA n° 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704, CUNA NC 956-01, FIAT 9.55597)	—	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 249
Тормозная жидкость, объём	0,450 л	—	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 247
Топливный бак	60 л	включая резерв 8–10 л	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 247
Топливо	не ниже 95	бензиновый двигатель	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 3
Топливо	дизельное топливо EN590	дизельный двигатель	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 3
Топливо	Бензин 95ROM	1.4	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 224
Топливо	не ниже 95 R.O.N. (стандарт EN228)	бензиновые двигатели	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 247
Бачок омывателя	2,2 / 6 л	без омывателя фар / с омывателями фар	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 247
Размер шин	195/65 R15 95T	1.3 Multijet Cargo, Heavy	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер шин	185/65 R15 92T	1.3 Multijet Cargo, Light	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер шин	195/60 R16 C 99T(*)	1.3 Multijet Cargo, альтернатива, штатные	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер шин	195/60 R16 C 99T	1.4 T.T.	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер шин	195/65 R15 95T (*)	1.6 Multijet Cargo, Heavy, штатные	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	185/65 R15 92T	1.6 Multijet Cargo, Light, штатные	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер шин	195/60 R16 C 99T	2.0 Multijet T.T.	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер шин	195/65 R15 95T (*)	5 мест (MI), Heavy, штатные	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер шин	185/65 R15 88T	5 мест (MI), Light	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер шин	195/60 R16 C 99T	7 мест (MI)	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер шин	195/60 R16 C 99T	Cargo Maxi	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер шин	195/65 R15 95T	Combi (NI), Heavy	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер дисков	6J x 15 ET39 Light дюймы	1.3 Multijet Cargo, Light	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер дисков	6J x 16 ET36,5	1.3 Multijet Cargo, альтернатива	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер дисков	6J x 16 ET36,5	1.4 T.T.	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер дисков	6J x 15 ET39 Light	1.6 Multijet Cargo, Light	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер дисков	6J x 16 ET36,5	2.0 Multijet T.T.	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер дисков	6J x 15 ET39 Light	5 мест (MI), Light	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер дисков	6J x 16 ET36,5	7 мест (MI)	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер дисков	6J x 16 ET36,5	Cargo Maxi	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	6J x 16 ET36,5	Cargo Maxi (1.3/1.6 Multijet)	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Размер дисков	6J x 15 ET39 Heavy	Combi (NI), Heavy	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 229
Давление в шинах, перед	2,5 бар	185/65 R15 88T, средняя нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление в шинах, перед	2,5 бар	185/65 R15 92T, средняя нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление в шинах, перед	2,4 бар	185/65 R15 95T, средняя нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление в шинах, перед	2,7 бар	185/65 R16 C 99, средняя нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление в шинах, зад	2,5 бар	185/65 R15 88T, средняя нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление в шинах, зад	2,6 бар	185/65 R15 92T, средняя нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление в шинах, зад	2,4 (Doblò MI и Cargo) бар	185/65 R15 95T, средняя нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление в шинах, зад	3,0 бар	185/65 R15 95T, средняя нагрузка, Doblò Combi (N 1)	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление в шинах, зад	2,7 бар	185/65 R16 C 99, средняя нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	2,9 / 2,9 бар	185/65 R15 88T	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	2,9 бар	185/65 R15 88T, передняя, полная нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	2,9 / 3 бар	185/65 R15 92T	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	3 бар	185/65 R15 92T, задняя, полная нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	2,9 бар	185/65 R15 92T, передняя, полная нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	3,2 бар	185/65 R15 95T, Doblò Combi (N1)	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	2,7 бар	185/65 R15 95T, задняя, полная нагрузка, Doblò Cargo	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	3,2 бар	185/65 R15 95T, задняя, полная нагрузка, Doblò Combi (N 1)	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	2.6 бар	185/65 R15 95T, передняя, полная нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	3,3 бар	185/65 R16 C 99, Doblò Cargo	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	2,8 бар	185/65 R16 C 99, задняя, полная нагрузка, Doblò 5P (MI)	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	3,6 бар	185/65 R16 C 99, задняя, полная нагрузка, Doblò 7P (MI) / Combi (N 1) / Cargo Maxi	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	3 бар	185/65 R16 C 99, задняя, полная нагрузка, Doblò Cargo Maxi	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Давление при полной загрузке	2,7 бар	185/65 R16 C 99, передняя, полная нагрузка	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 230
Свечи зажигания	NGK DCPR7E-N	1.4	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 224
Лампа ближнего света	H7 55Вт	—	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 172
Лампа дальнего света	H1 55Вт	—	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 172
Лампа габарита	W 5W 5Вт	—	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 172
Лампа поворотника (перед)	PY21W 21 Вт	—	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 172

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ПТФ	H1 55 Вт	—	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 172
Лампа стоп-сигнала	P21W 21 Вт	—	Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 172