



# FIAT Doblo (Руководство по эксплуатации FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/fiat/doblo/>

| Параметр                       | Значение                                                      | Условие / вариант | Источник                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| [ ] Межсервисный интервал, км  | 30.000 км                                                     | —                 | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 192 |
| [ ] Межсервисный интервал, км  | 15000 км                                                      | —                 | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Межсервисный интервал, мес | 5 лет мес                                                     | —                 | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 194 |
| [ ] Межсервисный интервал, мес | 4 года мес                                                    | тяжелые условия   | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 194 |
| [ ] Операция ТО                | Замена масла и фильтра(или 1 раз в год)                       | ТО-15000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО                | Замена воздушного фильтра                                     | ТО-15000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО                | Замена фильтра салона (если есть)                             | ТО-15000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО                | Проверка развала схождения колес. Состояния и давления шин    | ТО-15000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО                | Проверка работы приборов внутреннего и наружного освещения    | ТО-15000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО                | Проверка сост.ремня и рол. генератора(при необх.замена)       | ТО-15000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО                | Проверка сост.ремня привода насоса ГУ руля (при необх.замена) | ТО-15000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО                | Пров. передних торм. колодок (при необх.замена) / и дисков    | ТО-15000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |

| Параметр        | Значение                                                                                                                                   | Условие / вариант | Источник                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| [ ] Операция ТО | Визуальный контроль состояния кузова, днища, трубопроводов, систем тормозов, питания, выхлопа, резиновых деталей, при необходимости замена | ТО-15000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО | Проверка уровней торм.ж-ти;охл. ж-ти;масла в КПП; в ГУР(при необх. долив)                                                                  | ТО-15000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО | Проверка свечей зажигания(при необх.замена)                                                                                                | ТО-30000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО | Проверка задних торм. колодок(при необх.замена) и барабанов                                                                                | ТО-30000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО | Замена ремня ГРМ и нат.ролика                                                                                                              | ТО-60000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО | Замена жидкости г/у руля(или раз в два года)                                                                                               | ТО-90000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО | Замена тормозной жидкости (или раз в два года)                                                                                             | ТО-90000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО | Замена охлаждающей жидкости(не реже одного раза в год)                                                                                     | ТО-90000          | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Операция ТО | Проверка уровня охлаждающей жидкости, тормозной жидкости, жидкости омывателя, давления в шинах                                             | каждые 1000 км    | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 197 |
| [ ] Операция ТО | Проверить уровень масла в двигателе и при необходимости заменить его                                                                       | каждые 3000 км    | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 197 |
| [ ] Операция ТО | Проверка состояния тормозных колодок передних дисковых тормозов                                                                            | тяжелые условия   | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 197 |
| [ ] Операция ТО | Проверка состояния замка капота двигателя и багажника, очистка и смазка рычажных механизмов                                                | тяжелые условия   | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 197 |

| Параметр                       | Значение                                                                         | Условие / вариант           | Источник                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| [ ] Операция ТО                | Осмотр двигателя, коробки передач, трансмиссии, трубопроводов, резиновых деталей | тяжелые условия             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 197 |
| [ ] Операция ТО                | Проверка зарядки и уровня жидкости аккумуляторной батареи (электролит)           | тяжелые условия             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 197 |
| [ ] Операция ТО                | Проверка состояния ремней привода оборудования                                   | тяжелые условия             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 197 |
| [ ] Операция ТО                | Проверка и при необходимости замена фильтра цветочной пыльцы                     | тяжелые условия             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 197 |
| [ ] Операция ТО                | Проверка и при необходимости замена воздушного фильтра                           | тяжелые условия             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 197 |
| [ ] Замена масла, интервал     | 20000 км                                                                         | с маслом Selenia 20K        | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 256 |
| [ ] Замена масла, мес          | 1 раз в год мес                                                                  | —                           | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Замена масла, мес          | 12 мес                                                                           | —                           | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 194 |
| [ ] Замена масла, мес          | 24 месяца                                                                        | дизель 1.3/1.6/2.0 Multijet | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 196 |
| [ ] Тормозная жидкость, замена | раз в два года                                                                   | —                           | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |
| [ ] Антифриз, замена           | не реже одного раза в год                                                        | —                           | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 193 |