



Ford Fiesta (Руководство по эксплуатации Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/ford/fiesta/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 131
Где находится блок	в моторном отсеке	блок в моторном отсеке	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 131
Где находится блок	за перчаточным ящиком	блок в салоне	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 131
Предохранитель	Модуль ABS — 40 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 1	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 132
Предохранитель	Модуль ABS ESP — 30 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 1	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 132
Предохранитель	Вентилятор системы охлаждения - высокоскоростной режим — 60 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 2	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 132
Предохранитель	Вентилятор системы охлаждения — 40 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 3	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 132
Предохранитель	Вентилятор системы охлаждения - низкоскоростной режим — 30 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 3	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 132
Предохранитель	Вентилятор обогревателя — 30 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 4	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 132
Предохранитель	Реле стартера — 30 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 11	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Левое реле дальнего света фар — 10 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 12	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Правое реле дальнего света фар — 10 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 13	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Левое реле ближнего света фар — 10 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 14	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Правое реле ближнего света фар — 10 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 15	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Модуль управления силовым агрегатом (PCM), высоко- и низкоскоростной режим вентилятора охлаждения — 15 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 16	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Подогреваемые кислородные датчики (HEGO) (бензиновые двигатели) — 15 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 17	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Модуль электропитания (дизельные двигатели) — 20 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 17	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Модуль управления силовым агрегатом (PCM) — 10 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 18	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Питание органов управления внешним освещением от аккумуляторной батареи — 15 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 22	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Передние противотуманные фары — 15 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 23	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Указатели поворота — 15 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 24	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Лампы для дневного времени — 10 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 25	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Питание коробки плавких предохранителей в пассажирском салоне (аккумулятор) — 60 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 5	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Модуль управления дополнительным оборудованием (BCM) — 30 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 6	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Питание коробки плавких предохранителей в пассажирском салоне (система зажигания) — 60 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 7	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Свечи предпускового подогрева — 60 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 8	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Обогреватель ветрового стекла — 60 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 9	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 133
Предохранитель	Переключатель наружных зеркал с электроприводом, электропривод складывания зеркал, электропривод стеклоподъемников (водительская дверь) — 7,5 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 26	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Предохранитель	PCM — 7,5 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 27	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Предохранитель	Модуль ABS, ESP — 20 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 28	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Предохранитель	Муфта компрессора системы кондиционирования — 10 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 29	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Предохранитель	Звуковой сигнал, функция энергосбережения аккумулятора, бесключевой модуль — 20 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 32	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Предохранитель	Обогреватель заднего стекла — 20 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 33	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Предохранитель	Реле топливного насоса, подогреватель дизельного топлива — 20 А	блок в моторном отсеке, предохранитель 34	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Предохранитель	Зажигание, датчик осадков, обогрев лобового стекла — 7,5 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 1	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 135
Предохранитель	Стоп-сигналы — 10 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 2	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 135

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Фонарь заднего хода – 7,5 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 3	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 135
Предохранитель	Регулятор наклона световых пучков фар – 7,5 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 4	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 135
Предохранитель	Сиденья с электрообогревом – 7,5 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 10	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	Модуль подушки безопасности – 10 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 12	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	Система зажигания, электроусилитель рулевого управления (EPAS), щиток приборов, пассивная противоугонная система (PATS), ABS – 10 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 13	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	PCM, рычаг селектора передач, топливный насос – 7,5 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 14	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	Аудиосистема, щиток приборов – 7,5 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 15	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	Обогреваемое наружное зеркало – 7,5 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 16	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	Выключатель зажигания (стартера и приборов) – 15 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 17	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	Щиток приборов – 7,5 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 18	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	Колодка канала информационной связи – 15 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 19	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	Многофункциональный дисплей, часы, внутренний сканер, панель систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (HVAC) – 7,5 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 20	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	Стеклоочистители ветрового стекла – 20 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 5	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Очиститель заднего стекла — 15 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 6	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	Насос омывателя — 15 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 7	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	Система помощи при парковке (автомобили, оснащенные передней системой помощи при парковке) — 10 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 8	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 136
Предохранитель	Аудиосистема, Bluetooth — 15 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 21	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 137
Предохранитель	Прикуриватель, переднее гнездо питания — 20 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 22	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 137
Предохранитель	Модуль прицепа — 20 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 23	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 137
Предохранитель	Электропривод стеклоподъемников (передние окна) — 30 А	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, предохранитель 25	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 137
Предохранитель	Зажигание, датчик осадков, обогрев переднего стекла — 7,5 А	коробка в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 1	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 138
Предохранитель	Стоп-сигналы — 10 А	коробка в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 2	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 138
Предохранитель	Фонарь заднего хода — 7,5 А	коробка в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 3	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 138
Предохранитель	Регулятор наклона световых пучков фар — 7,5 А	коробка в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 4	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 138
Предохранитель	Стеклоочистители ветрового стекла — 20 А	коробка в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 5	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 138
Предохранитель	Сиденья с электрообогревом — 7,5 А	Предохранитель 10, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	PCM, рычаг селектора передач, топливный насос — 7,5 А	Предохранитель 14, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Аудиосистема, щиток приборов — 7,5 А	Предохранитель 15, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Обогреваемое наружное зеркало — 7,5 А	Предохранитель 16, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Панель приборов — 7,5 А	Предохранитель 18, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Колодка канала информационной связи — 15 А	Предохранитель 19, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Многофункциональный дисплей, часы, внутренний сканер, панель HVAC — 7,5 А	Предохранитель 20, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Аудиосистема, Bluetooth — 15 А	Предохранитель 21, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Прикуриватель, переднее гнездо питания — 20 А	Предохранитель 22, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Очиститель заднего стекла — 15 А	Предохранитель 6, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Насос омывателя — 15 А	Предохранитель 7, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Система помощи при парковке — 10 А	Предохранитель 8, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Сиденья с электрообогревом — 7,5 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 10	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Модуль подушки безопасности — 10 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 12	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Система зажигания, электроусилитель рулевого управления (EPAS), щиток приборов, пассивная противоугонная система (PATS), ABS — 10 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 13	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	PCM, рычаг селектора передач, топливный насос — 7,5 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 14	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Аудиосистема, щиток приборов — 7,5 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 15	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Обогреваемое наружное зеркало — 7,5 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 16	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Выключатель зажигания (стартера и приборов) — 15 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 17	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Панель приборов — 7,5 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 18	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Колодка канала информационной связи — 15 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 19	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Многофункциональный дисплей, часы, внутренний сканер, панель HVAC — 7,5 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 20	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Аудиосистема, Bluetooth — 15 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 21	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Прикуриватель, переднее гнездо питания — 20 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 22	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Очиститель заднего стекла — 15 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 6	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Насос омывателя — 15 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 7	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Система помощи при парковке (автомобили, оснащенные передней системой помощи при парковке) — 10 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 8	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 139
Предохранитель	Модуль прицепа — 20 А	Предохранитель 23, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Электропривод стеклоподъемников (передние окна) — 30 А	Предохранитель 25, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Электропривод стеклоподъемников (задние окна) — 30 А	Предохранитель 31, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Обогрев ветрового стекла, левая сторона — 30 А	Предохранитель 32, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Обогрев лобового стекла, правая сторона — 30 А	Предохранитель 33, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Доступ без ключа — 20 А	Предохранитель 35, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Заднее гнездо питания, функция энергосбережения аккумулятора — 15 А	Предохранитель 36, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Вспомогательное гнездо питания в багажном отделении — 15 А	Предохранитель 37, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Положение выключателя зажигания 1 — 7,5 А	Предохранитель 41, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Модуль прицепа — 20 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 23	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Электропривод стеклоподъемников (передние окна) — 30 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 25	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Электропривод стеклоподъемников (задние окна) — 30 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 31	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Обогрев ветрового стекла, левая сторона — 30 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 32	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Обогрев лобового стекла, правая сторона — 30 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 33	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Доступ без ключа — 20 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 34	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Доступ без ключа — 20 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 35	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Заднее гнездо питания, функция энергосбережения аккумулятора — 15 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 36	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Вспомогательное гнездо питания в багажном отделении — 15 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 37	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140
Предохранитель	Положение выключателя зажигания 1 — 7,5 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 41	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 140

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Положение выключателя зажигания 2 — 7,5 А	Предохранитель 44, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Предохранитель	Положение выключателя зажигания 2 — 7,5 А	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, предохранитель 44	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Вентилятор системы охлаждения	блок в моторном отсеке, реле R1	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Реле	Свечи предпускового подогрева	блок в моторном отсеке, реле R2	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Реле	PCM	блок в моторном отсеке, реле R3	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Реле	Дальний свет фар	блок в моторном отсеке, реле R4	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Реле	Ближний свет фар	блок в моторном отсеке, реле R5	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Реле	Лампы для дневного времени	блок в моторном отсеке, реле R6	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Реле	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя	блок в моторном отсеке, реле R7	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 134
Реле	Передние противотуманные фары	блок в моторном отсеке, реле R10	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 135
Реле	Топливный насос, подогреватель топлива	блок в моторном отсеке, реле R11	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 135
Реле	Фонарь заднего хода	блок в моторном отсеке, реле R12	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 135
Реле	Вентилятор обогревателя	блок в моторном отсеке, реле R13	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 135
Реле	Стартер	блок в моторном отсеке, реле R8	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 135
Реле	Муфта компрессора системы кондиционирования	блок в моторном отсеке, реле R9	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 135

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	неисправности системы зажигания	коробка в пассажирском салоне, 1-й тип, реле R1	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 137
Реле	Зажигание	Реле R1, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Модуль складывающихся зеркал заднего вида с электроприводом 1	Реле R2, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Модуль складывающихся зеркал заднего вида с электроприводом 2	Реле R3, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Обогрев ветрового стекла	Реле R5, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Бесключевой вход (аксессуар)	Реле R6, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Бесключевой вход (зажигание)	Реле R7, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Функция энергосбережения аккумулятора	Реле R8, салонный блок	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Зажигание	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, реле R1	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Модуль складывающихся зеркал заднего вида с электроприводом 1	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, реле R2	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Модуль складывающихся зеркал заднего вида с электроприводом 2	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, реле R3	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Обогрев ветрового стекла	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, реле R5	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Бесключевой вход (аксессуар)	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, реле R6	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Бесключевой вход (зажигание)	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, реле R7	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141
Реле	Функция энергосбережения аккумулятора	коробка предохранителей в пассажирском салоне, 2-й тип, реле R8	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 141