Ford Transit Connect (Руководство по эксплуатации Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ford/transit-connect/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке	—	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 116
Где находится блок	Центральный блок плавких предохранителей и блок предохранителей в моторном отсеке	общая схема	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 116
Где находится блок	за перчаточным ящиком: надавить на стенки, чтобы ящик провернулся вниз	центральный блок, доступ	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 117
Предохранитель	40 A — Центральный блок плавких предохранителей	блок в моторном отсеке, предохранитель 1	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	10 A — Контроль напряжения аккумулятора, разъем канала передачи данных	блок в моторном отсеке, предохранитель 10	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	20 A — Вспомогательный подогреватель топлива	блок в моторном отсеке, предохранитель 11	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	20 A — Электрическая обмотка стартера	блок в моторном отсеке, предохранитель 12	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	30 A — Насос ABS	блок в моторном отсеке, предохранитель 13	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Клапан PCV, клапан VCV	блок в моторном отсеке, предохранитель 14	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	10 А — Дальний свет фар, левая сторона	блок в моторном отсеке, предохранитель 15	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	10 А — Ближний свет фар, левая сторона	блок в моторном отсеке, предохранитель 16	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	10 А — Ближний свет фар, правая сторона	блок в моторном отсеке, предохранитель 17	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	10 А — Питание PCM, датчик скорости автомобиля	блок в моторном отсеке, предохранитель 18	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	20 А — Фары дневного времени (габаритные фонари)	блок в моторном отсеке, предохранитель 19	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	30 А — Сдвоенный вентилятор охлаждения — вторичный предохранитель	блок в моторном отсеке, предохранитель 2	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	1 А — PCM	блок в моторном отсеке, предохранитель 20	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	30 А — Центральный блок плавких предохранителей	блок в моторном отсеке, предохранитель 3	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	60 А — Обогреватель ветрового стекла	блок в моторном отсеке, предохранитель 4	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А — Одинарный вентилятор охлаждения — первичный предохранитель	блок в моторном отсеке, предохранитель 5	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	50 А — Сдвоенный вентилятор охлаждения — первичный предохранитель	блок в моторном отсеке, предохранитель 5_A	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	60 А — Свечи предпускового подогрева	блок в моторном отсеке, предохранитель 6	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	40 А — Центральный блок плавких предохранителей	блок в моторном отсеке, предохранитель 7	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	20 А — Выключатель зажигания (стартера и приборов)	блок в моторном отсеке, предохранитель 8	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	20 А — Блок управления двигателем	блок в моторном отсеке, предохранитель 9	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 119
Предохранитель	10 А	Предохранитель 132, центральный блок — переключатель освещения (30), GEM VBAT - наружные световые приборы	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	15 А — Питание мигающего светового сигнала фар от GEM	блок в моторном отсеке, предохранитель 130	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	5 А — Электропривод зеркал	блок в моторном отсеке, предохранитель 131	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	10 А — Переключатель освещения (30), GEM VBAT - наружные световые приборы	блок в моторном отсеке, предохранитель 132	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Переключатель освещения, фары дневного времени	блок в моторном отсеке, предохранитель 135	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	15 А — Звуковой сигнал	блок в моторном отсеке, предохранитель 136	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	7,5 А — Радио, панель приборов	блок в моторном отсеке, предохранитель 137	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	20 А — Насос испарителя	блок в моторном отсеке, предохранитель 21	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	20 А — Фары дневного времени (ближний свет)	блок в моторном отсеке, предохранитель 22	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	20 А — Клапаны ABS	блок в моторном отсеке, предохранитель 23	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	10 А — Мониторинг свечей предпускового подогрева (для автомобилей с дизельными двигателями)	блок в моторном отсеке, предохранитель 24	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	10 А — Дальний свет фар, правая сторона	блок в моторном отсеке, предохранитель 25	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	10 А — Электромагнитная муфта компрессора кондиционера	блок в моторном отсеке, предохранитель 26	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	10 А — Датчики, исполнительные механизмы, катушки реле	блок в моторном отсеке, предохранитель 27	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — Противотуманные фары/фонари	блок в моторном отсеке, предохранитель 28	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	20 А — Ближний свет фар (через реле дальнего света фар)	блок в моторном отсеке, предохранитель 29	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	30 А — Электродвигатель вентилятора отопителя	блок в моторном отсеке, предохранитель 64	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	7,5 А — Обогреватель ветрового стекла	блок в моторном отсеке, предохранитель 65	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 120
Предохранитель	20 А	Предохранитель 147, центральный блок — электрообогрев передних сидений	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	10 А — Фонари заднего хода, обогрев форсунок омывателя ветрового стекла	блок в моторном отсеке, предохранитель 141	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	15 А — Стоп-сигналы	блок в моторном отсеке, предохранитель 142	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	20 А — Прикуриватель, дополнительная электрическая розетка	блок в моторном отсеке, предохранитель 143	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	20 А — Электродвигатель переднего стеклоочистителя	блок в моторном отсеке, предохранитель 146	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	10 А — Электрообогрев передних сидений	блок в моторном отсеке, предохранитель 147	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — GEM VBAT, Рециркуляция / ICL (30-)	блок в моторном отсеке, предохранитель 148	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	15 А — Радиоприемник (блок памяти и питание), модуль BTVC	блок в моторном отсеке, предохранитель 151	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	7,5 А — Кондиционер, система помощи при парковке	блок в моторном отсеке, предохранитель 152	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	7,5 А — Лампы освещения салона и функция энергосбережения аккумулятора	блок в моторном отсеке, предохранитель 153	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	7,5 А — Боковые огни с правой стороны	блок в моторном отсеке, предохранитель 156	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	7,5 А — Фонарь подсветки регистрационного знака	блок в моторном отсеке, предохранитель 157	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	7,5 А — Переключатель освещения, датчик дождя	блок в моторном отсеке, предохранитель 158	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	7,5 А — ABS, ESP, датчик угла рулевого управления	блок в моторном отсеке, предохранитель 161	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	7,5 А — Модуль подушек безопасности, индикатор PADI	блок в моторном отсеке, предохранитель 162	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121
Предохранитель	20 А — GEM VBATT, система запирания	блок в моторном отсеке, предохранитель 163	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 121

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 А — Электропривод стеклоподъемников передних окон	блок в моторном отсеке, предохранитель 166	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 122
Предохранитель	7,5 А — Обогрев зеркал, обогрев заднего стекла	блок в моторном отсеке, предохранитель 167	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 122
Предохранитель	10 А — Фары дневного времени, стояночные фонари, лампа подсветки номерного знака	блок в моторном отсеке, предохранитель 168	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 122
Предохранитель	20 А — Вторая электрическая розетка	блок в моторном отсеке, предохранитель 169	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 122
Предохранитель	20 А — Задняя электрическая розетка, рукомойник Transco	блок в моторном отсеке, предохранитель 174	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 122
Предохранитель	7,5 А — Боковые огни с левой стороны	блок в моторном отсеке, предохранитель 175	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 122
Предохранитель	25 А — Обогреватель заднего стекла	блок в моторном отсеке, предохранитель 178	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 122
Предохранитель	7,5 А — Щиток приборов, система PATS, педаль акселератора	блок в моторном отсеке, предохранитель 179	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 122
Предохранитель	20 А — Передний и задний стеклоомыватель	блок в моторном отсеке, предохранитель 180	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 122