



Foton Tunland G7 (Руководство по эксплуатации Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/foton/tunland-g7/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,5 л	двигатель 4F20TC15	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 221
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,5 л	дизельный двигатель серии 4F20TC	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 224
Вязкость масла	5W-30	двигатель 4F20TC15	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 208
Вязкость масла	0W	двигатель 4F20TC15, температура ниже -30 °C	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 208
Вязкость масла	SAE 5W-30/40	двигатель 4F20TC (дизель)	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 221
Класс / допуск масла	C3 5W-30 (ACEA)	двигатель 4F20TC15	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 208
Класс / допуск масла	C3 (ACEA)	двигатель 4F20TC15	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 208
Класс / допуск масла	ACEA C3 5W-30 или CI-4	двигатель 4F20TC	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 224

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	ACEA C3 или CI-4	двигатель 4F20TC (дизель)	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 224
Масло в КПП, объём	8,3 л	АКПП ZF 8HP50	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 221
Масло в КПП, объём	8,3 л	АКПП ZF 8HP50 (Shell L12108)	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 221
Масло в КПП, объём	1,8 л	раздаточная коробка Borg Warner (Mobil LT)	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 221
Масло в КПП, объём	4,4 л	редуктор заднего и переднего моста (API GL-5, SAE 75W/90)	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 221
Масло в КПП, объём	1,2 л	передний дифференциал	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 224
Масло в КПП, объём	1,5 л	раздаточная коробка	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 224
Масло в КПП, тип	Shell L12108	АКПП ZF 8HP50	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 221
Масло в КПП, тип	API GL-5, SAE 75W/90	редукторы переднего и заднего мостов	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 221
Масло в КПП, тип	API GL-5, SAE 75W/90 (при температуре ниже –18 °C)	дифференциалы	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 224

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	11 л	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 221
Антифриз, тип	G13	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 224
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 224
Топливный бак	76 л	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 166
Топливо	дизельное топливо марки «0»	регион с минимальной температурой воздуха выше 4 °C	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 166
Топливо	дизельное топливо марки «5»	регион с минимальной температурой воздуха выше 8 °C	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 166
Топливо	дизельное топливо марки «-20»	регион с минимальной температурой воздуха выше -14 °C	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 166
Топливо	дизельное топливо марки «-35»	регион с минимальной температурой воздуха выше -29 °C	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 166
Топливо	дизельное топливо марки «-50»	регион с минимальной температурой воздуха выше -44 °C	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 166
Топливо	дизельное топливо марки «-10»	регион с минимальной температурой воздуха выше -5 °C	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 166

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	265/60R18	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 220
Давление в шинах, перед	280 кПа	транспортировка грузов	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 226
Давление в шинах, зад	220 кПа	комфортное вождение	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 226
Давление в шинах, зад	280 кПа	транспортировка грузов	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 226
Момент затяжки колёс	105 Н·м	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 188
Лампа ближнего света	H7	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 219
Лампа дальнего света	H7	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 219
Лампа габарита	W5W	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 219
Лампа поворотника (перед)	PY21W	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 219
Лампа стоп-сигнала	P21W	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 219