



Foton Tunland G7 (Руководство по эксплуатации Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/foton/tunland-g7/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блоки предохранителей установлены в моторном отсеке и салоне автомобиля под приборной панелью слева	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 227
Где находится блок	в моторном отсеке и салоне автомобиля под приборной панелью слева	—	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 227
Где находится блок	закреплен на кузовной панели слева	главный блок, моторный отсек	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 227
Где находится блок	установлен на клемме кабеля, который соединен с положительным выводом аккумуляторной батареи	дополнительный блок, моторный отсек	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 227
Предохранитель	20 А — Питание пускового переключателя	F1, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	20 А — Подогреватель фильтра дизельного топлива	F10, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	30 А — ABS/ESP (МКПП)	F11, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	30 А — Стартер	F17, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А – ABS/ESP	F18, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	25 А – Стеклоочиститель	F19, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	20 А – Топливный насос	F2, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	40 А – Вентилятора (низкая частота вращения)	F20, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	20 А – Блок ECU	F21, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	20 А – KL87	F22, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	15 А – Передний/задний кислородный датчик	F23, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	25 А – ABS (АКПП)	F33, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	40 А – ESP (АКПП)	F33, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	15 А – Электрический звуковой сигнал	F4, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 – Компрессор	F5, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	20 A – Дальний свет фар	F6, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	15 A – Противотуманные фары	F7, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	10 A – Ближний свет правой фары	F8, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	10 A – Ближний свет левой фары	F9, главный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 228
Предохранитель	100 A – Главная цепь питания блока предохранителей кабины	F2, дополнительный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 229
Предохранитель	60 A – Вентилятор (высокая частота вращения)	F3, дополнительный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 229
Предохранитель	60 A – Предпусковой подогрев двигателя	F4, дополнительный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 229
Предохранитель	100 A – Главная цепь питания блока предохранителей моторного отсека	F5, дополнительный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 229
Предохранитель	150 A – Генератор	F6, дополнительный блок предохранителей моторного отсека	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 229

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 А – Верхний люк	F11, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	20 А – Питание электропривода регулировки сидений	F12, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	40 А – Питание подогревателя ветрового стекла	F13, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	40 А – Питание подогревателя заднего стекла	F14, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	25 А – Подогреватели сидений	F15, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	30 А – Блок DCU	F16, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	15 А – Блок DCU	F18, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	15 А – Блок DCU	F19, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	7,5 А – Диагностический разъем/шлюз/комбинированный переключатель	F2, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	15 А – Блок DCU	F20, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А – Прикуриватель/цепь регулировки положения зеркал заднего вида	F21, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	15 А – Аудиосистема	F22, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	7,5 А – USB-разъем	F23, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	5 А – Питание катушки реле подогревателя/подогрева тели сидений	F24, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	15 А – Аудиосистема/система кругового обзора/TBOX/приемник сигналов дистанционного управления	F3, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	7,5 А – Система подушек безопасности	F30, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	5 А – Блок ECU/шлюз/блок DCU	F31, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	5 А – ABS/датчик угла поворота рулевого колеса/полный привод/комбинированный переключатель	F32, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	7,5 А – Кондиционер/передний радар/аудиосистема/AEB/ система кругового обзора/BSD/TBOX	F33, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А – Шлюз/комбинация приборов/переключатель на рулевом колесе	F34, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	15 А – Система энергосбережения/управление замком водительской двери/противотуманный фонарь/подсветка заднего регистрационного знака	F36, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	25 А – ACC	F37, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	15 А – Цепь питания IG1	F38, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	15 А – Цепь питания IG2	F39, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	7,5 А – Блок ECU/пусковой переключатель	F4, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	20 А – Центральная панель управления/фоновое освещение/обогреватели зеркал заднего вида/подсветка/указатели поворота	F5, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	5 А – Комбинация приборов/кондиционер	F7, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230
Предохранитель	20 А – Полноприводной автомобиль	F8, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 230

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А – Обогреватель заднего стекла	F40, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 231
Предохранитель	15 А – Блок TCU	F41, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 231
Предохранитель	30 А – Передний вентилятор	F44, салонный блок	Руководство Foton Tunland G7 (unknown (Tunland G7 (BJ2037Y3MAV-F8))), стр. 231