



Foton Tunland (Руководство по эксплуатации Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/foton/tunland/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Каждые 3 года или 100 000 км пробега (что наступит раньше)	Замена топливных шлангов	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 216
[] Операция ТО	Ежедневная проверка: тормозные накладки и цилиндры, колодки и диски, трубы и шланги, моторное масло и рабочая жидкость КПП/раздатки/дифференциала, картридж воздушного фильтра	Проверка после проезда по бездорожью, песку, грязи или лужам (полноприводные автомобили)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 216
[] Операция ТО	Каждые 1 год или 20 000 км пробега	Рекомендация по визуальному осмотру резиновых шлангов	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 216
[] Операция ТО	Заменить при пробеге в обычных условиях эксплуатации	Замена моторного масла, 4F20TC, суровые условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 217
[] Операция ТО	Заменить при первом пробеге 5000 км или через 6 месяцев, затем заменять каждые 10 000 км или каждые 6 месяцев	Замена моторного масла, двигатель 4F20TC, обычные условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 217
[] Операция ТО	Заменять при каждой замене моторного масла или демонтаже сливного болта	Замена шайбы сливного болта масляного поддона, 4F20TC	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 217
[] Операция ТО	Заменить при первом ТО через 5000 км, затем каждые 10 000 км	Замена бензинового фильтра, 4G20T15, обычные условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219
[] Операция ТО	Заменить при пробеге в обычных условиях эксплуатации	Замена бензинового фильтра, 4G20T15, суровые условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219
[] Операция ТО	Необходимо заранее проводить техническое обслуживание; подробности у местного уполномоченного дистрибьютора	Замена моторного масла, 4G20T15, суровые условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Заменить при первом ТО через 5000 км или 6 месяцев, затем каждые 10 000 км или 12 месяцев	Замена моторного масла, двигатель 4G20T15, обычные условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219
[] Операция ТО	R: в первый раз через 10 000 км, затем через каждые 20 000 км или 12 месяцев; I: через каждые 10 000 км или 6 месяцев	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра, 4G20T15, обычные условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219
[] Операция ТО	R: в первый раз через 5000 км, затем через каждые 10 000 км или 6 месяцев	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра, 4G20T15, суровые условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219
[] Операция ТО	5000 км или 6 месяцев	замена моторного масла, двигатель 4G20T15, первое ТО, обычные условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219
[] Операция ТО	Затяните до указанного момента, проверяйте каждые 5000 км	колесная гайка	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 222
[] Операция ТО	первая замена через 3000 км или полгода	A-1: модели с блокировкой дифференциала, замена трансмиссионного масла в заднем мосту	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 223
[] Операция ТО	Каждые 5000 км или 3 месяцев	A-1: проверка тормозных колодок и тормозных дисков	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 223
[] Операция ТО	Каждые 10 000 км или 6 месяцев	A-1: проверка фрикционных накладок тормозов и тормозных цилиндров	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 223
[] Операция ТО	После первых 12 месяцев, затем каждые 24 месяца	подушка безопасности SRS	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 223
[] Операция ТО	каждые 40 000 км	A-1: модели с обычным дифференциалом, замена трансмиссионного масла	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 224
[] Операция ТО	Каждые 5000 км или 3 месяцев	A-2: проверка сердечника воздушного фильтра	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 224
[] Операция ТО	Каждые 20 000 км или 12 месяцев	B-1: замена масла в дифференциале	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 224
[] Операция ТО	проверка каждые 5000 км, замена каждые 20 000 км	B-1: масло в механической коробке передач	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 224

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	первая замена при 5000 км, далее проверка каждые 5000 км, замена каждые 20 000 км	В-3: масло в механической коробке передач	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 225
[] Замена масла, интервал	через каждые 10 000 км или 12 месяцев	двигатель 4G20T15, обычные условия, после первого ТО	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219
[] Замена масла, интервал	5000 км	двигатель 4K22D4T, обычные условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 221
[] Замена масла, интервал	через каждые 5000 км или каждые 6 месяцев	двигатель 4K22D4T, обычные условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 221
[] Замена масла, интервал	3000 км	двигатель 4K22D4T, суровые условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 221
[] Замена масла, мес	6 мес	двигатель 4K22D4T, обычные условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 221
[] Ремень ГРМ, замена	60 000 км	двигатель 4F20TC	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 218
[] Ремень ГРМ, замена	60 000 км	двигатель 4G20T15	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 218
[] Ремень ГРМ, замена	через каждые 60 000 км или каждые 3 года	дизельный двигатель (таблица без обозначения двигателя)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 218
[] Ремень ГРМ, замена	100 000 км	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 220
[] Ремень ГРМ, замена	каждые 100 000 км	двигатель 4K22D4T	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 220
[] Фильтры, замена	в первый раз через 10 000 км, затем через каждые 20 000 км или через каждые 12 месяцев	воздушный фильтр, двигатель 4G20T15, обычные условия, замена (R)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219
[] Фильтры, замена	через каждые 10 000 км или через каждые 6 месяцев	воздушный фильтр, двигатель 4G20T15, обычные условия, проверка (I)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219
[] Фильтры, замена	в первый раз через 5000 км, затем через каждые 10 000 км или через каждые 6 месяцев	воздушный фильтр, двигатель 4G20T15, суровые условия, замена (R)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Фильтры, замена	первое ТО через 5000 км, далее через каждые 10 000 км	топливный (бензиновый) фильтр, двигатель 4G20T15, обычные условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219
[] Фильтры, замена	60 000 км или 36 месяцев	нейтральный фильтр (угольный), обычные условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 220
[] Фильтры, замена	30 000 км или 18 месяцев	нейтральный фильтр (угольный), суровые условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 220