Geely Emgrand GT (Руководство по эксплуатации Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 05.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/geely/emgrand-gt/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке с левой стороны и позади приборной панели со стороны водителя	—	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 174
Где находится блок	в моторном отсеке с левой стороны	—	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 174
Где находится блок	позади приборной панели со стороны водителя	—	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 174
Где находится блок	Центральный распределительный блок находится позади приборной панели с левой стороны	—	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 178
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке	подкапотный блок, двигатель JLD-4G24	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 191
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке	подкапотный блок, двигатель JLE-4G18TD	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 192
Предохранитель	10 A	EF01, блок в моторном отсеке — компрессор кондиционера	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 176
Предохранитель	30 A A	EF02, блок в моторном отсеке — электрический вакуумный насос	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 176
Предохранитель	15 A A	EF03, блок в моторном отсеке — передние противотуманные фары	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 176
Предохранитель	10 A	EF04, блок в моторном отсеке — блок управления ЭУР, двигатель 1.8T	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 176
Предохранитель	30 A A	EF05, блок в моторном отсеке — усилитель аудиосистемы (в дополнение к стандартной модели)	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 176

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	EF08, блок в моторном отсеке — левая фара ближнего света	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 176
Предохранитель	10 A	EF09, блок в моторном отсеке — правая фара ближнего света	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 176
Предохранитель	15 A A	EF10, блок в моторном отсеке — левая фара дальнего света	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 176
Предохранитель	15 A — Правая фара дальнего света	EF11, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	10 A — Дневные ходовые огни	EF12, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	15 A — Звуковой сигнал	EF13, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	15 A — Топливный насос	EF14, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	10 A — Сторона обмотки реле, управляемый контроллером EMS	EF15, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	10 A	EF16, блок в моторном отсеке — главное реле контроллера EMS двигателя JLD-4G24	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	10 A — Главное реле контроллера EMS двигателя JLD-4G24	EF16, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	15 A — Форсунки двигателя и сервопривод	EF17, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	10 A — Катушки зажигания	EF18, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	10 A — Передний и задний датчики кислорода	EF19, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	10 A — Контроллер EMS двигателя	EF20, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	40 A A	EFL0, блок в моторном отсеке — контур питания 1 системы курсовой устойчивости	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	140 А — Генератор	EFL0, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	40 А — Контур питания 1 системы курсовой устойчивости (источник питания электромагнитных клапанов и привода электрического стояночного тормоза)	EFL0, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	30 А — Главное реле системы EMS	EFL10, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	30 А — Распределительная коробка питания внутреннего электрооборудования от аккумуляторной батареи	EFL11, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	40 А А	EFL2, блок в моторном отсеке — контур питания 2 системы курсовой устойчивости (насос)	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	40 А — Контур питания 2 системы курсовой устойчивости (источник питания насоса)	EFL2, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	30 А — Контур низкой скорости вентилятора системы охлаждения	EFL3, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	40 А — Вентилятор кондиционера	EFL4, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	60 А — Контур высокой скорости вентилятора системы охлаждения	EFL5, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	80 А — Контур питания от генератора для распределительной коробки в салоне	EFL6, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	100 А — Электродвигатель электрического усилителя рулевого управления	EFL7, блок предохранителей в моторном отсеке, 1,8 Т	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	30 А — Модуль водительского сиденья	EFL8, блок предохранителей в моторном отсеке, в дополнение к стандартной модели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — Реле управления стартером	EFL9, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 177
Предохранитель	10 А — Проекционная лампа, дверные лампы, лампы освещения подножки, лампа багажного отсека, энергосберегающий режим блока BCM	IF01, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 179
Предохранитель	15 А — Интерфейс диагностики, контроллер HUD, комбинация приборов, передний и задний контроллеры кондиционирования, мультимедийный блок или радио/CD, центральный контроллер панели переключателей	IF02, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 179
Предохранитель	10 А — Выключатель стоп-сигналов	IF03, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 179
Предохранитель	15 А — Индикатор указателя поворота	IF04, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 179
Предохранитель	10 А — Модуль бесключевого доступа и запуска двигателя (PEPS)	IF05, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 179
Предохранитель	15 А — Электродвигатель омывателя ветрового стекла	IF06, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 179
Предохранитель	10 А — Запасной	IF07, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 179
Предохранитель	10 А — Блок управления электрооборудованием кузова (BCM)	IF08, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 179
Предохранитель	10 А — Задние фонари автомобиля	IF09, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	15 А — Запасной	IF10, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	15 А — Запасной	IF11, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — Электропривод замка двери, электропривод замка лючка заливной горловины	IF12, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Передние и задние габаритные огни, подсветка номерного знака	IF13, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	20 А — Запасной	IF14, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Проекционный дисплей, LDW, помощь при парковке, датчик дождя, индикаторы ESP и AUTO HOLD, зеркало, мониторинг слепых зон	IF15, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	10 А — EMS, TCU, ESP, SAS, ACC, BCM, EPS, PEPS, модуль водительского сиденья (DSCU)	IF16, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Запасной	IF17, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Контроллер подушки безопасности	IF18, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Контур питания комбинации приборов от выключателя зажигания	IF19, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Выключатель фонарей заднего хода, выключатель стоп-сигналов	IF20, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Электропривод солнцезащитной шторки заднего стекла	IF21, блок предохранителей приборной панели, модель в максимальной комплектации	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	20 А — Запасной	IF22, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	20 А — Модуль верхнего люка	IF23, блок предохранителей приборной панели, в дополнение к стандартной модели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	30 А — Правый электрический стеклоподъемник	IF24, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — Левый электрический стеклоподъемник	IF25, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Обогрев наружных зеркал заднего вида	IF26, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Электропривод складывания наружных зеркал	IF27, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 180
Предохранитель	15 А — Запасной	IF28, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	15 А — Запасной	IF29, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	10 А — Обогрев сидений	IF30, блок предохранителей приборной панели, модель в максимальной комплектации	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	15 А — Запасной	IF31, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	20 А — Электропривод регулировки заднего сиденья	IF32, блок предохранителей приборной панели, модель в максимальной комплектации	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	30 А — Электропривод регулировки пассажирского сиденья	IF33, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	20 А — Запасной	IF34, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	30 А — Электродвигатель стеклоочистителя	IF35, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	10 А — Цепь сигнала активации обогрева сидений, предохранитель контура обратной связи системы PEPS	IF36, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	10 А — Передний и задний блоки управления кондиционированием, очиститель воздуха, датчик температуры снаружи, реле вентилятора	IF37, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Электропривод регулировки зеркал	IF38, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	15 А — Резервный	IF39, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	10 А — Реле ACC блока BCM, реле ACC блока GPS или радио/CD, контур обратной связи системы PEPS	IF40, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	15 А — Прикуриватель	IF41, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	15 А — Запасной	IF42, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181
Предохранитель	30 А — Обогреватель заднего стекла	IFL1, блок предохранителей приборной панели	Руководство Geely Emgrand GT (2016 (Emgrand GT)), стр. 181