Genesis G80 (Руководство по эксплуатации Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/genesis/g80/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	5 панелей предохранителей: одна под панелью со стороны водителя, остальные в моторном отсеке	—	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 602
Предохранитель	10 А — модуль управления кондиционером, салонный термодатчик, контроллер переднего/заднего кондиционера	A/C3, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 606
Предохранитель	10 А — электронная шкала переключателя передач (ATM)	E-SHIFTER2, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 606
Предохранитель	15 А — внешний аккумулятор блока DVRS	SPARE(IG2), панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 606
Предохранитель	10 А — приборная панель, потолочная консоль	ИНД. ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 606
Предохранитель	25 А — модуль управления люком в крыше (основной/дополнительный)	ЛЮК В КРЫШЕ, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 606
Предохранитель	10 А — соединительная панель ICU (ESU)	МОДУЛЬ 10, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 606
Предохранитель	10 А — передняя фара (Л/П), многофункциональный переключатель, блок ADAS (парковка)	МОДУЛЬ 11, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 606
Предохранитель	10 А — IAU, IBU	МОДУЛЬ 12, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 606

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — модуль водительской двери, IBU, многофункциональный переключатель, IAU	МОДУЛЬ 7, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 606
Предохранитель	10 А — потолочная консоль, AMP, блок беспроводной зарядки смартфона, диагностический разъем и др.	МОДУЛЬ 9, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 606
Предохранитель	10 А — IBU	IBU2, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 607
Предохранитель	10 А — контроллер кондиционера, датчик дождя, проекция на лобовое стекло, приборная панель и др.	МОДУЛЬ 13, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 607
Предохранитель	10 А — соединительная панель ICU (ESU), аварийный выключатель, блок DVRS	МОДУЛЬ 5, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 607
Предохранитель	10 А — задний радар (Л/П), блок ECS, блок LKAS, блок ADAS и др.	МОДУЛЬ 8, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 607
Предохранитель	15 А — модуль управления системой SRS	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 607
Предохранитель	10 А — блок преднатяжения ремней безопасности	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ3, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 607
Предохранитель	10 А — электронная шкала переключателя передач (ATM)	E-SHIFTER1, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 608
Предохранитель	10 А — IAU, IBU, блок BLE, наружная ручка водительской/пассажирской двери	IBU1, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 608
Предохранитель	30 А — модули электрического стеклоподъемника водительской/пассажирской и задней левой двери	ЛЕВЫЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 608
Предохранитель	10 А — переключатель пульта задней консоли, USB, передний радар (Л/П), блок беспроводной зарядки и др.	МОДУЛЬ 3, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 608

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — модуль водительской двери, диагностический разъем	МОДУЛЬ 4, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 608
Предохранитель	15 А — модуль управления системой SRS	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 1, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 608
Предохранитель	10 А — модуль привода водительского сидения	ПРИВОД СИД. ВОДИТ.1, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 608
Предохранитель	25 А — модуль электропривода водительского сидения	ПРИВОД СИД. ПАСС.1, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 608
Предохранитель	25 А — модуль электропривода водительского сидения	ПРИВОД СИД. ПАСС.2, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 608
Предохранитель	10 А — блок поясничной опоры для водителя/пассажира (3/5/7 КАМЕР)	ПРИВОД СИД., панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 608
Предохранитель	20 А — разъем электропривода подлокотника	РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 1, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 608
Предохранитель	15 А — модуль наклона и выдвижения рулевой колонки	РУЧКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 608
Предохранитель	20 А — Модуль привода водительского сидения	Панель предохранителей панели приборов, DRV	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 609
Предохранитель	10 А — Лампа подлокотника, IBU, конвертер постоянного тока низкого напряжения и др. А	Панель предохранителей панели приборов, МОДУЛЬ 6	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 609
Предохранитель	40 А	Панель моторного отсека, E-CVVT1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Предохранитель	40 А	Панель моторного отсека, ЗАДНИЙ ПОДОГРЕВ	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Предохранитель	30 А — ЭБУ полного привода А	Панель предохранителей в моторном отсеке, 4WD	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Предохранитель	225 А — Генератор А	Панель предохранителей в моторном отсеке, ALT	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	150 A — [RHD] Дополнительная соединительная панель E/R A	Панель предохранителей в моторном отсеке, B+9	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Предохранитель	40 A — Реле E-CVVT (RLY.1)	Панель предохранителей в моторном отсеке, E-CVVT1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Предохранитель	60 A — Блок IEB A	Панель предохранителей в моторном отсеке, IEB1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Предохранитель	60 A — Блок IEB A	Панель предохранителей в моторном отсеке, IEB2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Предохранитель	50 A — Блок IEB	Панель предохранителей в моторном отсеке, IEB3	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Предохранитель	125 A — Блок MDPS A	Панель предохранителей в моторном отсеке, MDPS1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Предохранитель	100 A — Вентилятор охлаждения электродвигателя A	Панель предохранителей в моторном отсеке, ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Предохранитель	40 A — Реле заднего обогревателя (RLY.5)	Панель предохранителей в моторном отсеке, ЗАДНИЙ ПОДОГРЕВ	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Предохранитель	50 A — Электронный масляный насос	Панель предохранителей в моторном отсеке, МАСЛЯНЫЙ НАСОС	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Предохранитель	20 A — ECM	Панель предохранителей в моторном отсеке, E-CVVT2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 612
Предохранитель	20 A — ECM	Панель предохранителей в моторном отсеке, E-CVVT3	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 612
Предохранитель	15 A — ECM A	Панель предохранителей в моторном отсеке, ECU1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 612
Предохранитель	20 A — ECM	Панель предохранителей в моторном отсеке, ECU1 (второй вариант)	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 612
Предохранитель	30 A — Пусковое реле (RLY.2) A	Панель предохранителей в моторном отсеке, START	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 612
Предохранитель	15 A — Реле кондиционера (RLY.3) A	Панель предохранителей в моторном отсеке, Кондиционер воздуха	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 612

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A — Реле топливного насоса (RLY.4)	Панель предохранителей в моторном отсеке, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 612
Предохранитель	15 A	Панель моторного отсека, ДАТЧИК 4 (S4)	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	10 A	Панель моторного отсека, ДАТЧИК 5 (S5)	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	10 A	Панель моторного отсека, ДАТЧИК1 (S1)	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	10 A	Панель моторного отсека, ДАТЧИК3 (S3)	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	30 A	Панель моторного отсека, ЗАЖИГ. 1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	30 A	Панель моторного отсека, ЗАЖИГ. 2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	10 A — ECM A	Панель предохранителей в моторном отсеке, ECU2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	30 A — Реле управления двигателем A	Панель предохранителей в моторном отсеке, ECU3	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	10 A — Блок MDPS A	Панель предохранителей в моторном отсеке, MDPS2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	15 A — [G4KR] Топливный насос высокого давления A	Панель предохранителей в моторном отсеке, ДАТЧИК 4	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	10 A — Электронный масляный насос, [D4HF] нагреватель дизельного топлива A	Панель предохранителей в моторном отсеке, ДАТЧИК 5	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	10 A — Инжекторы / регулирующий клапан давления в топливной системе (по двигателю) A	Панель предохранителей в моторном отсеке, ДАТЧИК1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	10 A — Кислородный датчик / модуль управления нагревателем PTC (по двигателю) A	Панель предохранителей в моторном отсеке, ДАТЧИК3	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A — Реле ЗАЖИГ.1	Панель предохранителей в моторном отсеке, ЗАЖИГ. 1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	30 A — Реле ЗАЖИГ. 2	Панель предохранителей в моторном отсеке, ЗАЖИГ. 2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	10 A — Радар системы интеллектуального круиз-контроля, передний радар (Л/П), ECU полного привода, модуль управления EMC A	Панель предохранителей в моторном отсеке, МОДУЛЬ 2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 613
Предохранитель	10 A	Панель моторного отсека, ДАТЧИК2 (S2)	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 614
Предохранитель	20 A — ECM	Панель предохранителей в моторном отсеке, ECU4	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 614
Предохранитель	10 A — Блок IEB A	Панель предохранителей в моторном отсеке, IEB4	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 614
Предохранитель	15 A — Реле P/N, TCM A	Панель предохранителей в моторном отсеке, TCU2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 614
Предохранитель	10 A — Соединительная панель E/R (RLY.3), электромагнитные клапаны (по двигателю) A	Панель предохранителей в моторном отсеке, ДАТЧИК2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 614
Предохранитель	15 A — Катушка зажигания №1~№4 [G4KR] / №1~№6 [G6DS] A	Панель предохранителей в моторном отсеке, КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 614
Предохранитель	50 A	Панель моторного отсека, ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТКС 1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 616
Предохранитель	50 A	Панель моторного отсека, ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТКС 2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 616
Предохранитель	50 A	Панель моторного отсека, ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТКС 3	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 616
Предохранитель	15 A — Реле звукового сигнала аварийной сигнализации (RLY.9) A	Соединительная панель моторного отсека, АВАР. СИГН.	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 616
Предохранитель	40 A — Реле вентилятора (RLY.3)	Соединительная панель моторного отсека, ВЕНТИЛЯТОР	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 616

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50 A — Реле обогревателя с положительным ТКС №1 (RLY.1)	Соединительная панель моторного отсека, ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТКС 1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 616
Предохранитель	50 A — Реле обогревателя с положительным ТКС №2 (RLY.2)	Соединительная панель моторного отсека, ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТКС 2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 616
Предохранитель	50 A — Реле обогревателя с положительным ТКС №3 (RLY.6)	Соединительная панель моторного отсека, ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТКС 3	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 616
Предохранитель	50 A — Соединительная панель ICU (предохранитель - F50), IPS1, IPS3, IPS4, IPS7	Задняя соединительная панель, B+1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 618
Предохранитель	30 A — Соединительная панель ICU (предохранитель - F22/F29/F30/F38/F47), IPS2, IPS5, IPS6 A	Задняя соединительная панель, B+2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 618
Предохранитель	50 A — Соединительная панель ICU (предохранитель - F25/F26/F33/F35/F36/F41 /F42/F43/F44)	Задняя соединительная панель, B+3	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 618
Предохранитель	50 A — Соединительная панель ICU (предохранитель - F3/F27/F28/F31/F45)	Задняя соединительная панель, B+4	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 618
Предохранитель	50 A	Задняя соединительная панель, B+4	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 618
Предохранитель	20 A — Модуль управления дозированием	Задняя соединительная панель, DCU1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 618
Предохранитель	20 A — Модуль управления дозированием	Задняя соединительная панель, DCU2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 618
Предохранитель	20 A — Модуль управления дозированием	Задняя соединительная панель, DCU3	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 618
Предохранитель	10 A — Модуль управления дозированием A	Задняя соединительная панель, DCU4	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 618
Предохранитель	30 A — Блок преднатяжения ремней безопасности A	Задняя соединительная панель, РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ1	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 618

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A — Блок преднатяжения ремней безопасности A	Задняя соединительная панель, РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ2	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 618
Предохранитель	125 A — [LHD] Дополнительная соединительная панель E/R (B+), [RHD] Соединительная панель E/R (B+) A	Соединительная панель аккумулятора, B++5	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 620
Предохранитель	100 A — Задняя соединительная панель (предохранитель - S3/F3/F6/F9/F15/F18/F21) A	Соединительная панель аккумулятора, B+6	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 620
Предохранитель	100 A	Соединительная панель аккумулятора, B+6	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 620
Предохранитель	100 A — Задняя соединительная панель (предохранитель - S3/F13/F19/F24/F25/F26) A	Соединительная панель аккумулятора, B+7	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 620
Предохранитель	100 A	Соединительная панель аккумулятора, B+7	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 620
Предохранитель	100 A — Задняя соединительная панель (предохранитель - S1/S2/F11/F17/F20), реле DCU A	Соединительная панель аккумулятора, B+8	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 620
Предохранитель	100 A	Соединительная панель аккумулятора, B+8	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 620
Реле	Реле E-CVVT	RLY.1 (панель моторного отсека)	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Реле	Реле заднего обогревателя	RLY.5 (панель моторного отсека)	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 611
Реле	Пусковое реле	RLY.2 (панель моторного отсека)	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 612
Реле	Реле кондиционера	RLY.3 (панель моторного отсека)	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 612
Реле	Реле топливного насоса	RLY.4 (панель моторного отсека)	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 612

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле звукового сигнала аварийной сигнализации	RLY.9 (панель моторного отсека)	Руководство Genesis G80 (2020-2026 (Genesis G80 (RG3))), стр. 616