Great Wall Hover H3 (Руководство по эксплуатации Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 02.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/great-wall/hover-h3/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Центральный замок	Блок плавких предохранителей №1, позиция 16	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Приборная панель	Блок плавких предохранителей №1, позиция 19	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Подушки безопасности	Блок плавких предохранителей №1, позиция 20	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Система кондиционирования	Блок плавких предохранителей №1, позиция 21	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Электропривод заднего стеклоочистителя	Блок плавких предохранителей №1, позиция 22	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Электропривод передних стеклоочистителей	Блок плавких предохранителей №1, позиция 23	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Тормозные огни	Блок плавких предохранителей №1, позиция 3	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Правые стеклоподъемники	Блок плавких предохранителей №1, позиция 4	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Левые стеклоподъемники	Блок плавких предохранителей №1, позиция 5	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Цепь 20 А	Блок плавких предохранителей №1, позиция 6	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Прикуриватель	Блок плавких предохранителей №1, позиция 7	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Радиоприемник, потолочный люк	Блок №1, предохранитель 17 — радиоприемник, потолочный люк	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Открывание багажного отсека	Блок №1, предохранитель 18 — открывание багажного отсека	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Электропривод заднего стелкоочистителя	Блок №1, предохранитель 22 — электропривод заднего стеклоочистителя	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Электропривод регулировки кресел	Блок №1, предохранитель 8 — электропривод регулировки кресел	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Предохранитель	Система зажигания	Блок плавких предохранителей №2 (бензиновый двигатель), позиция 10	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Предохранитель	Стартер	Блок плавких предохранителей №2 (бензиновый двигатель), позиция 13	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Предохранитель	Антиблокировочная система	Блок плавких предохранителей №2 (бензиновый двигатель), позиция 14	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Предохранитель	Воздухонагнетатель	Блок плавких предохранителей №2 (бензиновый двигатель), позиция 15	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Предохранитель	Потолочный люк	Блок плавких предохранителей №2 (бензиновый двигатель), позиция 22	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Предохранитель	Антиблокировочная система – 2	Блок плавких предохранителей №2 (бензиновый двигатель), позиция 23	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Цепь 30 А	Блок плавких предохранителей №2 (бензиновый двигатель), позиция 5	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Предохранитель	Электронный блок управления	Блок плавких предохранителей №2 (бензиновый двигатель), позиция 7	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Предохранитель	Топливная система	Блок плавких предохранителей №2 (бензиновый двигатель), позиция 9	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Предохранитель	Освещение, индикаторы, вспомогательные системы, системы управления	Блок №2 (бензиновый двигатель), предохранитель 17 — освещение, индикаторы, вспомогательные системы	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Предохранитель	Цепь 30 А	Блок №2 (бензиновый двигатель), предохранитель 6	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Предохранитель	Система кондиционирования	Блок №2 (бензиновый двигатель), предохранитель 8 — система кондиционирования	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Предохранитель	Система двигателя	Блок плавких предохранителей №2 (дизельный двигатель), позиция 10	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 178
Предохранитель	Крыльчатка охлаждения радиатора	Блок №3 (бензиновый двигатель), предохранитель 1 — крыльчатка охлаждения радиатора	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 179
Предохранитель	Предварительный нагрев двигателя	Блок №3 (дизельный двигатель), предохранитель 2 — предварительный нагрев двигателя	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 179
Реле	Реле подсветки номерного знака	Блок плавких предохранителей №1, позиция 10	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Реле	Реле открывания багажного отсека	Блок плавких предохранителей №1, позиция 13	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Реле	Реле разгрузки зажигания	Блок плавких предохранителей №1, позиция 14	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле защиты	Блок №1, позиция 11	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 176
Реле	Реле топливной системы	Блок плавких предохранителей №2 (бензиновый двигатель), позиция 1	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Реле	Реле стартера	Блок плавких предохранителей №2 (бензиновый двигатель), позиция 12	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Реле	Реле зажигания	Блок плавких предохранителей №2 (бензиновый двигатель), позиция 2	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Реле	Реле управления электропитанием	Блок №2 (бензиновый двигатель), позиция 18	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Реле	Реле воздухонагнетателя	Блок №2 (бензиновый двигатель), позиция 3	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Реле	Реле высокой частоты вращения воздухонагнетателя	Блок №2 (бензиновый двигатель), позиция 4	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 177
Реле	Реле подогрева двигателя	Блок плавких предохранителей №2 (дизельный двигатель), позиция 1	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 178
Реле	Реле двигателя	Блок плавких предохранителей №2 (дизельный двигатель), позиция 2	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 178
Реле	Реле крыльчатки охлаждения радиатора, высокая частота вращения	Блок плавких предохранителей №3 (бензиновый двигатель), позиция 1	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 179
Реле	Реле крыльчатки охлаждения радиатора, высокая частота вращения	Блок плавких предохранителей №3 (дизельный двигатель), позиция 3	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 179
Реле	Реле крыльчатки охлаждения радиатора, высокая частота вращения	Блок №3 (бензиновый двигатель), позиция 2	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 179

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле крыльчатки охлаждения радиатора, низкая частота вращения	Блок №3 (бензиновый двигатель), позиция 3	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 179
Реле	Реле крыльчатки охлаждения радиатора, низкая частота вращения	Блок №3 (дизельный двигатель), позиция 4	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 179