



Honda Fit (Руководство по эксплуатации Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/honda/fit/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,2 л	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 402
Масло при замене с фильтром	3,6 л	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 285
Масло при замене без фильтра	3,4 л	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 402
Класс / допуск масла	SI или SL по классификации API	модели, поставляемые в европейские страны	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 282
Масло в КПП, объём	5,4 л	АКПП, полный объем системы	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 402
Масло в КПП, объём	3,2 л	АКПП, при замене масла	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 402
Масло в КПП, объём	1,6 л	МКПП, полный объем системы	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 402
Масло в КПП, объём	1,5 л	МКПП, при замене масла	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 402
Масло в КПП, тип	ATF-Z1 марки Honda (временная замена — ATF DEXRON® III)	CVT	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 294
Антифриз, объём системы	3,2 л	CVT, без системы кондиционирования, двигатели L12A1, L12A3, L13A1, L13A2, L13A5	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 291
Антифриз, объём системы	3,6 л	CVT, двигатель GD1	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 291
Антифриз, объём системы	3,7 л	CVT, двигатель L15A1	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 291

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	3,8 л	CVT, с системой кондиционирования, двигатели L12A1, L12A3, L13A1, L13A2, L13A5	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 291
Антифриз, объём системы	3,3 л	МКПП, без системы кондиционирования, двигатели L12A1, L12A3, L13A1, L13A2, L13A5	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 291
Антифриз, объём системы	3,7 л	МКПП, двигатель GD1	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 291
Антифриз, объём системы	3,8 л	МКПП, двигатель L15A1	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 291
Антифриз, объём системы	3,9 л	МКПП, с системой кондиционирования, двигатели L12A1, L12A3, L13A1, L13A2, L13A5	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 291
Антифриз, объём системы	3,9 л	МКПП, при замене, двигателя L12A1/L12A3/L13A1/L13A2/L13A5, с кондиционером	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 402
Антифриз, тип	всесезонная охлаждающая жидкость марки Honda (тип 2), смесь антифриза и воды в равных пропорциях	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 286
Антифриз, тип	всесезонная охлаждающая жидкость марки Honda (тип 2), 50% антифриза и 50% воды	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 290
Топливный бак	Примерно 42 л	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 402
Топливо	не ниже 91 (по исследовательскому методу)	все модификации, кроме предназначенных для поставки в европейские страны	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 224
Топливо	не ниже 95 (по исследовательскому методу)	модификации для европейских стран	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 224
Бачок омывателя	Бачок омывателя ветрового стекла 2,5 л	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 402
Размер шин	185/55R15 82V	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 320

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	185/60R14 82H	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 320
Размер шин	175/65R14 82T	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 320
Размер шин	165/80R13 83S	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 320
Размер шин	T115/70D14 88M	шина малоразмерного колеса	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 349
Размер шин	175/65R14 82T, 185/55R15 82V	шина нормального размера	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 349
Размер шин	175/65 R14	упомянуто в сноске *2 к параметру «Колея»	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 400
Размер шин	185/55 R15	упомянуто в сноске *4 к параметру «Колея»	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 400
Размер дисков	14 x 5 1/2 JJ	колесный диск	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 320
Размер дисков	15 x 6 JJ	колесный диск	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 320
Давление при полной загрузке	420 кПа (4,2 кгс/см ²)	малоразмерное запасное колесо	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 348
Момент затяжки колёс	108 Нм (11 кгм) Н-м	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 354
Зазор свечей	1,1 +0 -0,1 мм	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 301
Зазор свечей	1,1 +0 -0,1 мм	двигатель 1,2 л, 1,3 л, 1,4 л, 1,5 л SOHC	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 301
Лампа ближнего света	12 В – 35 Вт	газоразрядные лампы фар ближнего света, замена только у дилера Honda	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 403
Лампа габарита	12 В – 5 Вт	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 403

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа поворотника (перед)	12 В – 21 Вт	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 403
Лампа ПТФ	12 В – 21 Вт	задние противотуманные фонари	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 403
Лампа ПТФ	12 В – 55 Вт	передние противотуманные фонари	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 403
Лампа стоп-сигнала	12 В – 21/5 Вт	—	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 403
Лампа стоп-сигнала	12 В – 21 Вт	Верхний фонарь стоп-сигнала	Руководство Honda Fit (2005 (Honda Jazz (Fit))), стр. 403